


# TOSHIBA

## User's Manual CANVIO Gaming

EN	HR	RU
CS	HU	SV
DE	IT	SK
DA	NL	SL
ES	NO	TR
FI	PL	AR
FR	PT	UK
EL	SR	



## Table of Contents

Introduction .....	3
Check the components .....	3
System requirements .....	3
Installing the drive .....	3
Connecting the drive to your compatible device .....	4
Dismount and disconnect the drive .....	4
Cleaning the drive case / enclosure .....	5
Further advise .....	5
Frequently asked questions .....	5
Troubleshooting .....	6
TOSHIBA Support .....	6
Regulatory statements .....	7

## Introduction

Thank you for choosing our Portable Storage. Please read this User's Manual carefully, as it contains all relevant information for installation, usage and maintenance of the drive, as well as security and safety advice.

In case it does not behave as expected, please refer to the "Frequently asked questions" section at the end of this manual.


## Check the components



Canvio Gaming



USB 3.2 Gen 1 Cable  
(Type-A to Micro-B)



Support document

This User's Manual is also available for download: [www.toshiba-storage.com/downloads/](http://www.toshiba-storage.com/downloads/)

Please also refer to "Instruction Manual for Safety and Comfort" that is preloaded on this external hard drive.

## System requirements

- Formatted exFAT for:
  - Playstation/Xbox (Please check compatibility list: [www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot\\_ahdd/game/index.htm](http://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ahdd/game/index.htm))
  - Windows 11 / Windows 10
  - macOS v14.5 / v13.6 / v12.7
- One free port of USB Type-A


## Installing the drive

Some information about bus-powered operation and the supplied USB cable:

- Your drive is bus-powered. Therefore, there is no need to connect an external power supply as all needed current will be supplied by the connected USB port(s).
- Passive USB hubs or USB connectors like keyboards, mice or similar products cannot be used or connected to the drive.
- Make sure that the connectors will be inserted correctly.
- Never use pressure for connecting the cables. Check the polarity before connecting!

## Connecting the drive to your compatible device

Please check device compatibility and connecting instructions by reviewing the applicable user manuals for such device.



1. Plug the USB 3.2 Gen 1 micro-B connector into the corresponding port of the drive itself.
2. With your compatible device powered on and fully booted up, plug the USB Type-A connector into a USB Type-A port of your compatible device.
  - Use the supplied USB Type-A cable to connect the portable drive directly to a compatible USB port.
  - Please note that reformatting the portable drive will remove all previously stored user content.
  - To disconnect the portable drive from a connected device, follow the procedure specified for the relevant device.
  - Do not disconnect the portable drive or turn off the connected device while the portable drive is in operation (while Power/Access lamp is blinking) as this may cause portable drive failure or data loss.

## Dismount and disconnect the drive

It is strongly recommended not to unplug the drive by just unplugging the cable connection as it may be that data is written to the drive at that time. **Such data will be lost and the drive may be damaged physically!**

Please follow the steps below for a safe dismount of the drive.

### < Playstation/Xbox >

- Please follow the on-screen instructions of your device to complete the dismount process.

### < Windows PC >

1. Click the “Hardware and Eject Media” icon.  
A pop-up message box will appear listing the external devices connected to your computer.
2. Select the TOSHIBA drive to eject.  
After a few seconds, you will get the notification that it is now safe to remove the device.
3. Click “OK” and you can unplug the drive now.

### < Mac >

- Ctrl-click on the hard disk icon and choose “Eject”.

OR

- Drag the hard disk icon to the trashcan. You can unplug the drive now.

## Cleaning the drive case / enclosure

Before cleaning the drive, make sure that it's physically disconnected from the computer. We suggest to use standard products for cleaning it and to make sure that possible remaining liquid on the surface will be wiped off.

## Further advise

For any further action of normal operation such as renaming the drive, backup data, or file management, we suggest to read your operation system user's manual.

Also for maintenance tasks such as defragmenting and optimisation we suggest to refer to the operating system user's manual.

We also strongly suggest having anti-virus software installed to protect your data against intended damage caused by virus or trojan programs.

## Frequently asked questions

**Q:** Do I need USB drivers for Windows?

**A:** No, they are already available with your operating system.

**Q:** Can I boot my system from the drive?

**A:** No, because Windows does not support booting from external hard drives.

**Q:** Why doesn't the drive need a fan?

**A:** The drives are designed to have optimal heat dissipation, and therefore no fan is required. This results in a near silent operation.

**Q:** Why is the capacity of my drive (as shown in Windows) lower than the drives actual stated capacity?

**A:** This difference can be explained because of the different methods of calculating the capacity. Hard drive manufacturers calculate on the decimal system, while the operating system calculates in the binary system.

Example decimal:

1TB = 1000GB

1GB = 1000MB = 1 000 000KB = 1 000 000 000 bytes

Example binary:

1GB = 1024MB = 1 048 576KB = 1 073 741 824 bytes

As a result, a 1TB (decimal) hard disk appears in Windows to have just 931GB (binary).

**Q:** Can I use my drive to copy an operating system from one computer to another?

**A:** No, you must follow the operating system supplier instructions for installation. A simple copy does not work.

## Troubleshooting

**My computer does not recognize the disk drive at all.**

- Make sure all of your connections are secure.
- If your drive is connected via a USB hub, make sure that it has its own power supply.
- If using an add-on card, make sure it is working properly and update the software/firmware.

**Is it dangerous if the drive feels warm whilst in operation?**

**A:** This is normal, and therefore not dangerous.

**The drive gives me a “Device cannot start.”**

**A:** Two possible reasons. It is either a power problem and you should check the connections, or the drive has a malfunction and requires service.

**I cannot see my drive in “My Computer/This PC”, but it does appear in the Device Manager.**

**A:** Follow these instructions:

1. Right-click “My Computer/This PC”.
2. Select “Manage” in the pop-up menu.
3. Select “Disk Management”.  
You should see a list of available storage devices.
4. Check whether your drive is listed.
5. Right-click the right hand box and select “Delete Partition” in the pop-up menu.
6. Right-click the box and select “Create New Partition” in the pop-up menu.
7. Then select “Primary Partition” in the partition wizard window. Click next.
8. A drive letter will be displayed, which you can change. Click next.

### NOTE

When you format the drive all the data on your drive will be deleted.

9. Confirm to format the drive.

**As I try to format the drive, the drive capacity shows 32GB.**

**A:** This can be caused by formatting the drive with FAT32 file system. Try NTFS or exFAT file system. This should solve the problem.

## TOSHIBA Support

**Need help?**

Please contact TOSHIBA’s hard drive and storage products support page:

[www.toshiba-storage.com/support](http://www.toshiba-storage.com/support)

For warranty claims, please check:

[www.toshiba-storage.com/warranty-claims](http://www.toshiba-storage.com/warranty-claims)

## Regulatory statements

### CE Compliance



This product is CE marked in accordance with the requirements of the applicable EU Directives. Responsible for CE marking is Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany.

### UKCA compliance



This product is UKCA marked in accordance with the requirements of the applicable UK Standards. Responsible for UKCA marking is Toshiba Electronics Europe GmbH, 1 Pinetrees Chertsey Lane, Staines Upon Thames, TW18 3DU.

### Working Environment

The Electromagnetic Compliance (EMC) of this product has been verified typically for this product category for a so called Residential, Commercial & Light Industry Environment. Any other working environment has not been verified by Toshiba and the use of this product in these working environments is maybe restricted or cannot be recommended. Possible consequences of the use of this product in non-verified working environments can be: Disturbances of other products or of this product in the nearby surrounding area with temporarily malfunction or data loss/ corruption as result. Example of non-verified working environments and related advices:

- Industrial environment (e. g. where 3-phase 380V mains is being used mainly): Danger of disturbances of this product due to possible strong electromagnetic fields especially near to big machinery or power units.
- Medical environment: The compliance to the Medical Product Directive has not been verified by Toshiba, therefore this product cannot be used as a medical product without further verification. The use in usual office environments e.g. in hospitals should be no problem if there is no restriction by the responsible administration.
- Automotive environment: Please search the owner instructions of the related vehicle for advices regarding the use of this product (category).
- Aviation environment: Please follow the instructions of the flight personnel regarding restrictions of use.

### Additional Environments not Related to EMC

- Outdoor use: As a typical home/office equipment this product has no special resistance against ingress of moisture and is not strong shock proofed.
- Explosive atmosphere: The use of this product in such special working environment (Ex) is not allowed.

Following information is only valid for EU-member States:

### REACH - Compliance Statement

Toshiba will meet all REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) requirements and is committed to provide customers with information about the chemical substances in our products according to REACH regulation.

## Disposal of products



The use of the symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

The following information is valid only for Türkiye:

Compliant with AEEE Regulation.

## Notices

©2025 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. All rights reserved.

TOSHIBA reserves the right to make technical changes. TOSHIBA assumes no liability for damages incurred directly or indirectly from errors, omissions or discrepancies between this product and the documentation. The Toshiba name and its logos are registered trademarks of Toshiba.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

macOS is a trademark of Apple Inc.

Other company names, product names, and service names may be trademarks of their respective companies.

Product specifications, configurations, colors, components and service are subject to change without notice.

One Terabyte (TB) means one trillion bytes. Total available capacity will vary based on operating environment, and your results and storage capacity will vary accordingly. A computer operating system, however, reports storage capacity using powers of 2 for the definition of 1GB =  $2^{30}$  = 1 073 741 824 bytes and 1TB =  $2^{40}$  = 1 099 511 627 776 bytes and therefore shows less storage capacity.

### NOTE

- When using this product, use the provided USB cable to connect it directly to the USB port.
- If sufficient power is not supplied via the USB port, the product will not function.
- Depending on the specifications of the device you are connecting to, the transfer speed may be that of USB 2.0. For details, refer to the manual of the device you are connecting to.
- As a precaution against losing data stored on this product, be sure to regularly back up as much of your data as possible on another storage device.



## Obsah

Úvod .....	2
Kontrola součástí .....	2
Systemové požadavky .....	2
Instalace jednotky .....	2
Připojení jednotky ke kompatibilnímu zařízení .....	3
Logické a fyzické odpojení jednotky .....	3
Čištění pouzdra a obalu jednotky .....	4
Další rady .....	4
Časté dotazy .....	4
Odstraňování závad .....	5
Podpora TOSHIBA .....	5
Regulační opatření .....	6

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali naše přenosné úložiště. Pečlivě si přečtěte tuto Uživatelskou příručku, která obsahuje všechny důležité informace týkající se instalace, používání a údržby jednotky a také rady pro zajištění bezpečnosti.

V případě, že se jednotka nechová podle očekávání, podívejte se do části „Časté dotazy“ na konci této příručky.

## Kontrola součástí



Canvio Gaming



Kabel USB 3.2 Gen 1  
(Type-A na Micro-B)



Dokument podpory

Tato uživatelská příručka je také k dispozici ke stažení: [www.toshiba-storage.com/downloads/](http://www.toshiba-storage.com/downloads/)

Viz též dokument „Příručka s pokyny pro bezpečnost a pohodlí při práci“, který je nahraný na této externí jednotce pevného disku.

## Systémové požadavky

- Naformátováno na exFAT pro:
  - Playstation/Xbox (prosím, podívejte se do seznamu kompatibility: [www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot\\_ahdd/game/index.htm](http://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ahdd/game/index.htm))
  - Windows 11 / Windows 10
  - macOS v14.5 / v13.6 / v12.7
- Jeden volný port USB Type-A


## Instalace jednotky

Informace o provozu s napájením ze sběrnice a dodaném USB kabelu:

- Tato jednotka je napájena ze sběrnice. Není proto nutné připojovat externí napájecí zdroj, protože veškerá potřebná energie bude dodávána z připojeného USB portu.
- Pasivní USB rozbočovače nebo USB konektory, například klávesnice, myši a podobná zařízení, není možné použít pro připojení jednotky.
- Dbejte, aby všechny konektory byly správně zapojeny.
- Při připojování kabelů na ně příliš netlačte. Před připojením zkontrolujte polaritu!

## Připojení jednotky ke kompatibilnímu zařízení

Zkontrolujte kompatibilitu zařízení a podívejte se na pokyny pro připojení v příslušných uživatelských příručkách zařízení.



1. Zapojte konektor USB 3.2 Gen 1 micro-B do příslušného portu v samotné jednotce.
2. Když je kompatibilní zařízení zapnuté a plně spuštěné, zastrčte konektor USB Type-A do portu USB Type-A ve vašem kompatibilním zařízení.
  - Pro připojení produktu přímo do kompatibilního portu USB použijte dodaný kabel USB Type-A.
  - Upozorňujeme, že přeformátování produktu odstraní veškerý dříve uložený uživatelský obsah.
  - Při odpojování produktu od připojeného zařízení postupujte podle pokynů pro relevantní zařízení.
  - Neodpojujte produkt ani nevypínejte připojené zařízení, když je produkt v provozu (kontrolka napájení/přístupu bliká), protože by mohlo dojít k selhání produktu nebo ztrátě dat.

## Logické a fyzické odpojení jednotky

Důrazně doporučujeme neodpojovat jednotku pouhým vytažením kabelu, protože se může stát, že budou právě v té chvíli přenášena data do jednotky. **Tato data budou ztracena a může dojít k fyzickému poškození jednotky!**

Pro bezpečné odpojení jednotky proveďte kroky uvedené dále.

### < Playstation/Xbox >

- Proveďte proces odpojení podle pokynů na obrazovce vašeho zařízení.

### < Windows PC >

1. Klikněte na ikonu „Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium“.  
Objeví se vyskakovací pole se seznamem externích zařízení připojených k počítači.
2. Vyberte jednotku TOSHIBA pro vysunutí.  
Po několika sekundách dostanete oznámení, že je možné bezpečně odebrat zařízení.
3. Klikněte na „OK“ a můžete odpojit jednotku.

### < Mac >

- Stiskněte Ctrl, klikněte na ikonu pevného disku a zvolte možnost „Vysunout“.

NEBO

- Přetáhněte ikonu pevného disku do koše. Nyní můžete jednotku odpojit.

## Čištění pouzdra a obalu jednotky

Před čištěním jednotky ověřte, zda je fyzicky odpojená od počítače. Pro čištění jednotky doporučujeme používat standardní produkty a po vyčištění pečlivě otřít zbytky kapaliny na povrchu jednotky.

## Další rady

Pokud jde o další akce v rámci běžného provozu, jako je přejmenování jednotky, zálohování dat nebo správa souborů, doporučujeme přečíst si uživatelskou příručku k operačnímu systému.

Také v případě úkolů údržby, jako je defragmentace a optimalizace, doporučujeme přečíst si uživatelskou příručku k operačnímu systému.

Důrazně doporučujeme používat antivirový software pro ochranu dat před úmyslným poškozením viry a trojskými koňmi.

## Časté dotazy

**D:** Potřebuji USB ovladače pro Windows?

**O:** Ne, ty jsou k dispozici v operačním systému.

**D:** Je možné z této jednotky spouštět systém?

**O:** Ne, protože systém Windows nepodporuje spouštění z externích pevných disků.

**D:** Proč jednotka nepotřebuje větrák?

**O:** Jednotky jsou navrženy tak, aby byl zajištěn optimální odvod tepla, a proto není nutný žádný větrák. Výsledkem je téměř neslyšný provoz.

**D:** Proč je kapacita jednotky (uváděná ve Windows) menší než skutečná uváděná kapacita jednotky?

**O:** Tento rozdíl je možné vysvětlit na základě použití různých metod výpočtu kapacity. Výrobci pevných disků počítají v desetinném systému, zatímco operační systém pracuje s binárním systémem.

Příklad v desetinném systému:

1TB = 1000GB

1GB = 1000MB = 1 000 000KB = 1 000 000 000 bajtů

Příklad v binárním systému:

1GB = 1024MB = 1 048 576KB = 1 073 741 824 bajtů

Výsledkem je, že 1TB (desetinný) pevný disk se ve Windows jeví jako pouze 931GB (binární).

**D:** Mohu jednotku použít ke zkopírování operačního systému z jednoho počítače na druhý?

**O:** Ne, musíte se řídit pokyny dodavatele operačního systému pro instalaci. Jednoduché zkopírování nefunguje.

## Odstraňování závad

**Počítač vůbec nerozpoznal diskovou jednotku.**

- Zkontrolujte všechna zapojení.
- Jestliže je jednotka připojena pomocí USB rozbočovače, ověřte, zda má rozbočovač vlastní napájení.
- Jestliže používáte přídatnou (add-on) kartu, ujistěte se, že správně funguje a proveďte aktualizaci softwaru/firmwaru.

**Je nebezpečné, když se jednotka za provozu zahřívá?**

**O:** To je normální a není to tedy nebezpečné.

**Jednotka hlásí „Zařízení nelze spustit“.**

**O:** Jsou dva možné důvody. Buď se jedná o problém s napájením a je potřeba zkontrolovat zapojení, nebo jednotka vykazuje závadu a potřebuje servis.

**Jednotka není vidět v položce „Tento počítač“, ale objevuje se ve Správci zařízení.**

**O:** Postupujte podle těchto pokynů:

1. Pravým tlačítkem klikněte na položku „Tento počítač“.
2. Ve vyskakovací nabídce zvolte možnost „Správa“.
3. Zvolte možnost „Správa disku“.  
Měl by se objevit seznam dostupných úložných zařízení.
4. Zkontrolujte, zda je uvedena vaše jednotka.
5. Klikněte pravým tlačítkem do pravého pole a ve vyskakovací nabídce zvolte možnost „Odstranit oddíl“.
6. Klikněte pravým tlačítkem na pole a ve vyskakovací nabídce zvolte možnost „Vytvořit nový oddíl“.
7. Poté v okně průvodce oddílem vyberte položku „Primární oddíl“. Klikněte na Další.
8. Zobrazí se písmeno jednotky, které je možné změnit. Klikněte na Další.

### POZNÁMKA

Při naformátování jednotky budou všechna data na disku odstraněna.

9. Potvrďte naformátování jednotky.

**Když se pokouším naformátovat jednotku, zobrazí se kapacita disku 32 GB.**

**O:** Může to být způsobeno formátováním jednotky se souborovým systémem FAT32. Vyzkoušejte souborový systém NTFS nebo exFAT. Tím by se měl tento problém vyřešit.

## Podpora TOSHIBA

**Potřebujete poradit?**

Podívejte se na stránku podpory pro pevné disky a úložiště TOSHIBA:

[www.toshiba-storage.com/support](http://www.toshiba-storage.com/support)

Ohledně reklamací se podívejte sem:

[www.toshiba-storage.com/warranty-claims](http://www.toshiba-storage.com/warranty-claims)

# Regulační opatření

## Splnění CE



Tento produkt je označen značkou CE v souladu s požadavky příslušných směrnic EU. Odpovědnost za označení CE nese společnost Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Německo.

## Pracovní prostředí

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) tohoto produktu byla pro tuto produktovou kategorii ověřena pro tzv. bytové a komerční prostředí a prostředí lehkého průmyslu. Všechna další prostředí nebyla společností Toshiba ověřena a používání tohoto produktu v těchto pracovních prostředích může být buď zakázáno nebo je nelze doporučit. Možné následky použití tohoto produktu v neověřeném pracovním prostředí mohou být tyto: rušení jiných produktů nebo tohoto produktu v jejich blízkosti s výsledkem dočasné nefunkčnosti nebo ztráty/poškození dat. Příklad neověřeného pracovního prostředí a souvisejícího zařízení:

- Průmyslové prostředí (např. tam, kde se používá především třífázové napětí 380 V): Nebezpečí rušení tohoto produktu z důvodu výskytu možných silných elektromagnetických polí, obzvláště v blízkosti velkých strojů napájecích jednotek.
- Zdravotnické prostředí: společnost Toshiba neověřovala splnění nařízení pro zdravotnické produkty, tudíž tento produkt nelze používat jako zdravotnický produkt bez dalšího ověření. Použití v běžném kancelářském prostředí, např. v nemocnicích, by nemělo představovat problém, pokud správa nemocnice nevydala zákaz.
- Automobilové prostředí: vyhledejte pokyny v návodu k obsluze týkající se používání tohoto produktu (kategorie).
- Letecké prostředí: řiďte se pokyny letového personálu, které se týkají zákazu použití

## Další prostředí bez souvislosti s EMC

- Venkovní použití: jako typické domácí/kancelářské zařízení tento produkt nemá žádnou zvláštní odolnost proti vniknutí vlhkosti a není odolný proti silným nárazům.
- Explosivní atmosféra: Použití tohoto produktu v takovémto speciálním pracovním prostředí (Ex) není dovoleno.

Následující informace jsou určeny pouze pro členské státy EU:

## REACH - Prohlášení o shodě

Toshiba splní všechny požadavky REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) a je zavázána poskytovat zákazníkům informace o chemických látkách ve svých produktech v souladu s předpisem REACH.

## Likvidace produktů



Použití tohoto symbolu značí, že s výrobkem nelze nakládat jako s běžným domovním odpadem. Pokud zajistíte, že výrobek bude správně zlikvidován, pomůžete předejít negativnímu dopadu na životní prostředí a zdraví obyvatel, k čemuž by při nesprávné likvidaci výrobku mohlo dojít. Podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu získáte na místním obecním úřadě, u společnosti zajišťující odvoz běžného odpadu nebo v obchodě, ve kterém jste produkt zakoupili.

Následující informace platí pouze pro Turecko:

Splňuje nařízení AEEE.

## Poznámky

©2025 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Všechna práva vyhrazena.

TOSHIBA si vyhrazuje právo provádět technické změny. TOSHIBA nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé přímo nebo nepřímo na základě chyb, opomenutí nebo rozporů mezi tímto produktem a dokumentací. Název Toshiba a její loga jsou registrované obchodní známky společnosti Toshiba.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

macOS is a trademark of Apple Inc.

Ostatní názvy, názvy produktů a služeb mohou být obchodní známky příslušných společností.

Specifikace, konfigurace, barvy, součásti a servis produktu se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Jeden terabajt (TB) znamená bilion bajtů. Celková dostupná kapacita úložiště se bude lišit podle operačního prostředí a podle toho se budou lišit vaše výsledky a kapacita úložiště. Operační systém počítače však uvádí kapacitu při užití mocnin 2, kde je definice 1GB =  $2^{30}$  = 1 073 741 824 bajtů a 1TB =  $2^{40}$  = 1 099 511 627 776 bajtů, může tedy zdánlivě vykazovat nižší kapacitu.

### POZNÁMKA

- Při používání tohoto produktu použijte dodaný USB kabel a připojte jej přímo k USB portu.
- Nebude-li pomocí USB portu dodáváno dostatečné napájení, produkt nebude fungovat.
- V závislosti na specifikacích zařízení, které připojujete, může přenosová rychlost odpovídat USB 2.0. Podrobnosti uvádí příručka připojovaného zařízení.
- V rámci opatření proti ztrátě dat uložených v tomto produktu nezapomínejte na pravidelné zálohování co největšího množství dat do jiného úložiště.

## Inhaltsverzeichnis

Einführung.....	2
Lieferumfang überprüfen.....	2
Systemanforderungen.....	2
Installieren der Festplatte.....	2
Anschließen des Laufwerks an ein kompatibles Gerät.....	3
Unmounten und Trennen der Festplatte.....	3
Reinigen des Gehäuses.....	4
Weitere Informationen.....	4
Häufig gestellte Fragen.....	4
Fehlerbehebung.....	5
TOSHIBA-Support.....	6
Zulassungsbestimmungen.....	6



## Einführung

Vielen Dank für den Kauf eines mobilen Speichergeräts. Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch bitte aufmerksam durch. Es enthält alle wichtigen Informationen zur Installation, Verwendung und Wartung der Festplatte sowie Sicherheitshinweise.

Wenn sich die Festplatte nicht wie erwartet verhält, lesen Sie den Abschnitt „Häufig gestellte Fragen“ in diesem Handbuch.

## Lieferumfang überprüfen



Canvio Gaming



USB 3.2 Gen 1-Kabel  
(Type-A auf Micro-B)



Supportdokument

Dieses Benutzerhandbuch können Sie auch herunterladen: [www.toshiba-storage.com/downloads/](http://www.toshiba-storage.com/downloads/)

Lesen Sie auch das Handbuch für sicheres und angenehmes Arbeiten, das auf diese externe Festplatte geladen wurde.

## Systemanforderungen

- exFAT-Formatierung für:
  - Playstation/Xbox (Prüfen Sie bitte die Kompatibilität unter: [www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot\\_ehdd/game/index.htm](http://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/game/index.htm))
  - Windows 11 / Windows 10
  - macOS v14.5 / v13.6 / v12.7
- Ein freier USB Type-A-Anschluss


## Installieren der Festplatte

Einige Hinweise zum Bus-Betrieb und zum mitgelieferten USB-Kabel:

- Die Festplatte wird über den Bus betrieben. Es ist deshalb nicht notwendig, die Festplatte an eine externe Stromquelle anzuschließen. Die benötigte Energie wird über den USB-Anschluss bzw. die USB-Anschlüsse bereitgestellt.
- Passive USB-Hubs oder USB-Anschlüsse von Tastaturen, Mäusen oder ähnlichen Geräten können nicht mit der Festplatte verwendet bzw. daran angeschlossen werden.
- Achten Sie darauf, die Anschlüsse richtig zu verbinden.
- Drücken Sie Stecker nie mit großer Kraft in die Anschlüsse. Überprüfen Sie vor dem Anschließen die Polarität!

## Anschließen des Laufwerks an ein kompatibles Gerät

Überprüfen Sie die Kompatibilität des Geräts und lesen Sie die Anschlussanleitungen im Benutzerhandbuch des Geräts.



1. Schließen Sie jetzt den USB 3.2 Gen 1 Micro-B-Anschluss an den entsprechenden Anschluss der Festplatte an.
2. Nachdem Sie Ihr kompatibles Gerät eingeschaltet haben und das Betriebssystem geladen wurde, schließen Sie den USB Type-A-Stecker an einen USB Type-A-Anschluss an Ihrem kompatiblen Gerät an.
  - Verwenden Sie das bereitgestellte USB-Kabel Type-A, um das Produkt direkt mit einem kompatiblen USB-Anschluss zu verbinden.
  - Bitte beachten Sie, dass durch die Neuformatierung des Produkts alle zuvor gespeicherten Benutzerinhalte entfernt werden.
  - Um das Produkt von einem verbundenen Gerät zu trennen, befolgen Sie das für das entsprechende Gerät spezifische Verfahren.
  - Trennen Sie das Produkt nicht und schalten Sie das verbundene Gerät nicht ab, während das Produkt betrieben wird (während die Power-/Zugriffslampe blinkt), da dies zu einem Produktausfall oder zu Datenverlust führen kann.

## Unmounten und Trennen der Festplatte

Es wird dringend davon abgeraten, die Festplatte durch Abziehen des Steckers vom Computer zu trennen, da zu diesem Zeitpunkt eventuell Daten auf die Festplatte geschrieben werden. **Diese Daten gehen dann verloren und die Festplatte kann beschädigt werden!**

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um die Festplatte sicher vom Computer zu trennen.

### < Playstation/Xbox >

- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm Ihres Geräts, um die Trennung abzuschließen.

### < Windows PC >

1. Klicken Sie auf das Symbol „Hardware sicher entfernen und Medium auswerfen“.  
Es wird ein Popup-Fenster mit einer Liste der an den Computer angeschlossenen externen Geräte eingeblendet.
2. Wählen Sie die TOSHIBA-Festplatte zum Auswerfen aus.  
Nach wenigen Sekunden werden Sie benachrichtigt, dass Sie das Gerät jetzt sicher entfernen können.
3. Klicken Sie auf „OK“ und trennen Sie die Festplatte vom Computer.

< Mac >

- Klicken Sie bei gedrückter Ctrl-Taste auf das Festplattensymbol und wählen Sie „Auswerfen“.

ODER

- Ziehen Sie das Festplattensymbol in den Papierkorb. Sie können die Festplatte jetzt entfernen.

## Reinigen des Gehäuses

Bevor Sie die Festplatte reinigen, vergewissern Sie sich, dass sie physisch vom Computer getrennt wurde. Am besten reinigen Sie das Gehäuse mit einem herkömmlichen Reinigungsmittel. Wischen Sie ggf. auf dem Gehäuse verbliebene Flüssigkeit sorgfältig ab.

## Weitere Informationen

Informationen zu üblichen Vorgängen wie zum Umbenennen der Festplatte, zum Sichern von Daten oder zur Dateiverwaltung entnehmen Sie bitte der Dokumentation zum Betriebssystem.

Auch Hinweise zu Wartungsaufgaben wie zum Defragmentieren und Optimieren finden Sie in der Hilfe oder im Benutzerhandbuch des Betriebssystems.

Des Weiteren empfehlen wir dringend, ein Antivirenprogramm zu installieren, um Ihre Daten vor Schäden durch Viren oder Trojaner zu schützen.

## Häufig gestellte Fragen

**F:** Brauche ich USB-Treiber für Windows?

**A:** Nein, die Treiber sind bereits im Betriebssystem verfügbar.

**F:** Kann das System von der Festplatte gestartet werden?

**A:** Nein, Windows unterstützt das Starten von einer externen Festplatte nicht.

**F:** Warum braucht die Festplatte keinen Lüfter?

**A:** Die Festplatten sind für eine optimale Wärmeableitung konzipiert, deshalb ist kein Lüfter erforderlich. Der Betrieb ist somit nahezu lautlos.

**F:** Warum ist die Kapazität der Festplatte, die in Windows angezeigt wird, geringer als die angegebene Kapazität?

**A:** Der Unterschied ergibt sich aus den unterschiedlichen Methoden zur Berechnung der Kapazität. Festplattenhersteller verwenden das Dezimalsystem zur Berechnung der Kapazität, während das Betriebssystem das Binärsystem verwendet.

Beispiel Dezimalsystem:

1TB = 1000GB

1GB = 1000MB = 1 000 000KB = 1 000 000 000 Byte

Beispiel Binärsystem:

1GB = 1024MB = 1 048 576KB = 1 073 741 824 Byte

Deshalb wird eine Festplatte mit 1TB (dezimal) unter Windows mit lediglich 931GB (binär) angezeigt.

**F:** Kann die Festplatte dazu verwendet werden, ein Betriebssystem von einem Computer auf einen anderen zu kopieren?

**A:** Nein, Sie müssen sich an die Installationsanleitungen des Betriebssystemherstellers halten. Einfaches Kopieren ist hierbei nicht möglich.

## Fehlerbehebung

### Der Computer erkennt die Festplatte nicht.

- Stellen Sie sicher, dass alle Stecker fest angeschlossen sind.
- Wenn Sie die Festplatte über einen USB-Hub angeschlossen haben, muss dieser über eine eigene Stromversorgung verfügen.
- Wenn Sie eine Add-on-Karte verwenden, stellen Sie sicher, dass sie korrekt funktioniert, und aktualisieren Sie die Software/Firmware.

### Ist es bedenklich, wenn sich die Festplatte während des Betriebs warm anfühlt?

**A:** Das ist normal und keineswegs gefährlich.

### Für die Festplatte wird „Gerät kann nicht starten“ angezeigt.

**A:** Dafür gibt es zwei mögliche Gründe. Entweder liegt ein Problem mit der Stromversorgung vor und Sie sollten die Verbindungen prüfen, oder die Festplatte weist eine Fehlfunktion auf und muss repariert werden.

### Die Festplatte wird unter „Dieser PC/Arbeitsplatz“ nicht angezeigt, erscheint aber im Geräte-Manager.

**A:** Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Dieser PC/Arbeitsplatz“.
2. Wählen Sie im Popupmenü „Verwalten“.
3. Wählen Sie „Datenträgerverwaltung“.  
Sie sollten eine Liste der verfügbaren Speichergeräte sehen.
4. Überprüfen Sie, ob die Festplatte aufgeführt ist.
5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das rechte Feld und wählen Sie im Popupmenü „Partition löschen“.
6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld und wählen Sie im Popupmenü „Neue Partition erstellen“.
7. Wählen Sie im Fenster des Partitionsassistenten „Primäre Partition“. Klicken Sie auf „Weiter“.
8. Es wird ein Laufwerksbuchstabe angezeigt, den Sie ändern können. Klicken Sie auf „Weiter“.

#### **HINWEIS**

Wenn Sie das Laufwerk formatieren, werden alle Daten darauf gelöscht.

9. Bestätigen Sie die Formatierung der Festplatte.

### Beim Versuch, das Laufwerk zu formatieren, wird mir eine Laufwerkskapazität von 32GB angezeigt.

**A:** Dies kann durch Formatieren des Laufwerks mit dem FAT32-Dateisystem verursacht werden. Probiere mit NTFS- oder exFAT-Dateisystem. Dann sollte das Problem damit gelöst werden.

# TOSHIBA-Support

## Brauchen Sie Hilfe?

Besuchen Sie die Support-Website für Festplatten und Speichergeräte von TOSHIBA:

[www.toshiba-storage.com/support](http://www.toshiba-storage.com/support)

Im Garantiefall besuchen Sie:

[www.toshiba-storage.com/warranty-claims](http://www.toshiba-storage.com/warranty-claims)

## Zulassungsbestimmungen

### Erfüllung von CE-Normen



Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit den geltenden EU-Richtlinien. Verantwortlich für die CE-Kennzeichnung ist Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Deutschland.

### Arbeitsumgebung

Die elektromagnetische Konformität (EMC) dieses Produkts wurde für diese Produktkategorie für Wohn- und Geschäfts- und Leichtindustrienumgebungen getestet. Alle anderen Arbeitsumgebungen wurden nicht von Toshiba getestet und die Verwendung dieses Produkts in diesen Arbeitsumgebungen ist möglicherweise eingeschränkt oder kann nicht empfohlen werden. Mögliche Konsequenzen der Verwendung dieses Produkts in nicht getesteten Arbeitsumgebungen sind: Störungen anderer Produkte in der Nähe, die temporäre Fehlfunktionen oder Datenverluste/-beschädigungen zur Folge haben. Beispiele nicht getesteter Arbeitsumgebungen und Empfehlungen:

- Industrieumgebungen (z. B. Bereiche, in denen mit einer Netzspannung von 380 V und drei Phasen gearbeitet wird): Gefahr von Störungen dieses Produkts aufgrund starker elektromagnetischer Felder, besonders in der Nähe großer Maschinen oder Generatoren.
- Medizinische Umgebungen: Die Erfüllung der Richtlinie für medizinische Produkte wurde von Toshiba nicht überprüft, deshalb darf dieses Produkt nicht ohne weitere Überprüfung als medizinisches Produkt eingesetzt werden. Die Verwendung in den üblichen Büroumgebungen z. B. in Krankenhäusern sollte kein Problem sein, falls es keine anderslautenden Einschränkungen der zuständigen Verwaltung gibt.
- Fahrzeugumgebungen: Bitte informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung des entsprechenden Fahrzeugs über Hinweise zur Verwendung dieses Produkts/dieser Produktkategorie.
- Flugzeuge: Bitte beachten Sie die Anweisungen des Bordpersonals bezüglich der eingeschränkten Verwendung.

### Weitere Umgebungen ohne EMV-Bezug

- Verwendung im Freien: Als typisches Heim-/Büroprodukt verfügt dieses Produkt über keinen besonderen Schutz vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und ist nicht stoßunempfindlich.
- Explosive Umgebungen: Die Verwendung dieses Produkts in besonderen Arbeitsumgebungen, in denen Explosionsgefahr besteht, ist nicht zulässig.

Die folgenden Informationen gelten nur für die Mitgliedstaaten der EU:

### REACH - Konformitätserklärung

Toshiba erfüllt alle REACH-Anforderungen (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) und ist verpflichtet, Kunden gemäß REACH-Verordnung über die chemischen Substanzen in Toshiba-Produkten zu informieren.

## Entsorgung von Produkten



Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht als normaler Hausmüll behandelt werden darf. Indem Sie dafür sorgen, dass dieses Produkt korrekt entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, negative Folgen für die Umwelt und Gesundheitsrisiken zu vermeiden, welche durch die falsche Entsorgung des Produkts verursacht werden könnten. Wenn Sie ausführliche Informationen zum Recycling dieses Produkts wünschen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen zuständigen Behörden oder den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.

## Die folgenden Informationen gelten nur für die Türkei:

Konform mit der AEEE-Vorschrift.

## Hinweise

©2025 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen durch TOSHIBA vorbehalten. TOSHIBA übernimmt keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus Fehlern, Auslassungen oder Abweichungen zwischen Produkt und Dokumentation resultieren. Der Name Toshiba und dessen Logos sind eingetragene Marken von Toshiba.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

macOS is a trademark of Apple Inc.

Andere Firmen-, Produkt- oder Dienstnamen sind möglicherweise Marken der jeweiligen Unternehmen.

Produktspezifikationen, Konfigurationen, Farben, Komponenten und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Ein Terabyte (TB) bedeutet eine Billion Byte. Die gesamte verfügbare Kapazität variiert je nach Betriebsumgebung und Ihre Ergebnisse und die Speicherkapazität können dementsprechend variieren. Ein Computerbetriebssystem gibt die Speicherkapazität jedoch unter Verwendung von Zweierpotenzen an, was eine Definition von  $1\text{GB} = 2^{30} = 1\,073\,741\,824$  bytes und  $1\text{TB} = 2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$  Byte ergibt und somit ein geringerer Speicherplatz anzeigt wird.

## HINWEIS

- Wenn Sie dieses Produkt verwenden, nutzen Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um es direkt mit einem USB-Anschluss zu verbinden.
- Wenn über den USB-Anschluss nicht genug Energie bereitgestellt wird, funktioniert das Produkt nicht.
- Je nach Spezifikation des Geräts, an das Sie die Festplatte anschließen, ist die Übertragungsgeschwindigkeit möglicherweise nur USB 2.0. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts, an das Sie die Festplatte anschließen.
- Als Vorsichtsmaßnahme und zum Schutz vor Datenverlust sollten Sie die auf der Festplatte gespeicherten Daten regelmäßig auf einem anderen Speichergerät sichern.

## Indholdsfortegnelse

Introduktion .....	2
Kontroller komponenterne .....	2
Systemkrav .....	2
Installation af drevet .....	2
Tilslutning af drevet til din kompatible enhed .....	3
Fjernelse og frakobling af drevet .....	3
Rengøring af drevkabinettet .....	4
Yderligere råd .....	4
Ofte stillede spørgsmål .....	4
Fejlfinding .....	5
TOSHIBA-support .....	5
Regelklæringer .....	6

## Introduktion

Tak, fordi du har valgt vores bærbare lagringsenhed. Læs venligst denne brugerhåndbog omhyggeligt. Den indeholder alle relevante oplysninger om installation, brug og vedligeholdelse af drevet samt råd om sikkerhed.

Hvis drevet ikke fungerer som forventet, bør du læse afsnittet ”Ofte stillede spørgsmål” i slutningen af denne håndbog.

## Kontroller komponenterne



Canvio Gaming



USB 3.2 Gen 1-kabel  
(Type-A til Micro-B)



Supportdokument

Denne brugervejledning kan også downloades: [www.toshiba-storage.com/downloads/](http://www.toshiba-storage.com/downloads/)

Se også ”Betjeningsvejledning for sikkerhed og komfort”, som er forudindlæst på denne eksterne harddisk.

## Systemkrav

- Formatteret exFAT til:
  - Playstation/Xbox (tjek venligst kompatibilitetslisten: [www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot\\_ahdd/game/index.htm](http://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ahdd/game/index.htm))
  - Windows 11 / Windows 10
  - macOS v14.5 / v13.6 / v12.7
- En ledig USB Type-A-port

## Installation af drevet


Diverse oplysninger om busstrømforsyning og det medfølgende USB-kabel:

- Drevet strømforsynes via en bus. Det er derfor ikke nødvendigt at tilslutte en ekstern strømforsyning, da de tilsluttede USB-porte sørger for al den strøm, der er behov for.
- Passive USB-hubs eller USB-enheder som f.eks. tastaturer, mus eller lignende produkter kan ikke bruges eller tilsluttes drevet.
- Sørg for, at stikkene indsættes korrekt.
- Tryk aldrig hårdt til, når du tilslutter kablerne. Tjek polariteten, inden du tilslutter kablerne!



## Tilslutning af drevet til din kompatible enhed

Kontroller enhedens kompatibilitet og tilslutningsinstruktionerne ved at læse den relevante brugervejledning til den pågældende enhed.



1. Tilslut USB 3.2 Gen 1 micro-B-stikket til den tilsvarende port på drevet.
2. Når din kompatible enhed er tændt og startet, skal du tilslutte USB Type-A-stikket til en USB Type-A-port på din kompatible enhed.
  - Brug det medfølgende USB Type-A kabel til at forbinde produktet direkte til en kompatibel USB-port.
  - Bemærk venligst, at genformatering af produktet vil slette alt tidligere gemt brugerindhold.
  - For at fjerne forbindelsen fra produktet til en forbundet enhed, skal du følge den procedure, der er angivet for den pågældende enhed.
  - Afbryd ikke forbindelsen til produktet, og sluk ikke den forbundne enhed, når produktet er i brug (når strøm-/adgangslampen blinker), da dette kan forårsage produktfejl eller datatab.

## Fjernelse og frakobling af drevet

Det anbefales kraftigt ikke at frakoble drevet blot ved at fjerne kablet, da det er muligt, at der skrives data til drevet, mens kablet fjernes. **Sådanne data vil gå tabt, og drevet kan blive beskadiget fysisk!**

Brug fremgangsmåden nedenfor til at fjerne drevet på en sikker måde.

### < Playstation/Xbox >

- Følg vejledningen på skærmen på din enhed for at gennemføre fjernelsesprocessen.

### < Windows-pc >

1. Klik på ikonet "Sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier".  
Der vises en pop op-meddelelse, som viser de eksterne enheder, der er tilsluttet computeren.
2. Vælg at fjerne TOSHIBA-drevet.  
Efter et par sekunder vises der en meddelelse om, at det nu er sikkert at fjerne enheden.
3. Klik på "OK". Du kan nu frakoble drevet.

### < Mac >

- Ctrl-klik på harddiskikonet, og vælg "Skub ud".

ELLER

- Træk harddiskikonet til papirkurven. Nu kan du fjerne harddisken.

## Rengøring af drevkabinettet

Inden du rengør drevet, skal du sørge for, at det er koblet fysisk fra computeren. Vi anbefaler, at du bruger standardprodukter til at rengøre det og at du sørger for, at eventuel tilbageværende væske bliver tørret af.

## Yderligere råd

Hvis du har brug for oplysninger om andre almindelige opgaver som f.eks. omdøbning af drevet, sikkerhedskopiering af data eller filhåndtering, anbefaler vi, at du læser brugervejledningen til dit operativsystem.

Hvis du har brug for oplysninger om vedligeholdelsesopgaver som f.eks. defragmentering og optimering, anbefaler vi, at du læser i brugerhåndbogen til dit operativsystem.

Vi anbefaler også kraftigt, at du sørger for at have antivirussoftware installeret for at beskytte dine data mod at blive beskadiget af virus eller trojanske heste.

## Ofte stillede spørgsmål

**Sp.:** Skal jeg bruge USB-drivere til Windows?

**Sv.:** Nej, de findes allerede i dit operativsystem.

**Sp.:** Kan jeg starte mit system fra drevet?

**Sv.:** Nej. Windows understøtter ikke start fra eksterne harddiske.

**Sp.:** Hvorfor har drevet ikke brug for en blæser?

**Sv.:** Drevene er designet til at have en optimal varmeafledning, og der kræves derfor ingen blæser. Dette betyder, at drevet er næsten lydløst.

**Sp.:** Hvorfor vises drevets kapacitet i Windows som lavere end den kapacitet, der ellers er angivet for drevet?

**Sv.:** Denne forskel skyldes, at der anvendes forskellige metoder til at beregne kapaciteten. Harddiskproducenter bruger 10-talssystemet, mens operativsystemet bruger det binære talsystem.

Eksempel på brug af 10-talssystemet:

1TB = 1000GB

1GB = 1000MB = 1 000 000KB = 1 000 000 000 byte

Eksempel på brug af det binære talsystem:

1GB = 1024MB = 1 048 576KB = 1 073 741 824 byte

Dette betyder, at en harddisk på 1TB (i 10-talssystemet) i Windows ser ud til kun at være på 931GB (i det binære talsystem).

**Sp.:** Kan jeg bruge drevet til at kopiere et operativsystem fra én computer til en anden?

**Sv.:** Nej. Du skal følge operativsystemleverandørens installationsvejledning. En simpel kopi vil ikke fungere.

## Fejlfinding

### Min computer finder slet ikke harddisken.

- Kontroller, at alle kabler er tilsluttet solidt.
- Hvis drevet er tilsluttet via en USB-hub, skal du kontrollere, at den har sin egen strømforsyning.
- Hvis du bruger et udvidelseskort, skal du kontrollere, at det fungerer korrekt og opdatere softwaren/firmwaren.

### Er det farligt, hvis drevet føles varmt, mens det arbejder?

**Sv.:** Dette er normalt, og det er derfor ikke farligt.

### Drevet viser meddelelsen ”Enheden kan ikke starte.”

**Sv.:** Der er to mulige årsager. Det kan være et strømproblem, og du skal i så fald kontrollere tilslutningerne. Eller der kan være noget galt med drevet, og drevet kræver i så fald service.

### Jeg kan se mit drev i ”Denne computer/Denne pc”, men det vises ikke i Enhedshåndtering.

**Sv.:** Følg disse instruktioner:

1. Højreklik på ”Denne computer/Denne pc”.
2. Vælg ”Administrer” i pop op-menuen.
3. Vælg ”Diskhåndtering”.  
Der bør vises en liste med tilgængelige lagerenheder.
4. Tjek, om dit drev vises på listen.
5. Højreklik på feltet til højre, og vælg ”Slet partition” i pop op-menuen.
6. Højreklik i feltet, og vælg ”Opret ny partition” i pop op-menuen.
7. Vælg derefter ”Primær partition” i partitionsguidevinduet. Klik på Næste.
8. Der vises et drevbogstav, som du kan ændre. Klik på Næste.

#### BEMÆRK

Når du formaterer drevet, slettes alle dataene på det.

9. Bekræft for at formatere drevet.

### Når jeg forsøger at formatere drevet, viser drevkapaciteten 32 GB.

**Sv.:** Dette kan skyldes formatering af drevet med FAT32-filsystemet. Prøv NTFS eller exFAT filsystem. Dette skal løse problemet.

## TOSHIBA-support

### Brug for hjælp?

Kontakt TOSHIBAs webside med support til harddiske og lagerprodukter:

[www.toshiba-storage.com/support](http://www.toshiba-storage.com/support)

Oplysninger om garantikrav finder du her:

[www.toshiba-storage.com/warranty-claims](http://www.toshiba-storage.com/warranty-claims)

# Regelklæringer

## CE-overensstemmelse



Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med de relevante EU-direktivs krav. Ansvarlig for CE-mærkningen er Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Tyskland.

## Arbejdsmiljø

Den elektromagnetiske overensstemmelse (EMC) for dette produkt er blevet kontrolleret typisk for denne produktkategori for et såkaldt bolig-, erhvervs- og letindustri miljø. Ingen andre arbejdsmiljøer er blevet kontrolleret af Toshiba, og anvendelse af dette produkt i andre arbejdsmiljøer kan være underlagt begrænsninger eller anbefales ikke. De mulige konsekvenser af at anvende dette produkt i arbejdsmiljøer, der ikke er kontrolleret, kan være: forstyrrelse af andre produkter eller af dette produkt i nærliggende omgivelser med midlertidig fejlfunktion eller databank/databeskadigelse til følge. Eksempel på ikke-kontrollerede arbejdsmiljøer og relaterede råd:

- Industrimiljøer (f.eks. hvor der primært anvendes 3-faset 380 V lysnet): fare for forstyrrelse af dette produkt som følge af muligheden for kraftige elektromagnetiske felter, især i nærheden af store maskiner eller kraftanlæg.
- Medicinske miljøer: Overensstemmelse med medicinalprodukt-direktivet er ikke kontrolleret af Toshiba, og dette produkt kan derfor ikke bruges som et medicinalprodukt uden yderligere kontrol. Anvendelse i almindelige kontormiljøer på f.eks. hospitaler bør ikke være noget problem, hvis den ansvarlige administration ikke har fastsat nogen begrænsninger.
- Bilmiljøer: Læs ejervejledningen til den pågældende bil med henblik på at finde råd om brugen af dette produkt (denne produktkategori).
- Flymiljøer: Følg flypersonalets instruktioner vedrørende begrænsninger for brugen.

## Yderligere miljøer, der ikke er relateret til EMC

- Udendørs brug: Dette produkt er et typisk produkt til brug i hjemmet/på kontorer, og det har derfor ikke nogen særlig modstandsdygtighed over for indtrængen af væske, og det har heller ikke nogen kraftig beskyttelse mod slag.
- Eksplosive atmosfærer: Brug af dette produkt i sådanne særlige arbejdsmiljøer (Ex) er ikke tilladt.

## Nedenstående information gælder kun for EU-lande:

### REACH – overensstemmelseserklæring

Toshiba vil overholde alle REACH-krav og tilstræber at give kunderne oplysninger om de kemiske stoffer i vores produkter i overensstemmelse med REACH-reglerne.

### Bortskaffelse af produkter



Anvendelsen af dette symbol betyder, at dette produkt ikke må behandles som almindeligt affald. Ved at sikre at dette produkt bortskaffes korrekt er du med til at forhindre eventuel negativ påvirkning af miljø og sundhed, som ellers kunne forekomme på grund af forkert bortskaffelse af dette produkt. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte din kommune, det lokale genbrugsanlæg eller den forretning, hvor du købte produktet.

## Følgende information er kun gældende for Tyrkiet:

Overholder AEEE-regulativet.

## Meddelelser

©2025 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

TOSHIBA forbeholder sig retten til at foretage tekniske ændringer. TOSHIBA påtager sig intet ansvar for skader, der opstår direkte eller indirekte som følge af fejl, udeladelser eller uoverensstemmelser mellem dette produkt og dokumentationen. Toshiba-navnet og dets logoer er registrerede varemærker, der tilhører Toshiba.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

macOS is a trademark of Apple Inc.

Andre virksomhedsnavne, produktnavne og tjenestename kan være varemærker, der tilhører deres respektive virksomheder.

Produktspecifikationer, konfigurationer, farver, komponenter og tjenester kan ændres uden varsel.

En terabyte (TB) betyder en billion bytes. Den totale kapacitet til rådighed varierer afhængigt af brugsmiljøet, og dine resultater og lagerkapacitet vil variere i overensstemmelse hermed. En computers styresystem vil dog angive lagerplads vha. potensopløftningen af 2. Det giver definitionen på  $1\text{GB} = 2^{30} = 1\,073\,741\,824$  bytes og  $1\text{TB} = 2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$  bytes, og der vises derfor mindre lagerplads.

### BEMÆRK

- Når du bruger dette produkt, skal du bruge det medfølgende USB-kabel til at tilslutte det direkte til USB-porten.
- Hvis der ikke leveres nok strøm via USB-porten, vil produktet ikke fungere.
- Afhængigt af specifikationerne for den enhed, du tilslutter, kan overførselshastigheden svare til USB 2.0. Du kan finde flere oplysninger i vejledningen til den enhed, du tilslutter.
- For at undgå risikoen for at miste data, der er gemt på dette produkt, skal du sørge for jævnligt at sikkerhedskopiere så mange af dine data som muligt til en anden lagringsenhed.

# Contenido

Introducción .....	2
Compruebe los componentes .....	2
Requisitos del sistema .....	2
Instalación de la unidad .....	2
Conexión de la unidad a su dispositivo compatible .....	3
Desmonte y desconecte la unidad .....	3
Limpieza de la carcasa de la unidad .....	4
Información adicional .....	4
Preguntas frecuentes .....	4
Solución de problemas .....	5
Soporte técnico de TOSHIBA .....	6
Información sobre legislaciones vigentes .....	6

## Introducción

Gracias por elegir nuestro almacenamiento portátil. Lea detenidamente el Manual del usuario, ya que contiene toda la información pertinente sobre la instalación, el uso y el mantenimiento de la unidad, así como consejos de seguridad.

En el caso de que no se comporte de la forma esperada, consulte la sección “Preguntas frecuentes” incluida al final de este manual.

## Compruebe los componentes



Canvio Gaming



Cable USB 3.2 Gen 1  
(Type-A a Micro-B)



Documento de  
soporte técnico

Este Manual del usuario también puede descargarse de: [www.toshiba-storage.com/downloads/](http://www.toshiba-storage.com/downloads/)

Consulte también el “Manual de instrucciones de seguridad y comodidad” precargado en esta unidad de disco duro externo.

## Requisitos del sistema

- exFAT formateado para:
  - Playstation/Xbox (consulte la lista de compatibilidad: [www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot\\_ehdd/game/index.htm](http://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/game/index.htm))
  - Windows 11 / Windows 10
  - macOS v14.5 / v13.6 / v12.7
- Un puerto USB Type-A libre


## Instalación de la unidad

Información sobre el funcionamiento con alimentación mediante bus y el cable USB suministrado:

- Su unidad se alimenta mediante bus. Por consiguiente, no es necesario conectar ninguna fuente de alimentación externa, ya que toda la corriente necesaria la suministra el puerto o los puertos USB conectados.
- No es posible utilizar ni conectar a la unidad concentradores USB pasivos o conectores USB como teclados, ratones o productos similares.
- Asegúrese de que los conectores se introducen correctamente.
- No fuerce nunca los cables al intentar conectarlos. ¡Compruebe la polaridad antes de establecer la conexión!

## Conexión de la unidad a su dispositivo compatible

Consulte la compatibilidad de los dispositivos y las instrucciones de conexión revisando los manuales de usuario de los correspondientes dispositivos.



1. Conecte el conector USB 3.2 Gen 1 micro-B al puerto correspondiente de la propia unidad.
2. Con su dispositivo compatible encendido y totalmente arrancado, conecte el conector USB Type-A a un puerto USB Type-A de su dispositivo compatible.
  - Utilice el cable USB Type-A suministrado para conectar el producto directamente a un puerto USB compatible.
  - Tenga en cuenta que al volver a formatear el producto se eliminará todo el contenido de usuario guardado anteriormente.
  - Para desconectar el producto de un dispositivo conectado, siga el procedimiento especificado para el dispositivo en cuestión.
  - No desconecte el producto ni apague el dispositivo conectado mientras el producto esté en funcionamiento (mientras la luz de encendido/acceso esté parpadeando), ya que esto puede producir un fallo en el producto o la pérdida de datos.

## Desmonte y desconecte la unidad

Se recomienda encarecidamente no desconectar la unidad simplemente desconectando el cable, ya que es posible que se estén grabando datos en la unidad en ese momento. **¡Los datos se perderán y la unidad podría resultar dañada físicamente!**

Siga los pasos que se indican a continuación para desmontar la unidad de forma segura.

### < Playstation/Xbox >

- Siga las instrucciones de la pantalla de su dispositivo para completar el proceso de desmontaje.

### < Windows PC >

1. Haga clic en el icono “Quitar hardware de forma segura y expulsar el medio”.  
Aparecerá un cuadro de mensaje emergente en el que se enumerarán los dispositivos conectados al ordenador.
2. Seleccione la unidad TOSHIBA que desea expulsar.  
Tras unos segundos, obtendrá notificación de que puede extraer el dispositivo de forma segura.
3. Tras hacer clic en “Aceptar”, podrá desconectar la unidad.



< Mac >

- Haga Ctrl-clic en el icono del disco duro y elija “Expulsar”.

O BIEN

- Arrastre el icono de disco duro a la papelera. Ya puede desconectar la unidad.

## Limpieza de la carcasa de la unidad

Antes de limpiar la unidad, asegúrese de que esta se encuentra desconectada físicamente del ordenador. Le sugerimos que utilice productos estándar para su limpieza y que se asegure de que no quedan restos de líquido en la superficie.

## Información adicional

Para realizar cualquier otra operación normal, como el cambio de nombre de la unidad, la realización de copias de seguridad de datos o la administración de archivos, le sugerimos que lea el manual del usuario del sistema operativo.

Asimismo, para tareas de mantenimiento como la desfragmentación y la optimización, le sugerimos que consulte el manual del usuario del sistema operativo.

También le recomendamos encarecidamente tener instalado software de antivirus para proteger sus datos contra daños intencionados provocados por virus o programas troyanos.

## Preguntas frecuentes

**P:** ¿Necesito controladores USB para Windows?

**R:** No, ya están disponibles con el sistema operativo.

**P:** ¿Puedo arrancar el sistema desde la unidad?

**R:** No, porque Windows no admite el arranque desde unidades de disco duro externas.

**P:** ¿Por qué no necesita ventilador la unidad?

**R:** Las unidades están diseñadas para ofrecer una disipación óptima del calor y, por consiguiente, no precisan ventilador. Esto da como resultado un funcionamiento prácticamente sin ruido.

**P:** ¿Por qué la capacidad de la unidad (que muestra Windows) es inferior a la capacidad declarada real de la unidad?

**R:** Esta diferencia se debe a los diferentes métodos de cálculo de la capacidad. Los fabricantes de unidades de disco duro calculan empleando el sistema decimal, mientras que el sistema operativo calcula empleando el sistema binario.

Ejemplo decimal:

1TB = 1000GB

1GB = 1000MB = 1 000 000KB = 1 000 000 000 bytes

Ejemplo binario:

1GB = 1024 MB = 1 048 576KB = 1 073 741 824 bytes

Como resultado, un disco duro de 1TB (en el sistema decimal) aparece en Windows como si solo tuviera 931GB (en el sistema binario).

**P:** ¿Puedo usar la unidad para copiar un sistema operativo de un ordenador a otro?

**R:** No, debe seguir las instrucciones de instalación del proveedor del sistema operativo. No basta con realizar una simple copia.

## Solución de problemas

**Mi ordenador no reconoce la unidad de disco.**

- Asegúrese de que se hayan establecido correctamente todas las conexiones.
- Si la unidad está conectada a través de un concentrador USB, asegúrese de que dispone de fuente de alimentación propia.
- Si utiliza una tarjeta complementaria, asegúrese de que ésta funciona correctamente y actualice el software/firmware.

**¿Es peligroso que la unidad se caliente durante su funcionamiento?**

**R:** Esto es normal y, por tanto, no es peligroso.

**La unidad emite el mensaje “No se puede iniciar el dispositivo.”**

**R:** Existen dos motivos posibles. Puede ser un problema de alimentación, que exigirá comprobar las conexiones, o que la unidad tenga un problema de funcionamiento y necesite reparación.

**No veo la unidad en “Mi PC/Este equipo”, aunque sí aparece en el Administrador de dispositivos.**

**R:** Siga estas instrucciones:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en “Mi PC/Este equipo”.
2. Seleccione “Administrar” en el menú emergente.
3. Seleccione “Administración de discos”.  
Debería mostrarse una lista de los dispositivos de almacenamiento disponibles.
4. Compruebe si aparece la unidad en la lista.
5. Haga clic con el botón derecho del ratón en el cuadro de la derecha y seleccione “Eliminar partición” del menú emergente.
6. Haga clic con el botón derecho del ratón en el cuadro y seleccione “Crear nueva partición” en el menú emergente.
7. Seguidamente, seleccione “Partición primaria” en la ventana del asistente para particiones. Haga clic en Siguiente.
8. Se mostrará una letra de unidad que podrá modificar. Haga clic en Siguiente.

### NOTA

Al formatear la unidad, se borran todos los datos de la unidad.

9. Confirme para formatear la unidad.

**Cuando intento formatear la unidad, la capacidad indicada es de 32 GB.**

**R:** Esto puede deberse a que esté intentando formatear la unidad con el sistema de archivos FAT32. Pruebe a hacerlo con el sistema de archivos NTFS o exFAT. Esto debería resolver el problema.

# Soporte técnico de TOSHIBA

## ¿Necesita ayuda?

Visite la página de ayuda para unidades de disco duro y productos de almacenamiento de TOSHIBA:

[www.toshiba-storage.com/support](http://www.toshiba-storage.com/support)

Para reclamaciones de la garantía, consulte:

[www.toshiba-storage.com/warranty-claims](http://www.toshiba-storage.com/warranty-claims)

## Información sobre legislaciones vigentes

### Homologación CE



Este producto incorpora la marca CE de conformidad con los requisitos de las Directivas de la UE aplicables. La obtención de la marca CE es responsabilidad de Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Alemania.

### Entorno de trabajo

La compatibilidad electromagnética (EMC) de este producto ha sido comprobada típicamente para esta categoría de producto para los entornos conocidos como domésticos, comerciales y de industria ligera. Toshiba no ha comprobado ningún otro entorno de trabajo, por lo que el uso de este producto en otros entornos de trabajo puede estar restringido y no puede recomendarse. Las consecuencias derivadas del uso de este producto en entornos no verificados pueden ser: Interferencias en otros productos situados en el área circundante o en este producto que pueden provocar un funcionamiento erróneo temporal o pérdidas/daños en los datos. Ejemplos de entornos de trabajo no comprobados y avisos relacionados:

- Entornos industriales (por ejemplo, entornos en los que se utilice principalmente una toma con tensión trifásica de 380V): Peligro de interferencias de este producto debidas a posibles campos electromagnéticos intensos, especialmente en las proximidades de maquinaria de gran tamaño y unidades de alimentación.
- Entornos médicos: Toshiba no ha comprobado el cumplimiento de la Directiva de productos médicos, por lo que este producto no puede utilizarse como producto médico sin la realización de verificaciones adicionales. El uso en entornos de oficina normales, como por ejemplo, hospitales, no debería suponer ningún problema a no ser que exista una restricción por parte de la administración responsable.
- Entornos de automoción: Consulte las instrucciones del propietario del vehículo en cuestión para obtener información sobre el uso de esta categoría de productos.
- Entornos aeronáuticos: Siga las instrucciones del personal de vuelo en relación con las restricciones de uso.

### Entornos adicionales no relacionados con EMC

- Uso en exteriores: como equipo doméstico/de oficina típico, este producto no presenta resistencia especial a la entrada de humedad y no cuenta con gran protección contra golpes.
- Atmósferas explosivas: No se permite el uso de este producto en estos entornos de trabajo especiales (Ex).

La siguiente información sólo es válida para los estados miembros de la UE:

### REACH - Declaración de cumplimiento

Toshiba cumplirá todos los requisitos exigidos por el reglamento REACH (registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas) y tiene el compromiso de ofrecer a sus clientes información relativa a las sustancias químicas contenidas en sus productos, de conformidad con el reglamento REACH.

## Eliminación de productos



El uso del símbolo indica que este producto no puede tratarse como residuo doméstico. Al garantizar el desecho correcto de este producto, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de una manipulación inadecuada del mismo. Para más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento o el servicio de recogida de basuras de su localidad o con el comercio en el que adquirió el producto.

## La siguiente información solo es válida para Turquía:

Cumple la normativa AEEE.

## Avisos

©2025 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Todos los derechos reservados.

TOSHIBA se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas. TOSHIBA no asume ninguna responsabilidad por daños ocasionados directa o indirectamente debido a errores, omisiones o diferencias entre el producto y la documentación. El nombre Toshiba y sus logotipos son marcas comerciales registradas de Toshiba.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

macOS is a trademark of Apple Inc.

Otros nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas comerciales de las empresas correspondientes.

Las especificaciones, configuraciones, colores, componentes y mantenimiento del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Un terabyte (TB) significa un billón de bytes. La capacidad total disponible variará según el entorno operativo y, por consiguiente, también lo harán los resultados y la capacidad de almacenamiento. Sin embargo, el sistema operativo del ordenador registra la capacidad de almacenamiento mediante potencias de 2 para la definición de  $1\text{GB} = 2^{30} = 1\,073\,741\,824$  bytes y  $1\text{TB} = 2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$  bytes y, por tanto, muestra una capacidad de almacenamiento inferior.

## NOTA

- Cuando utilice este producto, utilice el cable USB proporcionado para conectarlo directamente al puerto USB.
- Si no se suministra energía suficiente a través del puerto USB, el producto no funcionará.
- Dependiendo de las especificaciones del dispositivo al que lo conecte, la velocidad de transferencia puede ser la de USB 2.0. Para obtener detalles, consulte el manual del dispositivo al que lo vaya a conectar.
- Como precaución para evitar la pérdida de los datos almacenados en este producto, realice regularmente una copia de seguridad de la mayor cantidad posible de los datos en otro dispositivo de almacenamiento.

## Sisältöluettelo

Johdanto .....	2
Tarkista osat .....	2
Järjestelmävaatimukset .....	2
Aseman asentaminen .....	2
Aseman yhdistäminen yhteensopivaan laitteeseen .....	3
Aseman irrottaminen .....	3
Aseman ulkopintojen puhdistaminen .....	4
Lisätietoja .....	4
Usein kysytyt kysymykset .....	4
Ongelmanratkaisu .....	5
TOSHIBA-tuotetuki .....	5
Asetusten vaatimat ilmoitukset .....	6

## Johdanto

Kiitos kannettavan tallennuslaitteemme valitsemisesta. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, sillä siinä on tietoja aseman asentamisesta, käyttämisestä ja kunnossapidosta sekä turvallisuudesta.

Jos asema ei toimi odotetulla tavalla, katso lisätietoja tämän käyttöohjeen lopusta Usein kysytyjä kysymyksiä -kohdasta.

## Tarkista osat



Canvio Gaming



USB 3.2 Gen 1 -johto  
(Type-A – Micro-B)



Tukiasiakirja

Tämän käyttöohjeen voi ladata myös osoitteesta [www.toshiba-storage.com/downloads/](http://www.toshiba-storage.com/downloads/)

Tähän ulkoiseen kiintolevyyn tallennetussa käyttömukavuudesta ja -turvallisuudesta kertovassa ohjeessa on lisätietoja.

## Järjestelmävaatimukset

- Alustettu exFAT-muotoon seuraavia laitteita varten:
  - Playstation/Xbox (katso lisätietoja yhteensopivuusluettelosta: [www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot\\_ohdd/game/index.htm](http://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ohdd/game/index.htm))
  - Windows 11 / Windows 10
  - macOS v14.5 / v13.6 / v12.7
- Yksi vapaa USB Type-A -portti


## Aseman asentaminen

Tietoja väylästä virtaa saavasta asemasta ja mukana toimitetusta USB-johdosta:

- Tämä asema saa virtaa väylästä. Siksi sitä ei tarvitse yhdistää muuntajaan.
- Asemaan ei voi yhdistää passiivisia USB-keskittimiä eikä näppäimistön kaltaisia USB-laitteita.
- Varmista, että liittimet yhdistetään oikein.
- Älä käytä liikaa voimaa, kun yhdistät johtoja. Tarkista napaisuus ennen yhdistämistä.

## Aseman yhdistäminen yhteensopivaan laitteeseen

Tarkista laitteen yhteensopivuus ja katso yhdistämishojeet sen käyttöohjeesta.



1. Yhdistä USB 3.2 Gen 1 micro-B -liitin aseman liitäntään.
2. Kun yhteensopiva laite on käynnistetty, yhdistä USB Type-A -liitin yhteensopivan laitteen USB Type-A -porttiin.
  - Käytä mukana toimitettua USB Type-A -kaapelia, kun liität tuotteen yhteensopivaan USB-porttiin.
  - Huomaa, että tuotteen uudelleenformatointi poistaa kaiken tallennetun käyttäjäsällön.
  - Irrota tuote liitetystä laitteesta noudattamalla asianmukaisen laitteen määritettyjä ohjeita.
  - Älä irrota tuotetta tai sammuta liitettyä laitetta, kun tuote on käytössä (kun Virta-/Käyttö-merkkivalo vilkkuu), koska tämä voi johtaa tuotteen vahingoittumiseen tai tietojen menetykseen.

## Aseman irrottaminen

Asemaa ei pidä irrottaa vetämällä johto irti, sillä tietoja saatetaan kirjoittaa asemaan parhaillaan. **Muutoin tietoja katoaa ja asema voi vaurioitua!**

Irrota asema turvallisesti seuraamalla näitä ohjeita.

### < Playstation/Xbox >

- Irrota laite seuraamalla näytössä näkyviä ohjeita.

### < Windows PC >

1. Napsauta Laitteiston ja median poistaminen -kuvaketta.  
Tietokoneeseen yhdistetyt oheislaitteet näkyvät näyttöön tulevassa ikkunassa.
2. Valitse TOSHIBA-asema poistettavaksi.  
Muutaman sekunnin kuluttua näkyviin tulee ilmoitus, jonka mukaan laite voidaan poistaa turvallisesti.
3. Napsauta OK-painiketta. Nyt voit irrottaa aseman.

### < Mac >

- Pidä Ctrl-näppäintä painettuna, napsauta kiintolevyn kuvaketta ja valitse Eject (Poista) -vaihtoehto.  
TAI
- Vedä kiintolevyn kuvake roskakoriin. Nyt voit katkaista asemasta virran.

## Aseman ulkopintojen puhdistaminen

Ennen aseman puhdistamista varmista, että se on irrotettu tietokoneesta. On suositeltavaa käyttää puhdistamisessa tavallisia puhdistusaineita. Kuivaa nesteet aseman pinnalta.

## Lisätietoja

Käyttöjärjestelmän käyttöohjeessa on lisätietoja aseman nimen vaihtamisesta, tietojen varmuuskopioimisesta ja tiedostojen hallinnasta.

Siinä kerrotaan myös aseman kiintolevyn eheyttämisestä ja optimoimisesta.

On erittäin suositeltavaa käyttää virustorjuntaohjelmaa tietojen suojaamiseksi viruksilta ja Troijan hevosilta.

## Usein kysytyt kysymykset

**K:** Tarvitaanko Windows-käyttöjärjestelmässä USB-ohjaimia?

**V:** Ei, sillä käyttöjärjestelmä sisältää ne.

**K:** Voinko käynnistää tietokoneeni aseman avulla?

**V:** Et, sillä Windows ei tue käynnistämistä ulkoisista kiintolevyistä.

**K:** Miksi asemassa ei ole tuuletinta?

**V:** Asema haihduttaa ylimääräisen lämmön muulla tavalla, joten tuuletinta ei tarvita. Siksi se toimii lähes äänettömästi.

**K:** Miksi aseman kapasiteetti näkyy Windowsissa todellisuutta pienempänä?

**V:** Kapasiteetin laskentamenetelmän vaihtelevat. Kiintolevyjen valmistajat käyttävät desimaalijärjestelmää, mutta käyttöjärjestelmä laskee kapasiteetin binaarisesti.

Desimaalijärjestelmä:

$1\text{Tt} = 1000\text{Gt}$

$1\text{Gt} = 1000\text{Mt} = 1\,000\,000\text{kt} = 1\,000\,000\,000\text{ tavua}$

Binaarijärjestelmä:

$1\text{Gt} = 1024\text{Mt} = 1\,048\,576\text{kt} = 1\,073\,741\,824\text{ tavua}$

Siksi desimaalijärjestelmän mukaan 1Tt:n kiintolevy näyttää sisältävän Windowsissa vain 931Gt (binaarinen).

**K:** Voiko aseman avulla kopioida käyttöjärjestelmän yhdestä tietokoneesta toiseen?

**V:** Ei. Seuraa käyttöjärjestelmän asennusohjeita. Pelkkä kopio ei toimi.



## Ongelmanratkaisu

### Tietokoneeni ei tunnista levyasemaa.

- Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja.
- Jos käytät USB-keskitintä, varmista, että siihen syötetään virtaa.
- Jos käytät laajennuskorttia, tarkista, että se toimii oikein. Päivitä laiteohjelmisto tarvittaessa.

### Jos asema lämpenee käytön aikana, onko se vaarallista?

V: Se on normaalia.

### Asema tuo näyttöön Device cannot start (Laitetta ei voi käynnistää) -ilmoituksen.

V: Mahdollisia syitä on kaksi. Asemaan ei syötetä virtaa, jolloin yhteydet on tarkistettava, tai asemassa on vika, jolloin se on toimitettava huoltoon.

### Asemaa ei näy Oma tietokone / Tämä tietokone -kansiossa, mutta se näkyy laitehallinnassa.

V: Toimi seuraavasti.

1. Napsauta Oma tietokone / Tämä tietokone -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella.
2. Valitse ponnahdusvalikosta Hallinta-vaihtoehto.
3. Valitse Levyn hallinta -vaihtoehto.  
Näet luettelon käytettävissä olevista tallennuslaitteista.
4. Tarkista, näkyykö asema luettelossa.
5. Napsauta hiiren kakkospainikkeella oikeanpuoleista ruutua ja valitse avautuvasta valikosta Poista osio -vaihtoehto.
6. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ruutua ja valitse avautuvasta valikosta Luo uusi osio -vaihtoehto.
7. Valitse ohjatussa toiminnossa Ensisijainen osio -vaihtoehto. Napsauta Seuraava-painiketta.
8. Näkyviin tulee aseman kirjain. Voit muuttaa sen Napsauta Seuraava-painiketta.

#### **HUOMAUTUS**

Kun alustat aseman, kaikki tiedot poistetaan siitä.

9. Vahvista aseman alustaminen.

### Kun yritän alustaa asemaa, aseman kapasiteetti näyttää 32 Gt.

V: Tämä voi johtua aseman alustamisesta FAT32-tiedostojärjestelmällä.  
Kokeile NTFS- tai exFAT-tiedostojärjestelmää. Tämän pitäisi ratkaista ongelma.

## TOSHIBA-tuotetuki

### Tarvitsetko apua?

Lisätietoja on TOSHIBA-kiintolevyjen ja -tallennuslaitteiden tukisivulla osoitteessa [www.toshiba-storage.com/support](http://www.toshiba-storage.com/support)

Lisätietoja takuusta:

[www.toshiba-storage.com/warranty-claims](http://www.toshiba-storage.com/warranty-claims)

# Asetusten vaatimat ilmoitukset

## CE-vaatimukset



Tälle tuotteelle on myönnetty CE-merkintä asianomaisten EU-direktiivien mukaisesti. CE-merkinnästä vastaa Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Saksa.

## Työskentely-ympäristö

Tämä tuote on suunniteltu täyttämään sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset (EMC) asuinympäristöissä, kaupallisissa ympäristöissä ja kevyen teollisuuden ympäristöissä. Toshiba ei ole perehtynyt tämän laitteen käyttämiseen muualla. Käyttämistä muualla ei suositella, ja tällainen käyttäminen voi olla rajoitettua. Tämän laitteen käyttäminen muualla voi aiheuttaa häiriöitä muille lähellä oleville laitteille, toimintavirheitä tai tietojen katoamista. Laitteen käyttämistä ei ole tutkittu esimerkiksi seuraavissa ympäristöissä:

- Teollinen ympäristö (käytetään lähinnä 3-vaiheista 380 voltin virtaa): Suurien koneiden aiheuttamat voimakkaat sähkömagneettiset kentät voivat häiritä tämän laitteen toimintaa.
- Lääketieteelliset ympäristöt: Toshiba ei ole tutkinut, noudattaako tämä laite lääketieteellisiä laitteita säätelevän direktiivin vaikutuksia. Siksi tämän laitteen ei katsota täyttävän lääketieteen asettamia vaatimuksia. Laitteen käyttäminen esimerkiksi sairaalan toimistotiloissa ei aiheuta ongelmia, jos sitä ei ole kielletty.
- Autot: Tarkista auton käyttöohjeesta, mitä siinä sanotaan tällaisten tuotteiden käyttämisestä.
- Ilmailu: Noudata matkustamohenkilöstön antamia ohjeita käyttämisestä lennon aikana.

## Muut ympäristöt

- Käyttäminen ulkona: Koska tämä laite on suunniteltu käytettäväksi kotona tai toimistossa, sitä ei ole suojattu kosteudelta eikä voimakkailta iskuilta.
- Käyttäminen räjähtävien aineiden lähellä: Tämän tuotteen käyttäminen ei ole sallittua paikoissa, joissa vallitsee räjähdysvaara.

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain EU-jäsenmaiden asukkaille:

## REACH-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Toshiba täyttää kaikki REACH-vaatimukset (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) ja sitoutuu antamaan asiakkaille tietoja tuotteissaan käytettävistä kemikaaleista REACH-määräysten mukaisesti.

## Tuotteiden hävittäminen



Tämä merkki ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Autat estämään tämän tuotteen epäasianmukaisen hävittämisen aiheuttamia mahdollisia vahingollisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle varmistamalla, että tämä tuote kierrätetään oikein. Lisätietoja tuotteen kierrättämisestä saa asianmukaisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelulta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Seuraavat tiedot koskevat vain Turkia:

Täyttää AEEE-säädöksen määräykset.

## Ota huomioon

©2025 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään.

TOSHIBA pidättää itsellään oikeuden tehdä teknisiä muutoksia. TOSHIBA ei vastaa virheistä, jotka aiheutuvat suoranaisesti tai epäsuorasti tämän tuotteen ja sen dokumentaation välisistä virheistä tai puutteista. Toshiba-nimi ja -logot ovat Toshiba rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

macOS is a trademark of Apple Inc.

Muut yritysnimet, tuotenimet ja palveluiden nimet voivat olla niiden omistajayritysten tuotemerkkejä.

Tuotteen tekniset tiedot, määritelmät, värit, komponentit ja palvelu voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Yksi teratavu (Tt) tarkoittaa biljoonaa tavua. Käytettävissä oleva kokonaiskapasiteetti vaihtelee käyttöympäristön mukaan, ja tulokset ja tallennuskapasiteetti vaihtelevat vastaavasti. Tietokoneen käyttöjärjestelmä kuitenkin ilmoittaa tallennuskapasiteetin käyttämällä 2 potensseja  $1\text{Gt} = 2^{30} = 1\,073\,741\,824$  tavua ja  $1\text{Tt} = 2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$  tavun määrittämiseen, ja näyttää siksi vähemmän tallennuskapasiteettia.

### HUOMAUTUS

- Kun käytät tätä tuotetta, yhdistä sen mukana toimitettu USB-johdo suoraan USB-porttiin.
- Jos USB-portti ei syötä riittävästi virtaa, tuote ei toimi.
- Yhdistettävän laitteen ominaisuudet saattavat rajoittaa siirtonopeuden USB 2.0 -tasolle. Katso lisätietoja yhdistettävän laitteen käyttöohjeesta.
- Laitteeseen tallennettujen tietojen suojaamiseksi varmista mahdollisimman suuri osa niistä toiseen tallennuslaitteeseen säännöllisesti.

## Table des matières

Introduction .....	2
Vérification des composants .....	2
Configuration requise .....	2
Installation du lecteur .....	2
Connexion du lecteur à un appareil compatible .....	3
Démontage et déconnexion du lecteur.....	3
Nettoyage du boîtier du disque dur.....	4
Autres conseils.....	4
Foire Aux Questions .....	4
Résolution des problèmes .....	5
Assistance TOSHIBA.....	5
Règlements.....	6

## Introduction

Merci d'avoir choisi notre solution de stockage portable. Veuillez lire attentivement le présent manuel de l'utilisateur, car il contient toutes les informations nécessaires à l'installation, l'utilisation et la maintenance du lecteur, ainsi que des conseils de sécurité.

Si le disque dur semble ne pas fonctionner normalement, consultez la section « Foire Aux Questions » à la fin de ce manuel.

## Vérification des composants



Canvio Gaming



Câble USB 3.2 Gen 1  
(Type A vers Micro B)



Document d'assistance

Le présent manuel de l'utilisateur est également disponible en téléchargement : [www.toshiba-storage.com/downloads/](http://www.toshiba-storage.com/downloads/)  
Veuillez également consulter le « Manuel d'instructions pour votre sécurité et votre confort » qui est préchargé sur ce disque dur externe.

## Configuration requise

- exFAT formatée pour :
  - Playstation/Xbox (veuillez consulter la liste de compatibilité : [www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot\\_ehdd/game/index.htm](http://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/game/index.htm))
  - Windows 11 / Windows 10
  - macOS v14.5 / v13.6 / v12.7
- Un port USB Type A disponible


## Installation du lecteur

Informations concernant l'alimentation par bus et le câble USB fourni :

- Votre périphérique est alimenté par le bus de données (USB). Par conséquent, il est inutile de le brancher sur une prise murale, dans la mesure où le courant nécessaire est fourni par le ou les ports USB connectés.
- Les concentrateurs USB passifs ou les connecteurs USB tels que les claviers, les souris et produits similaires ne peuvent pas être connectés directement sur le périphérique.
- Assurez-vous que les connecteurs sont insérés correctement.
- Ne forcez jamais pendant la connexion des câbles. Vérifiez la polarité avant la connexion !

## Connexion du lecteur à un appareil compatible

Vérifiez la compatibilité de l'appareil et consultez les instructions de connexion dans le manuel de l'utilisateur de ce type d'appareil.



1. Branchez ensuite le connecteur USB 3.2 Gen 1 micro-B sur le lecteur.
2. Une fois l'appareil compatible démarré, branchez le connecteur USB Type A sur le port USB Type A de votre appareil compatible.
  - Utilisez le câble USB Type-A fourni pour connecter le produit directement à un port USB compatible.
  - Veuillez noter que le reformatage du produit supprimera tout le contenu utilisateur précédemment stocké.
  - Pour déconnecter le produit d'un appareil connecté, suivez la procédure spécifiée pour l'appareil concerné.
  - Ne déconnectez pas le produit ou n'éteignez pas l'appareil connecté pendant que le produit fonctionne (pendant que le voyant d'alimentation/accès clignote) car cela pourrait provoquer une panne du produit ou une perte des données.

## Démontage et déconnexion du lecteur

Ne déconnectez pas le lecteur en débranchant directement son câble, dans la mesure où des données peuvent être en cours d'écriture. **Dans ce cas, les données risquent d'être perdues et le lecteur endommagé physiquement.**

Suivez les instructions ci-dessous pour démonter le lecteur en toute sécurité.

### < Playstation/Xbox >

- Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran de votre appareil pour terminer le processus de démontage.

### < Windows PC >

1. Cliquez sur l'icône « Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média ». Une fenêtre contextuelle s'affiche et présente les périphériques externes connectés à l'ordinateur.
2. Sélectionnez le lecteur TOSHIBA à éjecter. Au bout de quelques secondes, une notification indique si le lecteur peut être retiré en toute sécurité.
3. Cliquez sur « OK » et déconnectez le lecteur.

### < Mac >

- Effectuez un ctrl-clic sur l'icône de disque dur et sélectionnez « Ejecter ».

OU

- Faites glisser l'icône de disque dur sur la corbeille. Vous pouvez débrancher le disque à ce stade.

## Nettoyage du boîtier du disque dur

Avant de nettoyer le lecteur, assurez-vous qu'il est déconnecté physiquement de l'ordinateur. Nous suggérons d'utiliser des produits standard pour le nettoyage et de s'assurer que toute trace de liquide est nettoyée.

## Autres conseils

Pour toutes les actions normales de nettoyage du lecteur, de sauvegarde des données ou de gestion des fichiers, il est recommandé de lire la documentation de votre système d'exploitation.

Cette documentation devrait également comporter toutes les informations nécessaires quant à la défragmentation et à l'optimisation du disque dur.

Nous recommandons également d'installer des logiciels antivirus afin de protéger vos données contre les dommages des virus et les chevaux de Troie.

## Foire Aux Questions

**Q :** Dois-je installer des pilotes USB pour Windows ?

**R :** Non, le système d'exploitation dispose de tous les pilotes nécessaires.

**Q :** Puis-je démarrer mon ordinateur à partir du disque dur externe ?

**R :** Non, car Windows ne prend pas en charge le démarrage à partir des disques durs externes.

**Q :** Pourquoi le disque dur est-il dépourvu d'un ventilateur ?

**R :** Nos disques durs sont conçus de façon à optimiser la dissipation de la chaleur et par conséquent ne nécessitent pas de ventilateur. L'utilisation est ainsi quasiment silencieuse.

**Q :** Pourquoi la capacité du lecteur telle qu'elle s'affiche sous Windows est-elle inférieure à sa capacité réelle annoncée ?

**R :** Cette différence s'explique en raison des différents modes de calcul de la capacité. Les fabricants de disque dur appliquent le système décimal, tandis que le système d'exploitation emploie le système binaire.

Exemple décimal :

1To = 1000Go

1Go = 1000Mo = 1 000 000Ko = 1 000 000 000 octets

Exemple binaire :

1Go = 1024Mo = 1 048 576Ko = 1 073 741 824 octets

Par conséquent, un disque dur de 1To (décimal) apparaît sous Windows comme ayant 931Go (binaire).

**Q :** Puis-je utiliser le lecteur pour copier un système d'exploitation d'un ordinateur à un autre ?

**R :** Non, vous devez suivre les instructions de l'éditeur du système d'exploitation pour l'installation. Une simple copie ne suffit pas.

## Résolution des problèmes

### Mon ordinateur ne reconnaît pas du tout le disque dur.

- Vérifiez les connexions et assurez-vous que les câbles sont fermement fixés.
- Si votre disque est connecté au moyen d'un concentrateur USB, assurez-vous que ce concentrateur est lui-même alimenté.
- Si vous utilisez une carte d'extension, assurez-vous qu'elle fonctionne correctement et mettez à jour le logiciel et le microprogramme.

### Est-ce dangereux si le lecteur semble chaud au toucher ?

R : Ceci est normal et sans danger.

### Le disque dur renvoie le message suivant : « Impossible de démarrer le périphérique ».

R : Deux causes sont possibles : il peut s'agir d'un problème d'alimentation et vous devez alors vérifier les connexions, ou le lecteur subit un dysfonctionnement et nécessite une réparation.

### Mon lecteur ne figure pas dans la section « Ordinateur/Ce PC » du Gestionnaire de périphériques.

R : Appliquez les instructions suivantes :

1. Cliquez du bouton droit sur « Ordinateur/Ce PC ».
2. Sélectionnez « Gérer » dans le menu contextuel.
3. Sélectionnez « Gestion des disques ».  
La liste des périphériques de stockage disponibles s'affiche.
4. Recherchez le disque dur dans la liste.
5. Cliquez dessus du bouton droit, dans la zone de droite, et sélectionnez « Supprimer la partition » dans le menu contextuel.
6. Cliquez avec le bouton droit dans la zone de droite et sélectionnez « Nouvelle partition » dans le menu contextuel.
7. Sélectionnez ensuite « Partition primaire » dans l'Assistant Partition. Cliquez sur Suivant.
8. La lettre d'identification du lecteur s'affiche et vous pouvez la modifier. Cliquez sur Suivant.

#### REMARQUE

Le formatage du disque efface l'ensemble de ses données.

9. Confirmez le formatage du lecteur.

### La capacité du disque affiche 32 Go lorsque j'essaie de le formater.

R : Le problème peut provenir du formatage du disque avec le système de fichiers FAT32. Je vous conseille d'essayer le système de fichiers NTFS ou exFAT. Cela devrait résoudre le problème.

## Assistance TOSHIBA

### Vous avez besoin d'aide ?

Consultez la page relative aux disques durs et aux produits de stockage TOSHIBA :

[www.toshiba-storage.com/support](http://www.toshiba-storage.com/support)

Pour toute réclamation dans le cadre de la garantie, consultez la page :

[www.toshiba-storage.com/warranty-claims](http://www.toshiba-storage.com/warranty-claims)



# Règlements

## Homologation CE



Ce produit porte la marque CE conformément à la directive européenne applicable. La partie responsable pour la marque CE est Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Allemagne.

## Environnement de travail

Ce produit a été conçu conformément à la norme EMC (compatibilité électromagnétique) et pour des applications de type résidentiel, commercial et industrie légère. Tout autre environnement de travail n'a pas été vérifié par Toshiba et l'utilisation de ce produit dans ces environnements de travail peut être limitée ou déconseillée.

Conséquences possibles de l'utilisation de ce produit dans un environnement de travail non vérifié : perturbation du fonctionnement d'autres produits ou de ce produit du fait de son environnement, avec des risques de dysfonctionnement temporaires ou de perte/corruption des données. Exemples d'environnements de travail non vérifiés et conseils :

- Environnement industriel (environnements où la tension nominale du secteur est de 380 V triphasé), dysfonctionnement du produit dû à de forts champs magnétiques, notamment près de machines puissantes ou de générateurs.
- Environnements médicaux : ce produit Toshiba n'a pas été homologué en tant que produit médical aux termes de la directive sur les Produits médicaux, par conséquent il ne peut pas être utilisé dans un cadre médical sans autre vérification. L'utilisation dans les locaux administratifs des hôpitaux est possible à condition de disposer d'une autorisation des autorités compétentes.
- Automobile : veuillez consulter les instructions du véhicule concernant l'usage de ce type de produit.
- Avion : suivez les instructions du personnel de bord concernant les restrictions d'utilisation.

## Autres environnements non concernés directement par la directive EMC

- Utilisation en extérieur : cet appareil a été conçu essentiellement pour un usage familial ou de bureau. Il ne dispose d'aucune protection spéciale contre l'humidité ou les chocs.
- Atmosphère explosive : l'utilisation de ce produit dans ce type d'environnement (Ex) est interdite.

## Informations spécifiques aux pays de l'Union Européenne :

### REACH - Déclaration de conformité

Toshiba s'engage à se mettre en conformité avec toutes les dispositions des règlements REACH (enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques) et à fournir aux clients des informations sur les substances chimiques de nos produits conformément aux règlements REACH.

## Mise au rebut des produits



L'utilisation de ce symbole indique que ce produit ne pourra pas être traité en tant que déchet ordinaire à la fin de son cycle de vie. En disposant de ce produit de façon responsable, vous participerez à la protection de l'environnement et de la santé. Pour plus de détails sur le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, le service de ramassage des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

## Les informations suivantes concernent uniquement la Turquie

Conforme aux règlements AEEE.

## Avis

©2025 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Tous droits réservés.

TOSHIBA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques. TOSHIBA n'accepte aucune responsabilité pour les dommages liés directement ou indirectement à des erreurs, des omissions ou des différences entre l'ordinateur et la présente documentation. Le nom Toshiba et ses logos sont des marques déposées de Toshiba.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

macOS is a trademark of Apple Inc.

Les autres noms de société, de produits et de services peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

Les spécifications, les configurations, les couleurs, les composants et les services liés au produit sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Un téraoctet (To) équivaut à un billion d'octets. La capacité totale disponible varie en fonction de l'environnement d'exploitation, et vos résultats et la capacité de stockage sont susceptibles de varier en conséquence. Le système d'exploitation d'un ordinateur, cependant, affiche la capacité de stockage en puissances de 2 selon la définition  $1\text{Go} = 2^{30} = 1\,073\,741\,824$  octets et  $1\text{To} = 2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$  octets ; la capacité de stockage peut donc sembler plus faible.

## REMARQUE

- Lors de l'utilisation de ce produit, utilisez le câble USB fourni pour le connecter au port USB.
- Si le port USB ne fournit pas la puissance nécessaire, le produit ne peut pas fonctionner.
- Selon les spécifications de l'appareil auquel vous vous connectez, la vitesse de transfert peut être équivalente à USB 2.0. Pour plus de détails, consultez le manuel de l'appareil auquel vous allez vous connecter.
- Par précaution contre la perte de données stockées sur ce produit, sauvegardez vos données aussi régulièrement que possible sur un autre appareil de stockage.

## Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή .....	2
Έλεγχος των εξαρτημάτων .....	2
Απαιτήσεις συστήματος .....	2
Εγκατάσταση της μονάδας δίσκου .....	2
Σύνδεση της μονάδας δίσκου στη συμβατή συσκευή σας .....	3
Αφαίρεση και αποσύνδεση της μονάδας δίσκου .....	3
Καθαρισμός του περιβλήματος / της θήκης της μονάδας δίσκου .....	4
Περισσότερες συμβουλές .....	4
Συχνές ερωτήσεις .....	4
Αντιμετώπιση προβλημάτων .....	5
Υποστήριξη της TOSHIBA .....	6
Κανονιστικές δηλώσεις .....	6

## Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη φορητή μονάδα αποθήκευσης της εταιρείας μας. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης, καθώς περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση της μονάδας δίσκου καθώς και συμβουλές για την ασφάλεια.

Σε περίπτωση που η μονάδα δίσκου δεν συμπεριφέρεται όπως αναμένεται, ανατρέξτε στην ενότητα “Συχνές ερωτήσεις” στο τέλος αυτού του εγχειριδίου.

## Έλεγχος των εξαρτημάτων



Canvio Gaming



Καλώδιο USB 3.2 Gen 1  
(Type-A σε Micro-B)



Έγγραφο με στοιχεία  
επικοινωνίας για υποστήριξη

Το παρόν Εγχειρίδιο χρήσης είναι επίσης διαθέσιμο για λήψη: [www.toshiba-storage.com/downloads/](http://www.toshiba-storage.com/downloads/)  
Ανατρέξτε επίσης στο “Εγχειρίδιο οδηγιών για την ασφάλεια και την άνεση” που είναι προεγκατεστημένο σε αυτήν την εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου.

## Απαιτήσεις συστήματος

- Διαμόρφωση exFAT για:
  - Playstation/Xbox (ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας: [www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot\\_ehdd/game/index.htm](http://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/game/index.htm))
  - Windows 11 / Windows 10
  - macOS v14.5 / v13.6 / v12.7
- Μία ελεύθερη θύρα USB Type-A


## Εγκατάσταση της μονάδας δίσκου

Μερικές πληροφορίες για την τροφοδοσία μέσω διαύλου και μέσω του παρεχόμενου καλωδίου USB:

- Η μονάδα δίσκου που διαθέτετε τροφοδοτείται μέσω διαύλου. Συνεπώς, δεν χρειάζεται να συνδέσετε κάποια εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος, καθώς όλο το ρεύμα που χρειάζεται παρέχεται μέσω της συνδεδεμένης θύρας(ών) USB.
- Δεν είναι δυνατή η χρήση ή σύνδεση στη μονάδα δίσκου παθητικών διανομέων USB ή βυσμάτων USB όπως π.χ. για πληκτρολόγιο, ποντίκι ή άλλα παρόμοια προϊόντα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα εισάγονται σωστά.
- Ποτέ μην πιέζετε τα καλώδια όταν τα συνδέετε. Ελέγξτε την πολικότητα πριν από τη σύνδεση!

## Σύνδεση της μονάδας δίσκου στη συμβατή συσκευή σας

Ελέγξτε τη συμβατότητα συσκευών και τις οδηγίες σύνδεσης ανατρέχοντας στα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης για τέτοιες συσκευές.



1. Συνδέστε το βύσμα USB 3.2 Gen 1 micro-B στην αντίστοιχη θύρα στη μονάδα δίσκου.
2. Αφού ενεργοποιήσετε και εκκινήσετε πλήρως τη συμβατή συσκευή σας, συνδέστε το βύσμα USB Type-A σε μια θύρα USB Type-A της συμβατής συσκευής σας.
  - Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB Type-A για τη σύνδεση του προϊόντος απευθείας σε μια συμβατή θύρα USB.
  - Σημειώστε ότι αν αναδιαμορφώσετε το προϊόν, θα καταργηθεί όλο το ήδη αποθηκευμένο περιεχόμενο χρηστών.
  - Για να αποσυνδέσετε το προϊόν από μια συνδεδεμένη συσκευή, ακολουθήστε τη διαδικασία που έχει καθοριστεί για τη σχετική συσκευή.
  - Μην αποσυνδέετε το προϊόν ή μην απενεργοποιείτε τη συνδεδεμένη συσκευή ενώ το προϊόν είναι σε λειτουργία (ενώ αναβοσβήνει η λυχνία ισχύος/πρόσβασης) καθώς έτσι μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή απώλεια δεδομένων.

## Αφαίρεση και αποσύνδεση της μονάδας δίσκου

Συνιστάται ιδιαίτερα να μην αποσυνδέετε τη μονάδα δίσκου απλώς αποσυνδέοντας το καλώδιο σύνδεσης, επειδή ενδέχεται τη στιγμή εκείνη να εγγράφονται δεδομένα στη μονάδα δίσκου. **Τέτοιου είδους δεδομένα θα χαθούν και η μονάδα δίσκου μπορεί να υποστεί βλάβη!**

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μονάδα δίσκου.

### < Playstation/Xbox >

- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της συσκευής σας για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αποσυναρμολόγησης.

### < Windows PC >

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο “Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού και εξαγωγή αποθ/κών μέσω”.  
Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα με τις εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας.
2. Επιλέξτε τη μονάδα δίσκου της TOSHIBA για εξαγωγή.  
Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη συσκευή.
3. Κάντε κλικ στο “OK” και τώρα μπορείτε να αποσυνδέσετε τη μονάδα δίσκου.

< Mac >

- Πατήστε Ctrl και κάντε κλικ στο εικονίδιο σκληρού δίσκου και επιλέξτε “Εξαγωγή”.

Ή

- Σύρετε το εικονίδιο σκληρού δίσκου στον κάδο απορριμμάτων. Τώρα μπορείτε να αποσυνδέσετε τη μονάδα δίσκου.

## Καθαρισμός του περιβλήματος / της θήκης της μονάδας δίσκου

Πριν από τον καθαρισμό της μονάδας δίσκου, βεβαιωθείτε ότι την έχετε αποσυνδέσει από τον υπολογιστή. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε γνωστά προϊόντα για τον καθαρισμό της και να σκουπίζετε τυχόν υπολειπόμενο υγρό στην επιφάνειά της.

## Περισσότερες συμβουλές

Για περισσότερες ενέργειες κατά την κανονική λειτουργία όπως μετονομασία της μονάδας δίσκου, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων ή διαχείριση αρχείων, συνιστούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης του λειτουργικού σας συστήματος.

Επίσης, για τις εργασίες συντήρησης όπως ανασυγκρότηση και βελτιστοποίηση συνιστούμε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης του λειτουργικού σας συστήματος.

Επίσης, συνιστούμε ιδιαίτερα να εγκαταστήσετε ένα λογισμικό προστασίας από ιούς, για να προστατεύετε τα δεδομένα σας από βλάβες που προκαλούνται από ιούς ή προγράμματα δούρειου ίππου.

## Συχνές ερωτήσεις

**E:** Χρειάζομαι προγράμματα οδήγησης USB για Windows;

**A:** Όχι, είναι ήδη διαθέσιμα στο λειτουργικό σας σύστημα.

**E:** Μπορώ να εκκινήσω το σύστημά μου από τη μονάδα δίσκου;

**A:** Όχι, επειδή τα Windows δεν υποστηρίζουν την εκκίνηση από εξωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου.

**E:** Γιατί δεν χρειάζεται ανεμιστήρα η μονάδα δίσκου;

**A:** Οι μονάδες δίσκου έχουν σχεδιαστεί για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και συνεπώς δεν χρειάζονται ανεμιστήρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σχεδόν αθόρυβη λειτουργία τους.

**E:** Γιατί η χωρητικότητα της μονάδας δίσκου που διαθέτω (όπως φαίνεται στα Windows) είναι μικρότερη από την πραγματική;

**A:** Αυτή η διαφορά εξηγείται καθώς υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι υπολογισμού της χωρητικότητας. Οι κατασκευαστές των μονάδων σκληρού δίσκου χρησιμοποιούν το δεκαδικό σύστημα, ενώ το λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιεί το δυαδικό σύστημα.

Παράδειγμα δεκαδικού συστήματος:

1TB = 1000GB

1GB = 1000MB = 1 000 000KB = 1 000 000 000 bytes

Παράδειγμα δυαδικού συστήματος:

1GB = 1024MB = 1 048 576KB = 1 073 741 824 bytes

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ένας δίσκος με χωρητικότητα 1TB (δεκαδικό) στα Windows να φαίνεται ότι έχει μόνο 931GB (δυαδικό).

**E:** Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη μονάδα δίσκου για να αντιγράψω ένα λειτουργικό σύστημα από έναν υπολογιστή σε έναν άλλον;

**A:** Όχι, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του κατασκευαστή του λειτουργικού συστήματος για την εγκατάσταση. Ένα απλό αντίγραφο δεν αρκεί.

## Αντιμέτιψη προβλημάτων

**Ο υπολογιστής μου δεν αναγνωρίζει καθόλου τη μονάδα δίσκου.**

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις σας είναι ασφαλείς.
- Αν η μονάδα δίσκου σας είναι συνδεδεμένη μέσω ενός διανομέα USB, βεβαιωθείτε ότι διαθέτει τη δική της τροφοδοσία ρεύματος.
- Αν χρησιμοποιείτε μια πρόσθετη κάρτα, βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά και ενημερώστε το λογισμικό/υλικολογισμικό.

**Είναι επικίνδυνο αν θερμανθεί η μονάδα δίσκου κατά τη λειτουργία;**

**A:** Αυτό είναι φυσιολογικό και συνεπώς δεν είναι επικίνδυνο.

**Η μονάδα εμφανίζει ένα μήνυμα σύμφωνα με το οποίο η συσκευή δεν ενεργοποιείται.**

**A:** Δύο πιθανοί λόγοι υπάρχουν. Είτε υπάρχει πρόβλημα τροφοδοσίας και πρέπει να ελέγξετε τις συνδέσεις, είτε η μονάδα δίσκου παρουσιάζει δυσλειτουργία και απαιτείται σέρβις.

**Δεν μπορώ να δω τη μονάδα δίσκου στην επιλογή “Ο Υπολογιστής μου”, αλλά εμφανίζεται στη Διαχείριση Συσκευών.**

**A:** Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή “Ο Υπολογιστής μου”.
2. Επιλέξτε “Διαχείριση” στο αναδυόμενο μενού.
3. Επιλέξτε “Διαχείριση Δίσκων”.  
Θα δείτε μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές αποθήκευσης.
4. Ελέγξτε αν εμφανίζεται η μονάδα δίσκου σας.
5. Κάντε δεξί κλικ στο δεξιό πλαίσιο και επιλέξτε “Διαγραφή διαμερίσματος” στο αναδυόμενο μενού.
6. Κάντε δεξί κλικ στο πλαίσιο και επιλέξτε “Δημιουργία νέου διαμερίσματος” στο αναδυόμενο μενού.
7. Στη συνέχεια επιλέξτε “Πρωτεύον διαμέρισμα” στο παράθυρο οδηγού διαμερίσματος. Κάντε κλικ στο Επόμενο.
8. Θα εμφανιστεί ένα γράμμα μονάδας δίσκου, το οποίο μπορείτε να αλλάξετε. Κάντε κλικ στο Επόμενο.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά τη διαμόρφωση της μονάδας δίσκου σας, θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν σε αυτήν.

9. Επιβεβαιώστε για διαμόρφωση της μονάδας δίσκου.

**Καθώς προσπαθώ να διαμορφώσω τη μονάδα δίσκου, η χωρητικότητα της μονάδας δίσκου δείχνει 32 GB.**

**A:** Αυτό μπορεί να προκληθεί από τη διαμόρφωση της μονάδας δίσκου με το σύστημα αρχείων FAT32. Δοκιμάστε το σύστημα αρχείων NTFS ή exFAT. Αυτό θα πρέπει να λύσει το πρόβλημα.

## Υποστήριξη της TOSHIBA

### Χρειάζεστε βοήθεια;

Ανατρέξτε στη σελίδα υποστήριξης για τη μονάδα σκληρού δίσκου και τα προϊόντα αποθήκευσης της TOSHIBA:  
[www.toshiba-storage.com/support](http://www.toshiba-storage.com/support)

Για αξιώσεις εγγύησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

[www.toshiba-storage.com/warranty-claims](http://www.toshiba-storage.com/warranty-claims)

## Κανονιστικές δηλώσεις

### Συμμόρφωση κατά CE



Το προϊόν αυτό φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών Οδηγιών της ΕΕ. Υπεύθυνη για τη σήμανση CE είναι η Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Γερμανία.

### Περιβάλλον εργασίας

Η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) αυτού του προϊόντος έχει επιβεβαιωθεί τυπικά για αυτήν την κατηγορία προϊόντων για τα ονομαζόμενα οικιακά, επαγγελματικά και ελαφράς βιομηχανίας περιβάλλοντα. Κανένα άλλο περιβάλλον εργασίας δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Toshiba και η χρήση αυτού του προϊόντος σε αυτά τα περιβάλλοντα εργασίας μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή να μην είναι συνιστώμενη. Πιθανές συνέπειες της χρήσης αυτού του προϊόντος σε μη επιβεβαιωμένα περιβάλλοντα εργασίας μπορεί να είναι οι εξής: παρεμβολές από άλλα προϊόντα ή αυτό το προϊόν στη γύρω περιοχή με αποτέλεσμα την προσωρινή δυσλειτουργία ή την απώλεια/ καταστροφή δεδομένων. Παράδειγμα μη επιβεβαιωμένου περιβάλλοντος εργασίας και σχετικών συσκευών:

- Βιομηχανικό περιβάλλον (π.χ. περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται κυρίως δίκτυο τριφασικού ρεύματος τάσης 380V): κίνδυνος παρεμβολών από αυτό το προϊόν λόγω πιθανών ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ιδιαίτερα δίπλα σε μεγάλα μηχανήματα ή μονάδες ισχύος.
- Ιατρικό περιβάλλον: η συμβατότητα με την οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Toshiba, συνεπώς, αυτό το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ιατρικό χωρίς περαιτέρω επιβεβαίωση. Η χρήση σε συνηθισμένα περιβάλλοντα γραφείου π.χ. σε νοσοκομεία, δεν δημιουργεί προβλήματα, εφόσον δεν υπάρχει περιορισμός από το αρμόδιο διοικητικό προσωπικό.
- Περιβάλλοντα οχημάτων: ανατρέξτε στις οδηγίες κατόχου του σχετικού οχήματος για συμβουλές σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος (κατηγορία).
- Περιβάλλον αεροσκαφών: τηρείτε τις οδηγίες του προσωπικού πτήσης, αναφορικά με τυχόν περιορισμούς ως προς τη χρήση της συσκευής.

### Άλλα περιβάλλοντα που δεν σχετίζονται με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

- Εξωτερική χρήση: σε ένα τυπικό οικιακό περιβάλλον ή γραφείου αυτό το προϊόν δεν διαθέτει ιδιαίτερη αντίσταση κατά της εισχώρησης υγρασίας και κατά των ισχυρών κραδασμών.
- Εκρηκτική ατμόσφαιρα: δεν επιτρέπεται η χρήση αυτού του προϊόντος σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα εργασίας.

Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν μόνο σε κράτη μέλη της ΕΕ:

### REACH - Δήλωση συμμόρφωσης

Η Toshiba δεσμεύεται για την εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων του κανονισμού REACH (Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και Περιορισμοί των Χημικών Προϊόντων) και για την παροχή στους πελάτες της των σχετικών πληροφοριών για τις χημικές ουσίες που περιέχονται στα προϊόντα της σύμφωνα με τον κανονισμό REACH.



## Απόρριψη των προϊόντων



Η χρήση του συμβόλου υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόρριμμα. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη του προϊόντος, θα σας βοηθήσουμε να αποτρέψετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που μπορεί να προκληθούν σε διαφορετική περίπτωση λόγω της ακατάλληλης διαχείρισης της απόρριψης αυτού του προϊόντος. Για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο του δήμου σας, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για την Τουρκία:

Σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΑΗΗΕ.

## Σημειώσεις

©2025 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Η TOSHIBA διατηρεί το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών. Η TOSHIBA δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε σφάλματα, παραλείψεις ή ανακολουθίες μεταξύ του προϊόντος και της τεκμηρίωσης. Η ονομασία Toshiba και τα λογότυπά της είναι σήματα κατατεθέντα της Toshiba.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

macOS is a trademark of Apple Inc.

Άλλες εταιρικές επωνυμίες, ονόματα προϊόντων και ονόματα υπηρεσιών μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.

Οι προδιαγραφές, οι ρυθμίσεις παραμέτρων, τα χρώματα, τα εξαρτήματα και οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Ένα terabyte (TB) σημαίνει ένα τρισεκατομμύριο byte. Η συνολική διαθέσιμη χωρητικότητα θα ποικίλλει με βάση το περιβάλλον λειτουργίας και τα αποτελέσματά σας και η χωρητικότητα αποθήκευσης θα ποικίλλουν αντιστοίχως. Ωστόσο, το λειτουργικό σύστημα ενός υπολογιστή αναφέρει τη χωρητικότητα αποθήκευσης με χρήση δυνάμεων του 2, για τον ορισμό του  $1\text{GB} = 2^{30} = 1\,073\,741\,824$  bytes και  $1\text{TB} = 2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$  byte, και συνεπώς η χωρητικότητα αποθήκευσης την οποία εμφανίζει είναι μικρότερη.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο USB για να το συνδέσετε απευθείας στη θύρα USB.
- Αν δεν τροφοδοτείται επαρκής ισχύς μέσω της θύρας USB, το προϊόν δεν θα λειτουργεί.
- Ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής στην οποία συνδέεστε, η ταχύτητα μεταφοράς μπορεί να είναι αυτή του USB 2.0. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής στην οποία συνδέεστε.
- Ως προληπτικό μέτρο έναντι της απώλειας των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε αυτό το προϊόν, θα πρέπει λαμβάνετε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας όσων περισσότερων από τα δεδομένα σας είναι εφικτό σε κάποια άλλη συσκευή αποθήκευσης.

## Sadržaj

Uvod .....	2
Provjerite dijelove .....	2
Zahtjevi sustava .....	2
Instalacija pogona .....	2
Priključivanje pogona na kompatibilni uređaj .....	3
Skidanje i odspajanje pogona .....	3
Čišćenje kućišta pogona/kućišta .....	4
Detaljni savjet .....	4
Česta pitanja .....	4
Otklanjanje poteškoća .....	5
TOSHIBA podrška .....	5
Regulativne izjave .....	6

## Uvod

Hvala na odabiru našeg prijenosnog uređaja za pohranu: Molimo pažljivo pročitajte Korisnički priručnik, u njemu se nalaze sve važne informacije o instalaciji, korištenju i održavanju pogona, kao i sigurnosne upute.

U slučaju da se ne ponaša kao što se očekuje, molimo pogledajte odjeljak „Česta pitanja“, na kraju ovog priručnika.


## Provjerite dijelove



Canvio Gaming



USB 3.2 Gen 1 kabel  
(Type-A na Micro-B)



Dokument podrške

Ovaj korisnički priručnik dostupan je i za preuzimanje na: [www.toshiba-storage.com/downloads/](http://www.toshiba-storage.com/downloads/)

Pogledajte i „Korisnički priručnik za sigurnost i udobnost“ koji se nalazi učitani na vanjskom pogonu za tvrdi disk.

## Zahtjevi sustava

- Formatiran exFAT za:
  - Playstation/Xbox (provjerite popis kompatibilnosti: [www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot\\_ehdd/game/index.htm](http://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/game/index.htm))
  - Windows 11 / Windows 10
  - macOS v14.5 / v13.6 / v12.7
- Jedan slobodan priključak USB Type-A


## Instalacija pogona

Neki podaci o radu sa sabirnicom s napajanjem i priloženom USB kabelu:

- Vaš pogon ima sabirnicu s napajanjem. Stoga, nema potrebe za spajanjem vanjskog izvora napajanja jer svu potrebnu struju osiguravaju spojeni USB priključci.
- Pasivni USB koncentratori ili USB konektori kao što su tipkovnice, miš ili slični proizvodi se ne mogu koristiti ili spojiti na pogon.
- Pobrinite se da se konektori umetnu ispravno.
- Nemojte koristiti pritisak za spajanje kabela. Provjerite polaritete prije spajanja!

## Priključivanje pogona na kompatibilni uređaj

Provjerite kompatibilnost uređaja i upute za spajanje u odgovarajućim priručnicima za uređaj.



1. Priključite USB 3.2 Gen 1 micro-B konektor u odgovarajući priključak samog pogona.
2. Uz uključen i potpuno pokrenut kompatibilni uređaj, ukopčajte USB Type-A priključak u USB Type-A priključak kompatibilnog uređaja.
  - Upotrijebite isporučeni kabel za USB Type-A kako biste priključili prijenosni pogon izravno u kompatibilni USB priključak.
  - Imajte na umu da će se ponovnim formatiranjem prijenosnog pogona ukloniti sav prethodno pohranjen korisnički sadržaj.
  - Kako biste odvojili prijenosni pogon od priključenog uređaja, slijedite postupak propisan za relevantni uređaj.
  - Nemojte odvajati prijenosni pogon ili isključivati priključeni uređaj dok proizvod radi (dok lampica koja označava napajanje/pristup treperi) jer bi to moglo dovesti do kvara prijenosnog pogona ili gubitka podataka.

## Skidanje i odspajanje pogona

Strogo se preporuča da ne iskopčavate pogon na način da samo odspojite kabel, jer je moguće da se u to vrijeme zapisuju podaci na pogon. **Ti podaci će biti izgubljeni, a pogon se može fizički oštetiti!**

Molimo slijedite sljedeće korake za sigurno uklanjanje pogona.

### < Playstation/Xbox >

- Slijedite upute na zaslonu uređaja kako biste dovršili postupak odvajanja.

### < Windows PC >

1. Kliknite ikonu „Hardver i izbacivanje medija“.  
Pojavit će se poruka u skočnom okviru s popisom vanjskih uređaja spojenih na računalo.
2. Odaberite TOSHIBA pogon za izbacivanje.  
Nakon nekoliko sekundi, dobit ćete obavijest da je sada sigurno ukloniti uređaj.
3. Kliknite „U redu“ i sada možete iskopčati pogon.

### < Mac >

- Ctrl-klik na ikonu tvrdog diska i odaberite „Otvori“.

III

- Odvucite ikonu tvrdog diska u kantu za smeće. Sada možete iskopčati pogon.

## Čišćenje kućišta pogona/kućišta

Prije čišćenja pogona, pobrinite se da bude fizički odvojen od računala. Predlažemo da koristite standardne proizvode za čišćenje i pobrinite se da obrišete moguće preostale tekućine.

### Detaljni savjet

Za sve radnje koje se ne ubrajaju u normalan rad kao što je preimenovanje pogona, stvaranje sigurnosne kopije podataka ili upravljanje datotekama, predlažemo da pročitate korisnički priručnik vašeg operativnog sustava.

Za zadatke održavanja kao što su defragmentacija ili optimizacija, također predlažemo da pogledate korisnički priručnik operativnog sustava.

Također čvrsto preporučamo instalaciju antivirusnog softvera, za zaštitu podataka od namjernog oštećivanja uzrokovanog virusom ili trojanskim programima.

### Česta pitanja

**Q:** Jesu li mi potrebni USB upravljački programi za Windows?

**A:** Ne, oni su već dostupni s vašim operativnim sustavom.

**Q:** Mogu li pokrenuti sustav s pogona?

**A:** Ne, zato što Windows ne podržava pokretanje s vanjskih pogona tvrdog diska.

**Q:** Zašto pogon ne treba ventilator?

**A:** Pogoni su dizajnirani tako da imaju optimalne gubitke topline, te stoga ventilator nije potreban. Ovo rezultira skoro nečujnim radom.

**Q:** Zašto je kapacitet mog pogona (kako je prikazan u sustavu Windows), manji od njegova stvarnog nazivnog kapaciteta?

**A:** Ova razlika se može objasniti različitim metodama izračunavanja kapaciteta. Proizvođači pogona tvrdog diska računaju u decimalnom sustavu, dok operativni sustav računa u binarnom sustavu.

Decimalni primjer:

1TB = 1000GB

1GB = 1000MB = 1 000 000kB = 1 000 000 000 bajtova

Binarni primjer:

1GB = 1024MB = 1 048 576kB = 1 073 741 824 bajta

Kao rezultat, tvrdi disk veličine 1TB (decimalno) se u sustavu Windows pojavljuje kao samo 931GB (binarno).

**Q:** Mogu li pogon upotrijebiti za kopiranje operativnog sustava s jednog na drugo računalo?

**A:** Ne, morate slijediti upute dobavljača operativnog sustava za instalaciju. Jednostavno kopiranje ne radi.

## Otklanjanje poteškoća

**Moje računalo uopće ne prepoznaje pogon diska.**

- Provjerite jesu li svi spojevi čvrsti.
- Ako je vaš pogon spojen preko USB koncentrataora, pobrinite se da ima vlastiti izvor napajanja.
- Ako koristite dodatnu karticu, provjerite radi li ispravno i ažurirajte softver/firmver.

**Je li opasno ako je pogon topao za vrijeme rada?**

**A:** To je normalno i nije opasno.

**Pogon mi javlja „Uređaj se ne može pokrenuti“.**

**A:** Moguća su dva razloga. Problem je u napajanju i morate provjeriti spojeve ili se radi o kvaru pogona i zahtjeva popravak.

**Ne mogu pronaći pogon u „Moje računalo“, ali pojavljuje se u upravitelju uređaja.**

**A:** Slijedite ove upute:

1. Kliknite desnom tipkom na „Moje računalo/Ovaj PC“.
2. Odaberite „Upravljanje“ u skočnom izborniku.
3. Odaberite „Upravljanje diskom“.  
Morate vidjeti popis dostupnih uređaja za pohranjivanje.
4. Provjerite je li vaš pogon na popisu.
5. Kliknite desnom tipkom na desni okvir i odaberite „Izbriši particiju“ u skočnom izborniku.
6. Kliknite desnom tipkom na okvir na okvir i odaberite „Kreiraj novu particiju“ u skočnom izborniku.
7. Zatim odaberite „Primarna particija“ u prozoru čarobnjaka za particije. Kliknite dalje.
8. Prikazat će se slovo pogona koje možete promijeniti. Kliknite dalje.

### NAPOMENA

Prilikom formatiranja pogona, svi podaci na pogonu bit će izbrisani.

9. Potvrdite za formatiranje pogona.

**Prilikom pokušaja formatiranja pogona on pokazuje kapacitet od 32 GB.**

**A:** To može biti zbog formatiranja pogona FAT32 datotečnim sustavom. Pokušajte s NTFS ili exFAT datotečnim sustavom. To bi trebalo riješiti problem.

## TOSHIBA podrška

**Trebate li pomoć?**

Posjetite stranicu za podršku za TOSHIBINE tvrde diskove i uređaje za pohranu:

[www.toshiba-storage.com/support](http://www.toshiba-storage.com/support)

U vezi popravaka u jamstvenom roku potražite:

[www.toshiba-storage.com/warranty-claims](http://www.toshiba-storage.com/warranty-claims)

# Regulativne izjave

## CE sukladnost



Ovaj proizvod nosi CE oznaku sukladno zahtjevima važećih direktiva EZ. Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Njemačka odgovorna je za CE oznake.

## Radno okruženje

Elektromagnetska sukladnost (EMC) ovog proizvoda se obično verificira za kategoriju ovog proizvoda i vrijedi za takozvana stambena, komercijalna i lakoindustrijska okruženja. Sva druga okruženja u Toshiba nisu verificirana i upotreba ovog proizvoda u tim radnim okruženjima može biti ograničena ili se ne preporučuje. Moguće posljedice korištenja ovog proizvoda u neverificiranim okruženjima mogu biti: ometanje rada drugih uređaja ili ovog uređaja u bližem okolnom području, posljedica čega je povremeni neispravan rad ili gubitak/oštećenje podataka. Primjeri neverificiranih radnih okruženja i odgovarajući savjeti:

- Industrijsko okruženje (npr. gdje se pretežno koristi trofazna mreža od 380 V): opasnost od smetnji na ovom uređaju zbog mogućih snažnih elektromagnetskih polja osobito u blizini velikih strojeva ili jedinica za napajanje.
- Medicinska okruženja: sukladnost s direktivom o medicinskim proizvodima nije verificirana u Toshiba, te se stoga ovaj proizvod bez daljnjih verifikacija ne smije koristiti kao medicinski proizvod. Upotreba u uobičajenim uredskim okruženjima, npr. u bolnicama ne predstavlja problem ako odgovarajuća administracija nije nametnula odgovarajuća ograničenja.
- Automobilska oprema: molimo vas potražite savjete o upotrebi ovog proizvoda (kategorije) u vlasničkim uputama svakog pojedinog vozila.
- Zrakoplovna oprema: držite se uputa koje ćete dobiti od zrakoplovnog osoblja u vezi ograničenja uporabe.

## Dodatna okruženja koja nisu u vezi s EMC

- Upotreba na otvorenom: kao tipični kućanski/uredski uređaj, ovaj proizvod nema posebnu otpornost na prodor vlage i nije otporan na snažne udarce.
- Eksplozivna okruženja: nije dozvoljeno korištenje ovog proizvoda u takvim posebnim radnim okruženjima (Eks.).

## Ove informacije vrijede samo za zemlje članice EU

### Izjava o sukladnosti REACH

Toshiba će zadovoljiti sve REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) zahtjeve i obvezuje se da će korisnicima osigurati podatke o kemijskim tvarima u našim proizvodima skladu s propisom REACH.

### Zbrinjavanje dotrajalih proizvoda



Ovaj znak označava da se ovaj proizvod ne smije smatrati kućnim otpadom. Propisnim zbrinjavanjem ovog uređaja pomoći ćete u prevenciji mogućih negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih bi u protivnom moglo doći nepropisnim zbrinjavanjem ovog proizvoda u otpad.

Više pojedinosti o recikliranju ovog proizvoda zatražite od lokalnih vlasti, vaše lokalne organizacije za zbrinjavanje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

### Sljedeće informacije vrijede samo za Tursku

U sukladnosti s propisom AEEE.

## Napomene

©2025 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Sva su prava zadržana.

TOSHIBA zadržava pravo na tehničke izmjene. TOSHIBA ne snosi odgovornost za posrednu ili neposrednu štetu proizašlu iz grešaka, propusta ili proturječnosti između ovog uređaja i priručnika. Toshiba naziv i logotip su registrirani zaštitni znaci tvrtke Toshiba.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

macOS is a trademark of Apple Inc.

Ostali nazivi tvrtki, proizvoda i usluga mogu biti zaštitni znaci njihovih odgovarajućih tvrtki.

Specifikacije, konfiguracije, boje, komponente i servis proizvoda podložni su izmjenama bez prethodne obavijesti.

Jedan terabajt (TB) je jedan bilijun bajtova. Ukupni raspoloživi kapacitet mijenja se ovisno o operacijskom sustavu, a u skladu s time mijenjat će se i vaši rezultati i kapacitet pohrane. Međutim, računalni operacijski sustav pokazuje kapacitet pohrane koristeći potenciranje 2 za definiciju  $1\text{GB} = 2^{30} = 1\,073\,741\,824$  bajta, a  $1\text{TB} = 2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$  bajta i stoga pokazuje manji kapacitet pohrane.

### NAPOMENA

- Kada koristite ovaj proizvod, upotrijebite USB kabel za njegovo povezivanje s USB priključkom.
- Ako se preko USB priključka ne dobije dovoljno napajanja, proizvod neće raditi
- Ovisno o specifikacijama uređaja na koji se spajate, brzina prijenosa može biti kao za USB 2.0. Pojedinih potražite u priručniku uređaja na koji se spajate.
- Kao mjera opreza od gubitka podataka pohranjenih na ovom proizvodu, što češće izrađujte sigurnosnu kopiju na drugom uređaju za pohranu.



## Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	2
A csomag tartalmának ellenőrzése .....	2
Rendszerkövetelmények.....	2
A meghajtó telepítése .....	2
A meghajtó csatlakoztatása egy kompatibilis eszközhöz .....	3
A meghajtó logikai és fizikai leválasztása.....	3
A meghajtó házának/burkolatának tisztítása .....	4
További tanácsok .....	4
Gyakori kérdések.....	4
Hibaelhárítás .....	5
TOSHIBA támogatás.....	5
Megfelelőséggel kapcsolatos nyilatkozatok.....	6

## Bevezetés

Köszönjük, hogy a hordozható adattárolónkat választotta. Figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet, mivel minden fontos tudnivaló megtalálható benne a meghajtó telepítésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban, valamint biztonsági tanácsokkal is szolgál.

Ha az eszköz nem a várakozásnak megfelelően működik, akkor lapozza fel a „Gyakori kérdések” című részt a kézikönyv végén.

## A csomag tartalmának ellenőrzése



Canvio Gaming



USB 3.2 Gen 1 kábel  
(Type-A – micro-B átalakító)



Támogatási dokumentum

Jelen felhasználói kézikönyv szintén letölthető a következő oldalról: [www.toshiba-storage.com/downloads/](http://www.toshiba-storage.com/downloads/)  
Olvassa el továbbá a külső merevlemez-meghajtóra feltöltött „Biztonsági és kényelmi utasítások kézikönyve” című dokumentumot.

## Rendszerkövetelmények

- Az exFAT fájlrendszerre formázva a következőkhöz:
  - Playstation/Xbox (Kérjük, tekintse meg a kompatibilitási listát: [www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot\\_ahdd/game/index.htm](http://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ahdd/game/index.htm))
  - Windows 11 / Windows 10
  - macOS v14.5 / v13.6 / v12.7
- Egy szabad USB Type-A-port


## A meghajtó telepítése

Tudnivalók a buszról táplált működésről és a mellékelt USB-kábelről:

- Ez a meghajtó buszról táplált eszköz. Nem kell tehát külső tápforráshoz csatlakoztatni, mivel a szükséges áramot megkapja az USB-port(ok)on keresztül.
- A meghajtóhoz nem használható és ahhoz nem csatlakoztatható passzív USB-hub, illetve billentyűzet, egér vagy hasonló termékek USB-csatlakozója.
- Ügyeljen a csatlakozók helyes csatlakoztatására.
- Soha ne erőltesse a kábelek csatlakoztatását. A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a polaritást!

## A meghajtó csatlakoztatása egy kompatibilis eszközhöz

Kérjük, ellenőrizze az eszköz kompatibilitását és csatlakoztatási utasításait az adott eszközhöz tartozó felhasználói kézikönyvben.



1. Csatlakoztassa az USB 3.2 Gen 1 micro-B-csatlakozót az eszköz megfelelő portjához.
2. Ha a kompatibilis eszköz bekapcsolt és operációs rendszere teljesen betöltődött, csatlakoztassa az USB Type-A-csatlakozót a kompatibilis eszköz egy USB Type-A-portjához.
  - A hordozható meghajtó egy kompatibilis USB-porthoz való közvetlen csatlakoztatásához használja a mellékelt USB Type-A kábelt.
  - Ne feledje, hogy a hordozható meghajtó újraformázásával eltávolítja a korábban rajta tárolt minden felhasználói tartalmat.
  - A hordozható meghajtó egy csatlakoztatott eszkörről való lecsatlakoztatásához kövesse az érintett termékre vonatkozó eljárást.
  - A hordozható meghajtó működése közben (amikor a Tápellátás/Hozzáférés jelzőfény villog) ne csatlakoztassa le a meghajtót és ne kapcsolja ki a csatlakoztatott eszközt, mert ezzel a meghajtó meghibásodhat vagy az adatok elveszhetnek.

## A meghajtó logikai és fizikai leválasztása

Határozottan javasoljuk, hogy a meghajtót ne pusztán a kábel kihúzásával válassza le, mert előfordulhat, hogy éppen adatokat ír. **Az ilyen adatok elveszhetnek, és a meghajtó fizikai sérülést szenvedhet!**

A meghajtó az alábbi eljárással választható le biztonságosan.

### < Playstation/Xbox >

- Kövesse az eszköz képernyőjén megjelenő utasításokat a leválasztás elvégzéséhez.

### < Windows PC >

1. Kattintson a „Hardver biztonságos eltávolítása és az adathordozó kiadása” ikonra.  
Megjelenik egy előugró üzenetpanel a számítógéphez csatlakoztatott külső eszközök listájával.
2. Válassza a TOSHIBA meghajtó kiadását.  
Néhány másodpercen belül értesítés jelenik meg arról, hogy az eszköz biztonságosan eltávolítható.
3. Kattintson az „OK” gombra. Kihúzhatja a meghajtó kábelét.

### < Mac >

- Tartsa nyomva a Ctrl billentyűt és kattintson a merevlemez ikonjára, majd válassza az „Eject” (Kiadás) lehetőséget.

VAGY

- Húzza a merevlemez ikonját a lomtárba. Ezután leválaszthatja a meghajtót.

## A meghajtó házának/burkolatának tisztítása

A meghajtó tisztítása előtt válassza le azt fizikailag a számítógépről. A tisztításhoz a szokásos termékek használatát javasoljuk. A művelet befejezése után törölje szárazra a meghajtó felületét.

## További tanácsok

A normál használathoz kapcsolódó további műveletek – a meghajtó átnevezése, adatok biztonsági mentése, fájlkezelés – végrehajtásához olvassa el az operációs rendszer felhasználói útmutatóját.

A töredezettségmentesítés, az optimalizálás és egyéb karbantartási feladatok elvégzéséhez ugyancsak az operációs rendszer felhasználói útmutatójának használatát javasoljuk.

Határozottan javasoljuk továbbá víruskereső telepítését, amely a vírusok és trójai programok szándékos kártevésétől védi az adatokat.

## Gyakori kérdések

**K:** Szükség van USB-illesztőprogramokra a Windows operációs rendszerekhez?

**V:** Nem, ezek már rendelkezésre állnak az operációs rendszerben.

**K:** Betölthető a rendszer a meghajtóról?

**V:** Nem, a Windows ugyanis nem támogatja a külső merevlemezről történő rendszerbetöltést.

**K:** Miért nincs szüksége a meghajtónak ventilátorra?

**V:** A meghajtó kialakítása optimális hőelvezetést biztosít, ezért nincs szükség ventilátorra. Ennek köszönhetően az eszköz szinte teljesen zajmentesen működik.

**K:** Miért mutat a Windows a meghajtó megadott kapacitásánál kisebb kapacitást?

**V:** A különbség a kapacitás számításának eltérő módszereiből fakad. Míg a merevlemezgyártók tízes számrendszerben számolnak, az operációs rendszer kettes számrendszert használ.

Példa tízes számrendszerre:

1TB = 1000GB

1GB = 1000MB = 1 000 000kB = 1 000 000 000 bájt

Példa kettes számrendszerre:

1GB = 1024MB = 1 048 576kB = 1 073 741 824 bájt

Az 1TB-os (tízes számrendszer) merevlemez ezért a Windows rendszer számára csupán 931GB-os (kettes számrendszer).

**K:** Átmásolható a meghajtó segítségével a számítógép operációs rendszere egy másik számítógépre?

**V:** Nem, a telepítéshez az operációs rendszer gyártójának útmutatását kell követni. A puszta másolás nem elegendő.

## Hibaelhárítás

**A számítógép egyáltalán nem ismeri fel a meghajtót.**

- Ellenőrizze, hogy rendben vannak-e a csatlakozások.
- Ha USB-hubon keresztül csatlakoztatta a meghajtót, a hubnak saját táplálással kell rendelkeznie.
- Bővítőkártya esetén bizonyosodjon meg róla, hogy a kártya helyesen működik, és frissítse a szoftvert/firmware-t.

**Veszélyes, ha a meghajtó működés közben felmelegszik?**

**V:** Ez normális jelenség, ennél fogva nem veszélyes.

**„Az eszköz nem indítható el.” szövegű üzenet jelenik meg.**

**V:** Ennek két oka lehet. Vagy a táplálással van gond, és ezért a csatlakozásokat kell ellenőrizni, vagy a meghajtó meghibásodott, és ezért szervizelést igényel.

**A „Sajátgép” vagy az „Ez a gép” mappában megtalálható a meghajtó, az Eszközkezelő listáján azonban nem.**

**V:** Hajtsa végre az alábbi eljárást:

1. Kattintson jobb gombbal a „Sajátgép” vagy az „Ez a gép” ikonra.
2. Válassza a helyi menü „Kezelés” elemét.
3. Válassza a „Lemezkezelés” elemet.  
Megjelenik az elérhető tárolóeszközök listája.
4. Ellenőrizze, hogy szerepel-e a listán a meghajtó.
5. Kattintson jobb gombbal a jobb oldali mezőbe, és válassza a helyi menü „Partíció törlése” elemét.
6. Kattintson jobb gombbal a mezőbe, és válassza a helyi menü „Új partíció létrehozása” elemét.
7. A partícióvarázsló ablakában válassza az „Elsődleges partíció” lehetőséget. Kattintson a Tovább gombra.
8. Megjelenik egy meghajtóbetűjel, melyet megváltoztathat. Kattintson a Tovább gombra.

### MEGJEGYZÉS

A meghajtó formázásakor az azon tárolt összes adat törlődik.

9. Hagyja jóvá a meghajtó formázásához.

**Amikor formázni próbálom a meghajtót, a meghajtó kapacitása 32 GB-ot mutat.**

**V:** Ezt a meghajtó FAT32 fájlrendszerrel történő formázása okozhatja. Próbálja ki az NTFS vagy exFAT fájlrendszert. Ez elvileg meg fogja oldani a problémát.

## TOSHIBA támogatás

**Segítségre van szüksége?**

Keresse fel a TOSHIBA merevlemezekkel és adattároló termékekkel foglalkozó támogatási oldalát:

[www.toshiba-storage.com/support](http://www.toshiba-storage.com/support)

Garanciális követelésekkel kapcsolatban tekintse meg a következő oldalt:

[www.toshiba-storage.com/warranty-claims](http://www.toshiba-storage.com/warranty-claims)

# Megfelelőséggel kapcsolatos nyilatkozatok

## CE-megfelelőség



Jelen termék CE jelöléssel van ellátva a vonatkozó EU-irányelvek követelményei értelmében. A CE jelölésért a Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Németország a felelős.

## Működtetési környezet

A termék elektromágneses összeférhetőségét (EMC) ellenőrizték az adott tipikus termékkategória szempontjából az ún. lakóhelyi, kereskedelmi és könnyűipari környezetben. A Toshiba semmilyen egyéb működtetési környezetet nem vizsgált; a termék használata az ilyen működtetési környezetekben korlátozott lehet, és nem javasolható. Nem vizsgált környezetben a következők lehetnek a termék használatának következményei: más készülékek zavarása vagy a jelen készülék zavarása annak közvetlen környezetében, ami átmeneti hibás működést vagy adatvesztést, illetve -sérülést okozhat. Példák és tanácsok a nem vizsgált működtetési környezetekkel kapcsolatban:

- Ipari környezet (pl.: ahol főleg háromfázisú 380 V-os hálózatot használnak): A termék működésében zavarok léphetnek fel az erős mágneses mező miatt, főleg a nagy gépek és áramellátó berendezések közelében.
- Kórházi környezet: a Toshiba nem vizsgálta a készülék megfelelését az orvostechnikai eszközökről szóló irányelveknek, ezért a készülék további vizsgálatok nélkül nem használható orvostechnikai eszközként. A normál irodai környezetekben, például kórházakban, a készülék használata vélhetőleg nem okoz problémát, ha az illetékes vezetés nem vezetett be semmilyen korlátozást.
- Gépjárművek környezete: állapítsa meg, hogy az adott jármű tulajdonosának útmutatása tartalmaz-e ajánlásokat a termékkel (termékkategóriával) kapcsolatban.
- Repülőgépek környezete: a használatra vonatkozóan kövesse a repülőgép személyzetének utasításait.

## Egyéb, az elektromágneses összeférhetőséghez nem kapcsolódó környezetek

- Szabadtéri használat: a készülék mint tipikus otthoni/irodai berendezés nem rendelkezik különleges ellenálló képességgel a víz behatolásával szemben, illetve magas fokú érintésbiztossággal.
- Robbanásveszélyes légkör: az ilyen különleges működtetési környezetben (Ex) a készülék használata nem engedélyezett.

Az alábbi tájékoztatás csak az EU tagállamaira érvényes:

## REACH – Megfelelőségi nyilatkozat

A Toshiba meg fog felelni a REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals – Vegyi anyagok regisztrációja, értékelése, engedélyezése és korlátozása) összes előírásának, és elkötelezett amellett, hogy vásárlók a termékeiben megtalálható vegyi anyagokról információt nyújtson a REACH előírásainak megfelelően.

## Termékek hulladékkezelése



Az ábra azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A termék megfelelő hulladékkezelésének biztosításával Ön segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatást, amit a termék nem megfelelő hulladékkezelése esetleg okozna. A termékkel kapcsolatos további hulladékkezelési információkért forduljon a helyi polgármesteri hivatalhoz, a köztisztasági vállalathoz, vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Az alábbi információ csak Törökországra vonatkozik:

Megfelel az AEEE rendelet előírásainak.

## Közlemények

©2025 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Minden jog fenntartva.

A TOSHIBA fenntartja a műszaki adatok változtatásának jogát. A TOSHIBA nem vállal felelősséget az olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a termék és a dokumentáció nem megfelelő egyezőségéből (hibákból, eltérésekből) fakadnak. A Toshiba név és logói a Toshiba bejegyzett védjegyei.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

macOS is a trademark of Apple Inc.

Minden egyéb vállalatnév, terméknév és szolgáltatásnév a megfelelő vállalatok védjegyei lehetnek.

A termékjellemzők, konfigurációk, színek, komponensek és a szolgáltatás előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Egy terabájt (TB) egybillió bájtot jelent. A teljes rendelkezésre álló kapacitás a működési környezettől függően változhat és az eredmények valamint a tárolási kapacitás annak megfelelően változnak. A számítógép operációs rendszere azonban a 2 hatványaiként jelzi a tárolókapacitást:  $1\text{GB} = 2^{30} = 1\,073\,741\,824$  bájt és  $1\text{TB} = 2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$  bájt a definíció szerint, és így kisebb tárolókapacitás tapasztalható.

### MEGJEGYZÉS

- A termékhez a mellékelt USB-kábelt használja, és ennek segítségével csatlakoztassa közvetlenül az USB-porthoz.
- Ha a termék nem kap elegendő tápellátást az USB-portról, nem fog megfelelően működni.
- Annak az eszköznek a specifikációjától függően, amelyhez csatlakozni kíván, előfordulhat, hogy az átviteli sebesség az USB 2.0-s sebességnek felel meg. További részletekért tekintse meg annak az eszköznek az útmutatóját, amelyhez csatlakozni kíván.
- A jelen terméken tárolt adatok elvesztésének elkerüléséhez készítsen rendszeresen biztonsági másolatot a lehető legtöbb adatról egy másik eszközre.

## Indice generale

Introduzione .....	2
Verifica dei componenti .....	2
Requisiti di sistema .....	2
Installazione dell'unità .....	2
Collegamento dell'unità al dispositivo compatibile .....	3
Smontaggio e scollegamento dell'unità .....	3
Pulizia del telaio dell'unità .....	4
Ulteriori indicazioni .....	4
Domande frequenti .....	4
Risoluzione dei problemi .....	5
Servizio di assistenza TOSHIBA .....	5
Informazioni di conformità .....	6



## Introduzione

Grazie per aver scelto la nostra unità di storage portatile. Leggere attentamente questo Manuale utente, che contiene informazioni importanti per l'installazione, l'uso e la gestione dell'unità, nonché consigli per un uso sicuro del dispositivo.

Qualora l'unità non funzioni nel modo previsto, consultare la sezione "Domande frequenti" alla fine di questo manuale.


## Verifica dei componenti



Canvio Gaming



Cavo USB 3.2 Gen 1  
(da Type-A a Micro-B)



Informazioni  
sull'assistenza

Questo Manuale utente è anche scaricabile qui: [www.toshiba-storage.com/downloads/](http://www.toshiba-storage.com/downloads/)

Fare riferimento anche al "Manuale di istruzioni per la sicurezza e il comfort" preinstallato in questo disco rigido esterno.

## Requisiti di sistema

- Formattazione exFAT per:
  - Playstation/Xbox (controllare l'elenco dei dispositivi compatibili: [www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot\\_ehdd/game/index.htm](http://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/game/index.htm))
  - Windows 11 / Windows 10
  - macOS v14.5 / v13.6 / v12.7
- Una porta libera USB Type-A


## Installazione dell'unità

Alcune informazioni sull'alimentazione tramite bus e il cavo USB fornito:

- L'unità è alimentata tramite bus. Di conseguenza, non è necessario utilizzare un alimentatore esterno poiché la corrente necessaria viene fornita dalla porta USB collegata.
- Gli hub USB o i connettori USB passivi (ad esempio quelli disponibili in tastiere, mouse o prodotti analoghi) non possono essere utilizzati per collegare l'unità.
- Assicurarsi che i connettori siano inseriti correttamente.
- Non esercitare mai una pressione eccessiva nel collegare i cavi. Controllare bene la polarità prima di effettuare il collegamento.

## Collegamento dell'unità al dispositivo compatibile

Controllare la compatibilità del dispositivo e le istruzioni per il collegamento facendo riferimento al manuale utente del dispositivo stesso.



1. Collegare il connettore USB 3.2 Gen 1 micro-B alla porta corrispondente dell'unità.
2. Con il dispositivo compatibile alimentato e completamente avviato, inserire il connettore USB Type-A in una porta USB Type-A del dispositivo compatibile.
  - Utilizzare il cavo USB Type-A in dotazione per collegare il prodotto direttamente a una porta USB compatibile.
  - Si noti che la riformattazione del prodotto rimuoverà tutto il contenuto dell'utente previamente memorizzato.
  - Per scollegare il prodotto da un dispositivo collegato, attenersi alla procedura specificata per il dispositivo pertinente.
  - Non scollegare il prodotto o spegnere il dispositivo collegato mentre il prodotto è in funzione (mentre la spia Alimentazione/Accesso lampeggia) poiché ciò potrebbe causare guasti al prodotto o perdita di dati.

## Smontaggio e scollegamento dell'unità

Si consiglia vivamente di non scollegare l'unità semplicemente staccando il cavo, poiché potrebbe essere in corso un'operazione di scrittura di dati. **In tal caso, i dati verrebbero persi e l'unità potrebbe essere danneggiata fisicamente!**

Attenersi invece alla procedura riportata di seguito per disconnettere in sicurezza l'unità.

### < Playstation/Xbox >

- Seguire le istruzioni visualizzate sul dispositivo per completare la procedura di disconnessione.

### < PC Windows >

1. Fare clic sull'icona "Rimozione sicura dell'hardware ed espulsione supporti".  
Viene visualizzato un messaggio pop-up con l'elenco dei dispositivi esterni connessi al computer.
2. Selezionare l'unità TOSHIBA da espellere.  
Dopo alcuni secondi, un messaggio di notifica segnalerà che è possibile rimuovere il dispositivo in sicurezza.
3. A questo punto fare clic su "OK" e scollegare l'unità.

### < Mac >

- Fare clic sull'icona del disco rigido e scegliere "Espelli".

OPPURE

- Trascinare l'icona del disco rigido sul cestino. A questo punto è possibile scollegare l'unità.

## Pulizia del telaio dell'unità

Prima di pulire l'unità, verificare che sia scollegata fisicamente dal computer. Si consiglia di usare un detergente generico, assicurandosi di non lasciare tracce di liquido sulla superficie dell'unità.

## Ulteriori indicazioni

Per altre operazioni relative al normale utilizzo dell'unità (ad es. rinominare l'unità, effettuare il backup dei dati, gestire i file, ecc.), si consiglia di consultare la documentazione del sistema operativo.

Fare riferimento al manuale del sistema operativo anche per operazioni di manutenzione quali la deframmentazione e l'ottimizzazione del disco.

Infine, si consiglia vivamente di installare un software antivirus per proteggere i propri dati da possibili danni dovuti da programmi virus o trojan.

## Domande frequenti

**D:** Sono necessari driver USB per Windows?

**R:** No, sono già disponibili nel sistema operativo.

**D:** È possibile avviare il sistema dall'unità?

**R:** No, perché Windows non supporta l'avvio da unità disco esterne.

**D:** Perché l'unità non è provvista di una ventola?

**R:** Le unità sono progettate per garantire una dissipazione del calore ottimale, quindi non richiedono l'uso di una ventola. Ne consegue un funzionamento estremamente silenzioso.

**D:** Perché la capacità dell'unità indicata da Windows è inferiore a quella delle specifiche?

**R:** La differenza si spiega con il differente metodo di calcolo della capacità. I produttori di dischi rigidi calcolano la capacità utilizzando il sistema decimale, mentre il sistema operativo usa il sistema binario.

Esempio decimale:

1TB = 1000GB

1GB = 1000MB = 1 000 000KB = 1 000 000 000 byte

Esempio binario:

1GB = 1024MB = 1 048 576KB = 1 073 741 824 byte

Di conseguenza, un disco rigido da 1TB (valore decimale) viene indicato in Windows con una capacità di soli 931GB (valore binario).

**D:** È possibile utilizzare l'unità per copiare un sistema operativo da un computer a un altro?

**R:** No, occorre seguire le istruzioni di installazione specifiche del sistema operativo. Una semplice operazione di copiatura non può funzionare.

## Risoluzione dei problemi

### Il computer non riconosce l'unità disco.

- Verificare tutte le connessioni.
- Se l'unità è collegata tramite un hub USB, assicurarsi che questo disponga di un proprio alimentatore.
- Se si usa una scheda add-on, verificare che funzioni correttamente e aggiornarne il software/firmware.

### È pericoloso che l'unità si scaldi durante il funzionamento?

R: È del tutto normale e non presenta alcun rischio.

### L'unità riporta l'errore "Device cannot start" (Impossibile avviare il dispositivo).

R: Vi sono due motivi possibili. Può trattarsi di un problema di alimentazione, nel qual caso occorre controllare i collegamenti, oppure di un malfunzionamento che richiede un intervento di assistenza.

### L'unità non è visualizzata in "Risorse del computer/Questo PC", ma appare correttamente in Gestione dispositivi.

R: Seguire queste istruzioni:

1. Fare clic con il pulsante destro su "Risorse del computer/Questo PC".
2. Selezionare "Gestione" dal menu a comparsa.
3. Selezionare "Gestione disco".  
Dovrebbe comparire l'elenco dei dispositivi di memoria disponibili.
4. Controllare se l'unità è presente nell'elenco.
5. Fare clic con il pulsante destro sulla casella di destra, quindi selezionare "Elimina partizione" nel menu a comparsa.
6. Fare clic con il pulsante destro sulla casella, quindi selezionare "Crea nuova partizione" nel menu a comparsa.
7. Selezionare "Partizione primaria" nella finestra Creazione guidata partizione. Fare clic su Avanti.
8. Viene visualizzata una lettera di unità, che può essere cambiata. Fare clic su Avanti.

#### NOTA

Quando si formatta l'unità, tutti i dati vengono cancellati.

9. Confermare l'operazione di formattazione dell'unità.

### Mentre provo a formattare l'unità, la capacità dell'unità mostra 32 GB.

R: Ciò può essere causato dalla formattazione dell'unità con il file system FAT32. Prova il file system NTFS o exFAT. Questo dovrebbe risolvere il problema.

## Servizio di assistenza TOSHIBA

### Serve aiuto?

Visitare la pagina dell'assistenza per dischi rigidi e prodotti per l'archiviazione TOSHIBA all'indirizzo:

[www.toshiba-storage.com/support](http://www.toshiba-storage.com/support)

Per i reclami durante il periodo di garanzia, vedere:

[www.toshiba-storage.com/warranty-claims](http://www.toshiba-storage.com/warranty-claims)

# Informazioni di conformità

## Conformità CE



Questo prodotto è dotato del marchio CE, in quanto conforme ai requisiti delle direttive UE applicabili. La responsabilità del marchio CE è di competenza di Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germania.

## Ambiente di lavoro

La compatibilità elettromagnetica (CEM) di questo prodotto è stata verificata specificamente per questa categoria di prodotti per ambienti residenziali, commerciali e l'industria leggera. Nessun altro ambiente lavorativo è stato verificato da Toshiba e l'uso di questo prodotto in questi ambienti lavorativi potrebbe essere vietato e non può essere consigliato. Le possibili conseguenze dell'uso del prodotto in ambienti di lavoro non testati potrebbero essere: disturbi di altri prodotti o di questo prodotto nell'area circostante con temporanei malfunzionamenti o perdita/danneggiamento di dati. Esempi di ambienti lavorativi non verificati e suggerimenti relativi:

- Ambiente industriale (ad es. ambienti in cui viene utilizzata principalmente una tensione trifase di 380 V): pericolo di disturbi di questo prodotto dovuti possibili campi elettromagnetici forti, in particolare vicino a macchinari o unità di alimentazione di grandi dimensioni.
- Ambiente medico: la compatibilità con la direttiva sui prodotti medici non è stata verificata da Toshiba, pertanto questo prodotto non può essere utilizzato come prodotto medico senza ulteriori verifiche. L'uso in ambienti d'ufficio come negli ospedali non dovrebbe presentare problemi se non vi sono limitazioni imposte dall'amministrazione responsabile.
- Ambiente automobilistico: consultare le istruzioni del produttore del veicolo per consigli relativi all'uso di questo prodotto (categoria).
- Velivoli: attenersi alle istruzioni del personale di volo relative alle limitazioni di utilizzo.

## Ulteriori ambienti non collegati alla compatibilità elettromagnetica

- Uso all'esterno: come tutte le comuni apparecchiature domestiche o da ufficio, questo prodotto non presenta una particolare resistenza alla penetrazione di umidità e ai forti urti.
- Atmosfera esplosiva: l'impiego di questo prodotto in ambienti di lavoro così particolari (Ex) non è consentito.

## Informazioni valide esclusivamente per gli stati dell'Unione Europea:

### Dichiarazione di conformità REACH

Toshiba soddisferà tutti i requisiti REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) ed è impegnata a fornire ai clienti le informazioni relative alle sostanze chimiche contenute nei propri prodotti, conformemente alla normativa REACH.

### Smaltimento dei prodotti



L'uso del simbolo indica l'impossibilità di smaltire questo prodotto come rifiuto domestico. Lo smaltimento corretto di questo prodotto aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute, che potrebbero scaturire da una gestione non appropriata del prodotto come rifiuto. Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio municipale locale preposto, il servizio di smaltimento rifiuti domestici locale o il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

## Le informazioni seguenti valgono unicamente per la Turchia:

Conforme alla normativa AEEE.

## Avvisi

©2025 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Tutti i diritti riservati.

TOSHIBA si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. TOSHIBA non si assume alcuna responsabilità per danni causati direttamente o indirettamente da errori o omissioni nella documentazione o da discrepanze tra il prodotto e la documentazione. Il nome Toshiba e i relativi loghi sono marchi registrati di Toshiba.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

macOS is a trademark of Apple Inc.

Gli altri nomi di aziende, prodotti e servizi sono marchi commerciali delle rispettive aziende titolari.

Le caratteristiche tecniche, le configurazioni, i colori, i componenti e l'assistenza del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Un terabyte (TB) corrisponde a mille miliardi di byte. La capacità totale disponibile varia a seconda dell'ambiente operativo, perciò i risultati ottenuti e la capacità di archiviazione varieranno di conseguenza. Per il sistema operativo del computer, tuttavia, lo spazio di memoria è indicato usando potenze di 2 per definire  $1\text{GB} = 2^{30} = 1\,073\,741\,824$  bytes e  $1\text{TB} = 2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$  byte, quindi viene indicata una capacità inferiore.

## NOTA

- Quando si usa questo prodotto, utilizzare il cavo USB fornito per collegarlo direttamente a una porta USB.
- Se non riceve energia sufficiente tramite la porta USB, il prodotto non funziona.
- A seconda delle specifiche del dispositivo con il quale si effettua il collegamento, la velocità di trasferimento potrebbe essere quella dello standard USB 2.0. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al manuale del dispositivo.
- Come precauzione contro la possibile perdita dei dati archiviati nel prodotto, creare copie di backup su un altro dispositivo di archiviazione il più spesso possibile.

## Inhoudsopgave

Inleiding .....	2
De onderdelen controleren .....	2
Systeemvereisten .....	2
Het schijfstation installeren .....	2
Het station aansluiten op uw compatibele apparaat .....	3
Het schijfstation loskoppelen en verwijderen .....	3
De behuizing van het station reinigen .....	4
Enkele tips .....	4
Veelgestelde vragen .....	4
Problemen oplossen .....	5
TOSHIBA-ondersteuning .....	6
Voorschriften .....	6

## Inleiding

Gefeliciteerd met dit draagbare opslagstation. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig, aangezien deze alle relevante informatie bevat voor de installatie, het gebruik en het onderhoud van het station, met daarnaast advies voor beveiliging en veiligheid.

Als de schijf niet naar verwachting werkt, raadpleegt u het gedeelte 'Veelgestelde vragen' aan het einde van deze handleiding.

## De onderdelen controleren



Canvio Gaming



USB 3.2 Gen 1-kabel  
(Type-A naar Micro-B)



Document met  
ondersteuningsinformatie

Deze gebruikershandleiding kan ook worden gedownload van: [www.toshiba-storage.com/downloads/](http://www.toshiba-storage.com/downloads/)  
Raadpleeg ook de 'Instructiehandleiding voor veiligheid en comfort' die vooraf op deze externe vaste schijf is geladen.

## Systeemvereisten

- Geformatteerd met exFAT voor:
  - Playstation/Xbox (controleer de compatibiliteitslijst: [www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot\\_ahdd/game/index.htm](http://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ahdd/game/index.htm))
  - Windows 11 / Windows 10
  - macOS v14.5 / v13.6 / v12.7
- Eén beschikbare USB Type-A-poort

## Het schijfstation installeren


Hier volgt meer informatie over de USB-stroomvoorziening en de meegeleverde USB-kabel:

- De schijf krijgt stroom via de USB-aansluiting. Daarom is geen externe stroomvoorziening nodig, aangezien alle benodigde stroom wordt geleverd via de aangesloten USB-poort(en).
- De schijf kan niet worden gebruikt met of worden aangesloten op passieve USB-hubs of USB-apparaten zoals toetsenborden, muizen of vergelijkbare producten.
- Let erop dat u de stekkers goed aansluit.
- Oefen nooit druk uit om de kabels aan te sluiten. Controleer de polariteit voordat u de kabel aansluit.



## Het station aansluiten op uw compatibele apparaat

Controleer de compatibiliteit en aansluitinstructies voor een apparaat in de gebruikershandleiding van het desbetreffende apparaat.



1. Sluit de USB 3.2 Gen 1 micro-B-stekker aan op de overeenkomstige poort op het schijfstation.
2. Terwijl het compatibele apparaat is ingeschakeld en volledig is opgestart, sluit u de USB Type-A-stekker aan op een Type-A-poort van het compatibele apparaat.
  - Gebruik de meegeleverde USB Type-A kabel om het station rechtstreeks op een compatibele USB-poort aan te sluiten.
  - Merk op dat als u het station opnieuw formateert, alle eerder opgeslagen gebruikersinhoud van het station wordt gewist.
  - Om het station van een aangesloten apparaat los te koppelen, volgt u de procedure voor het relevante apparaat.
  - Koppel het station niet los of schakel het aangesloten apparaat niet uit wanneer het station in gebruik is (wanneer het voedings-/toegangslampje knippert), aangezien het station hierdoor mogelijk defect kan raken of er gegevensverlies kan optreden.

## Het schijfstation loskoppelen en verwijderen

Het wordt ten eerste aangeraden het schijfstation niet los te koppelen door eenvoudig de kabel te verwijderen aangezien op dat moment mogelijk gegevens naar de schijf worden geschreven. **In dat geval gaan de gegevens verloren en kan het station fysiek beschadigd raken!**

Volg de onderstaande stappen om een station veilig los te koppelen.

### < Playstation/Xbox >

- Volg de instructies op het scherm van uw apparaat om de loskoppeling te voltooien.

### < Windows-pc >

1. Klik op het pictogram 'Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen'.  
Er verschijnt een pop-upvenster waarin de externe apparaten worden weergegeven die op de computer zijn aangesloten.
2. Selecteer het TOSHIBA-station dat u wilt uitwerpen.  
Na enkele seconden verschijnt het bericht dat u het apparaat veilig kunt verwijderen.
3. Klik op OK. Nu kunt u het station loskoppelen.

< Mac >

- Houd Ctrl ingedrukt terwijl u klikt op het pictogram van de vaste schijf en kies 'Verwijder'.
- OF
- Sleep het pictogram van de vaste schijf naar de prullenmand. U kunt het station nu loskoppelen.

## De behuizing van het station reinigen

Voordat u het station reinigt, dient u dit fysiek los te koppelen van de computer. We raden u aan standaard reinigingsproduct te gebruiken en er goed op te letten dat u eventuele resterende vloeistoffen op het oppervlak afveegt.

## Enkele tips

Voor bewerkingen zoals het wijzigen van de naam van het station, het maken van back-ups van gegevens of bestandsbeheer, raden we u aan de gebruikershandleiding van het besturingssysteem te lezen.

Ook voor onderhoudstaken zoals defragmentatie en optimalisatie raadpleegt u de gebruikershandleiding van het besturingssysteem.

Het wordt ten zeerste aangeraden antivirussoftware te installeren om uw gegevens te beschermen tegen schade door virussen of Trojaanse paarden.

## Veelgestelde vragen

**V:** Heb ik USB-stuurprogramma's voor Windows nodig?

**A:** Nee, deze zijn al beschikbaar via het besturingssysteem.

**V:** Kan ik mijn systeem opstarten vanaf het schijfstation?

**A:** Nee, omdat Windows geen ondersteuning biedt voor het opstarten vanaf externe vaste schijven.

**V:** Waarom heeft het station geen ventilator nodig?

**A:** De stations zijn ontworpen voor een optimale warmteverspreiding en daarom is er geen ventilator vereist. Daardoor werkt het station vrijwel geluidloos.

**V:** Waarom is de capaciteit van het station die wordt weergegeven in Windows lager dan de werkelijke capaciteit van het station?

**A:** Het verschil wordt veroorzaakt doordat de capaciteit op verschillende manieren wordt berekend. Fabrikanten van vaste schijven rekenen met het decimale stelsel, terwijl het besturingssysteem rekent met het binaire stelsel.

Voorbeeld van decimaal:

1TB = 1000GB

1GB = 1000MB = 1 000 000KB = 1 000 000 000 bytes

Voorbeeld van binair:

1GB = 1024MB = 1 048 576KB = 1 073 741 824 bytes

Daarom wordt een vaste schijf van 1GB (decimaal) in Windows weergegeven met slechts 931GB (binair).

**V:** Kan ik mijn station gebruiken om een besturingssysteem van de ene naar de andere computer te kopiëren?

**A:** Nee, u moet de installatie-instructies van de leverancier van het besturingssysteem volgen. Eenvoudig kopiëren werkt niet.

## Problemen oplossen

**Mijn computer herkent het schijfstation niet.**

- Controleer of alle aansluitingen in orde zijn.
- Als het station is aangesloten via een USB-hub, controleert u of deze een eigen stroomvoorziening heeft.
- Als u een uitbreidingskaart gebruikt, controleert u of deze correct werkt en voert u een update van de software/firmware uit.

**Is het gevaarlijk als het station warm aanvoelt tijdens gebruik?**

**A:** Dit is normaal en is niet gevaarlijk.

**Het bericht 'Apparaat kan niet starten' wordt weergegeven voor het station.**

**A:** Hiervoor zijn twee mogelijke oorzaken. Er is een probleem met de stroomvoorziening. Controleer de aansluitingen of kijk of het station defect is en moet worden gerepareerd.

**Ik zie het station niet in 'Deze computer', maar het wordt wel weergegeven in Apparaatbeheer.**

**A:** Volg deze instructies:

1. Klik met de rechtermuisknop op 'Mijn computer/deze pc'.
2. Selecteer 'Beheren' in het snelmenu.
3. Selecteer 'Schijfbeheer'.  
Er wordt een lijst met beschikbare opslagapparaten weergegeven.
4. Controleer of het station wordt vermeld.
5. Klik met de rechtermuisknop op het rechtervak en selecteer 'Partitie verwijderen' in het snelmenu.
6. Klik met de rechtermuisknop op het vak en selecteer 'Nieuwe partitie maken' in het snelmenu.
7. Selecteer 'Primaire partitie' in het venster van de partitioneringswizard. Klik op Volgende.
8. Er wordt een stationsletter weergegeven die u kunt wijzigen. Klik op Volgende.

### OPMERKING

Wanneer u het station formateert, worden alle gegevens op het station verwijderd.

9. Bevestig het bericht om het station te formatteren.

**Als ik de schijf probeer te formatteren, geeft de schijfcapaciteit 32GB aan.**

**A:** Dit kan worden veroorzaakt door het formatteren van de schijf met een FAT32-bestandssysteem. Probeer NTFS of exFAT bestandssysteem. Dit zou het probleem moeten oplossen.

# TOSHIBA-ondersteuning

## Hebt u hulp nodig?

Raadpleeg de ondersteuningspagina van TOSHIBA voor vaste schijven en opslagapparaten:

[www.toshiba-storage.com/support](http://www.toshiba-storage.com/support)

Voor garantieclaims raadpleegt u:

[www.toshiba-storage.com/warranty-claims](http://www.toshiba-storage.com/warranty-claims)

## Voorschriften

### Overeenstemming met CE-richtlijnen



Dit product is voorzien van het CE-keurmerk, in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De verantwoording voor de toewijzing van CE-keurmerken ligt bij Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Duitsland.

### Werkomgeving

De elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van dit product is gecontroleerd en is standaard voor deze productcategorie voor zogeheten commerciële, lichtindustriële en woonomgevingen. Andere gebruiksomgevingen zijn niet door Toshiba gecontroleerd en het gebruik van dit product in deze gebruiksomgevingen kan beperkt zijn of niet worden aanbevolen. Mogelijke gevolgen van het gebruik van dit product in een niet gecontroleerde gebruiksomgeving zijn: storing van andere producten of van dit product in de nabije omgeving met als gevolg tijdelijke defecten of verlies/beschadiging van gegevens. Voorbeelden van niet gecontroleerde gebruiksomgevingen en bijbehorende adviezen:

- Industriële omgeving (bijvoorbeeld waar krachtstroom van 380 V (drie fasen) wordt gebruikt): risico van storing van dit product door mogelijke sterke elektromagnetische velden, met name in de buurt van zware machines of elektriciteitsinstallaties.
- Medische omgeving: de naleving van de richtlijnen voor medische producten is niet gecontroleerd door Toshiba. Daarom mag dit product zonder verdere controle niet worden gebruikt als medisch product. Het gebruik in normale kantooromgevingen, zoals in ziekenhuizen, mag geen probleem zijn als er geen beperkingen zijn voorgeschreven door de verantwoordelijke leiding.
- In een voertuig: raadpleeg de instructies van het betreffende voertuig voor advies met betrekking tot het gebruik van dit product (of deze productcategorie).
- Vliegtuigomgeving: volg de aanwijzingen van het vliegtuigpersoneel voor beperkingen in gebruik.

### Andere omgevingen zonder EMC

- Gebruik buitenshuis: aangezien dit een normaal thuis-/kantoorapparaat is, is dit product niet bestand tegen vocht en is het niet schokbestendig.
- Explosieve omgeving: het gebruik van dit product in een dergelijke speciale werkomgeving (Ex) is niet toegestaan.

De volgende informatie geldt alleen voor EU-lidstaten:

## REACH - Verklaring van overeenstemming

Toshiba voldoet aan alle REACH-vereisten (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals ofwel registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen van chemische stoffen) en verplicht zich klanten informatie te geven over de chemische stoffen in onze producten in overeenstemming met de REACH-verordening.

## Afvalverwerking van producten



Het gebruik van het symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Door dit product op de juiste manier als afval te verwerken, draagt u eraan bij negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid die kunnen voortvloeien uit onjuiste verwerking van dit product te voorkomen. Neem voor meer informatie over recycling van dit product contact op met het gemeentekantoor, de afvalverwerkende instantie of de winkel waar u het product hebt gekocht.

De volgende informatie geldt alleen voor Turkije:

Voldoet aan AEEE-richtlijn.

## Kennisgevingen

©2025 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Alle rechten voorbehouden.

TOSHIBA behoudt zich het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen. TOSHIBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit fouten, weglatingen of afwijkingen tussen het product en de documentatie. De naam Toshiba en de Toshiba-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Toshiba.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

macOS is a trademark of Apple Inc.

Andere bedrijfsnamen, productnamen en servicenamen kunnen handelsmerken van hun respectieve bedrijven zijn.

Productspecificaties, configuraties, kleuren, onderdelen en service kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Eén terabyte (TB) betekent één biljoen bytes. De totale beschikbare capaciteit hangt af van het besturingssysteem, en uw resultaten en opslagcapaciteit kunnen dienovereenkomstig verschillen. Het besturingssysteem van een computer vermeldt de opslagcapaciteit echter met machten van 2 voor de definitie van  $1\text{GB} = 2^{30} = 1\,073\,741\,824$  bytes en  $1\text{TB} = 2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$  bytes en toont daardoor een lagere opslagcapaciteit.

## OPMERKING

- Wanneer u dit product gebruikt, moet u dit met de meegeleverde USB-kabel rechtstreeks aansluiten op de USB-poort.
- Als de USB-poort onvoldoende stroom levert, werkt het product niet.
- Afhankelijk van de specificaties van het apparaat waarop u de schijf aansluit, kan de overdrachtsnelheid die van USB 2.0 zijn. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van het apparaat waarop u de schijf aansluit.
- Om te voorkomen dat u gegevens kwijtraakt die op dit product zijn opgeslagen, moet u regelmatig van zo veel mogelijk gegevens een back-up maken op een ander opslagapparaat.

## Innhold

Innledning.....	2
Kontroller komponentene .....	2
Systemkrav .....	2
Installere stasjonen.....	2
Kople stasjonen til den compatible enheten .....	3
Demontere og koble fra stasjonen .....	3
Rengjøring av utsiden av stasjonen .....	4
Flere råd .....	4
Vanlige spørsmål .....	4
Feilsøking.....	5
TOSHIBA Kundestøtte .....	5
Informasjon om regelverk.....	6

## Innledning

Takk for at du valgte vår bærbare lagringsenhet. Les brukerhåndboken nøye. Den inneholder all relevant informasjon for installasjon, bruk og vedlikehold av stasjonen, samt råd om sikkerhet.

Hvis den ikke fungerer som forventet, se avsnittet Vanlige spørsmål til slutt i brukerhåndboken.

## Kontroller komponentene



Canvio Gaming



USB 3.2 Gen 1-kabel  
(Type-A til Micro-B)



Kundestøttedokument

Denne brukerhåndboken er også tilgjengelig for nedlasting: [www.toshiba-storage.com/downloads/](http://www.toshiba-storage.com/downloads/)

Les også sikkerhetsveiledningen som er lagret på denne eksterne harddisken.

## Systemkrav

- Formatert med exFAT for:
  - Playstation/Xbox (se kompatibilitetslisten: [www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot\\_ehdd/Spill/index.htm](http://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/Spill/index.htm))
  - Windows 11 / Windows 10
  - macOS v14.5 / v13.6 / v12.7
- En ledig USB Type-A-kontakt


## Installere stasjonen

Informasjon om bruk ved bussdrift og medfølgende USB-kabel:

- Stasjonen drives av strøm fra bussen. Det er derfor ikke behov for å koble til en ekstern strømadapter siden all nødvendig strøm leveres av tilkoblede USB-kontakter.
- Passive USB-huber og USB-kontakter, for eksempel tastatur, mus eller lignende produkter, kan ikke brukes med eller kobles til stasjonen.
- Kontroller at kontaktene er satt riktig i.
- Bruk aldri kraft ved tilkobling av kablene. Kontroller polariteten før tilkopling!

## Kople stasjonen til den kompatible enheten

Kontroller enhetens kompatibilitet og tilkoblingsinstruksjoner ved å se gjennom den aktuelle brukerhåndboken for enheten.



1. Plugg USB 3.2 Gen 1 micro-B-kontakten inn i tilsvarende kontakt på stasjonen.
2. Når den kompatible enheten er slått på og startet opp, plugges du USB Type-A-kontakten i en USB Type-A-kontakt på den kompatible enheten.
  - Bruk den medfølgende USB Type-A- kablen til å koble produktet direkte til en kompatibel USB-port.
  - Merk at å formatere produktet på nytt fjerner alt tidligere lagret brukerinhold.
  - For å koble produktet fra en tilkoblet enhet, følger du prosedyren angitt for den relevante enheten.
  - Ikke koble produktet fra eller slå av tilkoblet enhet mens produktet er i drift (mens lampen for strøm/tilgang blinker), siden dette kan føre til feil på produktet eller tap av data.

## Demontere og koble fra stasjonen

Det anbefales på det sterkeste at du ikke kobler stasjonen fra ved bare å ta ut kabelkontakten fordi det kan hende at data blir skrevet til stasjonen. **Disse dataene vil gå tapt og stasjonen kan få fysiske skader.**

Følg fremgangsmåten nedenfor for sikker frakobling av stasjonen.

### < Playstation/Xbox >

- Følg instruksjonene som vises på skjermen for å fullføre frakoblingen.

### < Windows PC >

1. Klikk på ikonet for å fjerne maskinvare og løse ut medier.  
Et vindu åpnes og viser en liste over eksterne enheter som er koblet til datamaskinen.
2. Velg TOSHIBA-stasjonen som skal fjernes.  
Etter noen sekunder vises en melding om at det er trygt å koble fra enheten.
3. Klikk OK og koble fra stasjonen.

### < Mac >

- Ctrl-klikk på harddiskikonet, og velg Løs ut.

ELLER

- Dra harddiskikonet til papirkurven. Du kan nå koble fra stasjonen.



## Rengjøring av utsiden av stasjonen

Før du rengjør enheten må du passe på at den er fysisk frakoblet datamaskinen. Vi anbefaler at du bruker standardprodukter til rengjøring av den, og at du passer på at gjenværende væske på overflaten tørkes av.

## Flere råd

Hvis du vil ha mer informasjon om vanlig bruk, for eksempel å endre navn på enheten, sikkerhetskopiere data eller filbehandling, anbefaler vi at du leser brukerhåndsboken for operativsystemet.

For vedlikeholdsoppgaver, for eksempel defragmentering og optimalisering, foreslår vi også at ser brukerhåndboken for operativsystemet.

Vi anbefaler også på det sterkeste at du har installert antivirusprogramvare for å beskytte dataene mot skade som forårsakes av virus- eller trojanerprogrammer.

## Vanlige spørsmål

**Sp:** Må jeg ha USB-drivere for Windows?

**Sv:** Nei. De er allerede tilgjengelige i operativsystemet.

**Sp:** Kan jeg starte opp systemet fra stasjonen?

**Sv:** Nei. Windows støtter ikke oppstart fra eksterne harddisker.

**Sp:** Hvorfor trenger ikke stasjonen en vifte?

**Sv:** Stasjonene er utformet med maksimal varmeavledning, og derfor trengs det ingen vifte. Dette fører til at den er nesten lydløs når den brukes.

**Sp:** Hvorfor er stasjonskapasiteten (som vises i Windows) lavere enn den faktiske stasjonskapasiteten?

**Sv:** Forskjellen skyldes forskjellige metoder for beregning av kapasiteten. Harddiskprodusenter bruker desimalsystemet, og operativsystemet bruker binærsystemet.

Eksempel med desimalsystemet:

1TB = 1000GB

1GB = 1000MB = 1 000 000kB = 1 000 000 000 bytes

Eksempel med binærsystemet:

1GB = 1024MB = 1 048 576kB = 1 073 741 824 byte

Dette fører til at en 1TB (desimal) harddisk vises i Windows som om den har 931GB (binært).

**Sp:** Kan jeg bruke stasjonen til å kopiere et operativsystem fra én datamaskin til en annen?

**Sv:** Nei. Du må følge installasjonsinstruksjonene fra leverandøren av operativsystemet. Det fungerer ikke å bare kopiere filene.

## Feilsøking

### Datamaskinen gjenkjenner ikke stasjonen.

- Kontroller at kablene er godt festet.
- Hvis stasjonen er koblet til via en USB-hub, kontrollerer du at den har en egen strømforsyning.
- Hvis du bruker et utvidelseskort, passer du på at det fungerer som det skal og oppdaterer programvaren/fastvare.

### Er det farlig hvis stasjonen føles varm når den brukes?

**Sv:** Dette er vanlig og ikke farlig.

### Feilmeldingen Device cannot start (Kan ikke starte enheten) vises.

**Sv:** Det er to mulige årsaker. Det er et strømproblem, og du må kontrollere tilkoblingene, eller stasjonen er skadet og må repareres.

### Stasjonen vises ikke i Min datamaskin / Denne PC-en, men den vises i Enhetsbehandling.

**Sv:** Følg disse instruksjonene:

1. Høyreklikk på Min datamaskin / Denne PC-en.
2. Velg Behandle på hurtigmenyen.
3. Velg Diskbehandling.  
Det skal nå vises en liste over tilgjengelige lagringsenheter.
4. Kontroller om stasjonen vises.
5. Høyreklikk i feltet til høyre, og velg Slett partisjon på hurtigmenyen.
6. Høyreklikk i feltet, og velg Opprett ny partisjon på hurtigmenyen.
7. Velg Primærpartisjon i vinduet for partisjonsveiviseren. Klikk Neste.
8. Det vises en stasjonsbokstav som du kan endre. Klikk Neste.

#### MERK

Når du formaterer stasjonen, blir alle dataene på den slettet.

9. Bekreft at stasjonen skal formateres.

### Når jeg prøver å formatere stasjonen, viser stasjon kapasiteten 32GB.

**Sv:** Dette kan skyldes formatering av stasjonen med FAT32-filsystem. Prøv NTFS- eller exFAT-filsystemet. Dette bør løse problemet.

## TOSHIBA Kundestøtte

### Trenger du hjelp?

Gå til Toshiba's kundestøtteside for harddisker og lagringsenheter:

[www.toshiba-storage.com/support](http://www.toshiba-storage.com/support)

For garantikrav, se

[www.toshiba-storage.com/warranty-claims](http://www.toshiba-storage.com/warranty-claims)

# Informasjon om regelverk

## CE-merking



Dette produktet er CE-merket i henhold til kravene i gjeldende EU-direktiver. Ansvarlig for CE-merking er Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Tyskland.

## Arbeidsomgivelser

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for dette produktet er kontrollert for denne produktkategorien i «husholdninger, kontorer og lettere industrimiljøer». Andre arbeidsmiljøer er ikke kontrollert av Toshiba, og bruk av dette utstyret i slike miljøer kan være forbudt eller kan ikke anbefales. Mulige konsekvenser av å bruke dette produktet i ikke-- kontrollerte driftsmiljøer kan blant annet være: interferens mellom andre produkter og dette produktet i nærheten med midlertidig funksjonsfeil eller tap av data som resultat. Eksempel på ikke-verifiserte driftsmiljøer og relaterte råd:

- Tyngre industrimiljøer (for eksempel miljøer med en trefasespenning på 380 V): Fare for interferens for dette produktet på grunn av kraftig elektromagnetisk felt, spesielt i nærheten av stort maskineri eller strømforsyningsenheter.
- Medisinske miljøer: Overholdelse av det medisinske produktdirektivet (Medical Product Directive) er ikke kontrollert av Toshiba, og dette produktet kan derfor ikke brukes som medisinsk produkt uten ytterligere kontroll. Bruk i vanlige kontormiljøer, for eksempel sykehus, skal ikke være et problem hvis det ikke er noen begrensninger fra ansvarlig ledelse.
- Bil i bevegelse: Se i eierveiledningen for det aktuelle kjøretøyet for råd angående bruk av dette produktet (kategori).
- Flymiljøer: Følg instruksjonene som flypersonalet gir, når det gjelder begrensninger for bruken.

## Ekstra miljøer som ikke er relatert til EMC

- Utendørsbruk: Som vanlig hjemme-/kontorutstyr har ikke dette produktet spesiell motstand mot fuktighetsinntrengning, og er ikke støtsikker.
- Eksplosiv atmosfære: Bruk av dette produktet i slike spesielle driftsmiljøer (Ex) er ikke tillatt.

## Følgende informasjon gjelder bare for EU-land:

### Samsvarserklæring for REACH

Toshiba vil overholde alle REACH-krav (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), og vi er forpliktet til å gi kundene våre informasjon om kjemiske stoffer i produktene våre i henhold til REACH-regelverket.

### Kassering av produkter



Symbolet angir at dette produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Hvis du passer på at dette produktet kastes på riktig måte, hjelper du å forhindre mulige negative skadevirkninger på miljøet og helsen, som ellers kan forårsakes av feil avfallshåndtering av produktet. Hvis du vil ha nærmere informasjon om gjenvinning av dette produktet, tar du kontakt med det lokale kontoret, renovasjonsselskapet for husholdningsavfall eller butikken der du kjøpte produktet.

## Følgende informasjon gjelder bare for Tyrkia:

Overholder AEEE-direktivet.

## Merknader

©2025 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Med enerett.

Toshiba forbeholder seg retten til å gjøre tekniske endringer. Toshiba påtar seg ikke ansvar for skader som oppstår direkte eller indirekte på grunn av feil, utelatelser eller uoverensstemmelser mellom produktet og håndboken. Toshiba-navnet og Toshiba-logoene er registrerte varemerker for Toshiba.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

macOS is a trademark of Apple Inc.

Andre selskapsnavn, produktnavn og tjenestenevn kan være varemerker for sine respektive selskaper.

Produktspesifikasjoner, konfigurasjoner, farger, komponenter og service kan endres uten varsel.

En terabyte (TB) betyr én billion byte. Total tilgjengelig kapasitet vil variere basert på driftsmiljø, og resultatene og lagringskapasiteten vil variere tilsvarende. Operativsystemet på en datamaskin rapporterer imidlertid lagringskapasitet ved å bruke potenser av 2 for definisjonen av  $1\text{GB} = 2^{30} = 1\,073\,741\,824$  byte og  $1\text{TB} = 2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$  byte, og viser dermed mindre lagringskapasitet.

### MERK

- Når produktet brukes, må du bruke den medfølgende USB-kabelen for direkte tilkobling til USB-porten.
- Hvis det ikke leveres tilstrekkelig strøm via USB-porten, fungerer ikke produktet.
- Avhengig av spesifikasjonene for enheten du kobler til, kan overføringshastigheten tilsvare USB 2.0. Ha nærmere informasjon, kan du se brukerhåndboken for enheten du kobler til.
- En forholdsregel for å unngå at data som er lagret på enheten går tapt, er regelmessig sikkerhetskopiering av så mye av dataene som mulig til en annen lagringsenhet.

## Spis treści


Wprowadzenie .....	2
Sprawdzanie zawartości pakietu z produktem .....	2
Wymagania systemowe .....	2
Instalowanie dysku .....	2
Podłączanie dysku do zgodnego urządzenia .....	3
Odinstalowywanie i odłączanie dysku .....	3
Czyszczenie obudowy dysku .....	4
Dodatkowe zalecenia .....	4
Często zadawane pytania .....	4
Rozwiązywanie problemów .....	5
Pomoc techniczna firmy TOSHIBA .....	5
Przepisy .....	6

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie naszego dysku przenośnego. Należy uważnie przeczytać ten podręcznik użytkownika zawierający wszystkie ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania, konserwacji i zabezpieczeń dysku oraz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, należy skorzystać z sekcji „Często zadawane pytania” na końcu tego podręcznika.

## Sprawdzanie zawartości pakietu z produktem



Canvio Gaming



Przewód USB 3.2 Gen1  
(wtyczki typu A i micro B)



Dokumentacja

Podręcznik użytkownika można też pobrać z następującej witryny internetowej: [www.toshiba-storage.com/downloads/](http://www.toshiba-storage.com/downloads/)  
Należy też przeczytać „Podręcznik bezpiecznego i wygodnego korzystania z urządzenia” preinstalowany na tym zewnętrznym dysku twardej.

## Wymagania systemowe

- Format exFAT dla następujących systemów:
  - Playstation/Xbox (sprawdź listę zgodności: [www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot\\_ehdd/game/index.htm](http://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/game/index.htm)),
  - Windows 11 / Windows 10
  - macOS v14.5 / v13.6 / v12.7
- Wolne złącze USB typu A


## Instalowanie dysku

Informacje dotyczące zasilania magistrali i dostarczonego przewodu USB:

- Dysk jest zasilany przy użyciu magistrali. Podłączanie zewnętrznego zasilania nie jest więc konieczne, ponieważ wymagany prąd jest pobierany z podłączonych złączy USB.
- Nie można używać ani podłączać do dysku pasywnych koncentratorów USB albo urządzeń ze złączami USB, takich jak klawiatury lub myszy komputerowe.
- Należy upewnić się, że przewody są podłączone prawidłowo.
- Nie wolno wywierać nacisku podczas podłączania przewodów. Należy sprawdzić polaryzację przed podłączeniem.

## Podłączanie dysku do zgodnego urządzenia

Aby sprawdzić zgodność urządzenia i uzyskać instrukcje dotyczące podłączania, należy skorzystać z podręcznika użytkownika danego urządzenia.



1. Podłącz wtyczkę micro B USB 3.2 Gen1 do odpowiedniego złącza dysku.
2. Po włączeniu zasilania i ukończeniu uruchamiania zgodnego urządzenia podłącz wtyczkę USB typu A do odpowiedniego złącza zgodnego urządzenia.
  - Do podłączenia dysku bezpośrednio do zgodnego portu USB należy użyć dostarczonego kabla USB Type-A.
  - Sformatowanie dysku spowoduje usunięcie wszystkich przechowywanych na nim danych użytkownika.
  - Aby odłączyć produkt od podłączonego urządzenia, należy wykonać procedurę określoną dla danego urządzenia.
  - Nie wolno odłączać dysku ani wyłączać podłączonego urządzenia, gdy dysk jest uruchomiony (miga wskaźnik zasilania/dostępu), ponieważ może to spowodować awarię dysku lub utratę danych.

## Odinstalowywanie i odłączanie dysku

Nie wolno wyjmować wtyczki przewodu w celu odłączenia dysku, ponieważ może to spowodować przerwanie zapisywania danych na dysku. **Może to spowodować utratę danych i fizyczne uszkodzenie dysku.**

Wykonaj poniższe kroki, aby bezpiecznie odinstalować dysk.

### Konsola do gier Playstation/Xbox

- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia, aby ukończyć proces odinstalowywania.

### Komputer z systemem Windows

1. Kliknij ikonę „Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników”.  
Zostanie wyświetlone okno podręczne z listą urządzeń zewnętrznych podłączonych do komputera.
2. Wybierz dysk TOSHIBA, który chcesz odłączyć.  
Po kilku sekundach zostanie wyświetlone powiadomienie o możliwości bezpiecznego odłączenia urządzenia.
3. Po kliknięciu przycisku OK można odłączyć dysk.

### Komputer Mac

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij ikonę dysku twardego i wybierz polecenie Wysuń.

LUB

- Przeciągnij ikonę dysku twardego do Kosza. Następnie można odłączyć dysk.

## Czyszczenie obudowy dysku

Przed czyszczeniem dysku należy upewnić się, że został on fizycznie odłączony od komputera. Zalecane jest używanie standardowych produktów do czyszczenia i upewnienie się, że pozostałości cieczy zostały usunięte z obudowy.

## Dodatkowe zalecenia

Aby uzyskać informacje dotyczące innych operacji, takich jak zmiana nazwy dysku, wykonywanie kopii zapasowej danych lub zarządzanie plikami, należy skorzystać z podręcznika użytkownika systemu operacyjnego.

Również w przypadku zadań związanych z konserwacją, takich jak defragmentacja i optymalizacja, zalecane jest skorzystanie z podręcznika użytkownika systemu operacyjnego.

Zdecydowanie zalecane jest również zainstalowanie oprogramowania antywirusowego w celu ochrony danych przed wirusami i programami typu „koń trojański”.

## Często zadawane pytania

**P:** Czy niezbędne są sterowniki USB dla systemu Windows?

**O:** Nie, ponieważ są one już dostępne w systemie operacyjnym.

**P:** Czy można uruchomić system z tego dysku?

**O:** Nie, ponieważ system Windows nie obsługuje rozruchu z zewnętrznych dysków twardych.

**P:** Dlaczego wentylator dysku nie jest wymagany?

**O:** Dyski są projektowane w sposób zapewniający optymalne rozpraszanie ciepła, dlatego wentylator nie jest wymagany. Rezultatem jest wyjątkowo niski poziom hałasu generowanego przez uruchomiony dysk.

**P:** Dlaczego pojemność dysku (wyświetlana w systemie Windows) jest mniejsza niż deklarowana znamionowa pojemność dysku?

**O:** Przyczyną tej rozbieżności są różnice metod obliczania pojemności. Producenci dysków twardych wykonują obliczenia w systemie dziesiętnym, podczas gdy system operacyjny wykonuje obliczenia binarne.

Przykład obliczeń dziesiętnych:

1TB = 1000GB

1GB = 1000MB = 1 000 000kB = 1 000 000 000 bajtów

Przykład obliczeń binarnych:

1GB = 1024MB = 1 048 576kB = 1 073 741 824 bajtów

Dysk twarde 1TB (dziesiętnie) jest więc wyświetlany w systemie Windows jako dysk o pojemności 931GB (binarnie).

**P:** Czy można użyć dysku do skopiowania systemu operacyjnego na inny komputer?

**O:** Nie. Należy przestrzegać zaleceń dostawcy systemu operacyjnego dotyczących instalacji. Operacja prostego kopiowania nie umożliwia wykonania tego zadania.



## Rozwiązywanie problemów

### Mój komputer nie rozpoznaje dysku.

- Upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowe.
- Jeżeli dysk jest podłączony za pośrednictwem koncentratora USB, upewnij się, że dysponuje on własnym zasilaniem.
- Jeżeli używana jest karta dodatkowa, upewnij się, że działa ona prawidłowo i zaktualizuj aplikacje/oprogramowanie układowe.

### Czy podwyższona temperatura dysku po uruchomieniu oznacza zagrożenie?

O: Jest to naturalne zjawisko i nie oznacza zagrożenia.

### Wyświetlany jest komunikat „Nie można uruchomić urządzenia”.

O: Możliwe są dwie przyczyny. Wystąpił problem z zasilaniem i należy sprawdzić połączenia lub dysk uległ awarii i wymagany jest serwis.

### Nie widzę mojego dysku w oknie „Mój komputer / Ten komputer”, jednak pojawia się on w Menedżerze urządzeń.

O: Wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij ikonę „Mój komputer / Ten komputer” prawym przyciskiem myszy komputerowej.
2. Wybierz polecenie „Zarządzaj” z menu podręcznego.
3. Wybierz pozycję „Zarządzanie dyskami”.  
Powinna zostać wyświetlona lista dostępnych urządzeń magazynujących.
4. Sprawdź, czy odpowiedni dysk jest uwzględniony na liście.
5. Kliknij pole po prawej stronie prawym przyciskiem myszy komputerowej i wybierz polecenie „Usuń partycję” z menu podręcznego.
6. Kliknij pole prawym przyciskiem myszy komputerowej i wybierz polecenie „Utwórz nową partycję” z menu podręcznego.
7. Następnie wybierz opcję „Partycja podstawowa” w oknie kreatora partycji. Kliknij przycisk Dalej.
8. Zostanie wyświetlona litera dysku, którą można zmienić. Kliknij przycisk Dalej.

#### UWAGA

Podczas formatowania dysku wszystkie przechowywane na nim dane zostaną usunięte.

9. Potwierdź zamiar sformatowania dysku.

### Podczas próby sformatowania dysku, pojemność dysku pokazuje 32 GB.

O: Może to być spowodowane przez formatowanie dysku z systemem plików FAT32. Spróbuj systemu plików NTFS lub exFAT. To powinno rozwiązać problem.

## Pomoc techniczna firmy TOSHIBA

### Dodatkowe informacje

Należy skorzystać ze strony pomocy technicznej firmy TOSHIBA, związanej z dyskami twardymi i urządzeniami magazynującymi:

[www.toshiba-storage.com/support](http://www.toshiba-storage.com/support)

Aby uzyskać informacje dotyczące roszczeń gwarancyjnych, należy skorzystać z następującej witryny internetowej:

[www.toshiba-storage.com/warranty-claims](http://www.toshiba-storage.com/warranty-claims)

## Przepisy

### Zgodność z dyrektywami UE



Na tym produkcie umieszczono symbol CE zgodnie z wymaganiami odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. Firmą odpowiedzialną za umieszczenie symbolu CE na tym produkcie jest firma Toshiba Electronics Europe GmbH z siedzibą pod adresem Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf (Niemcy).

### Środowisko użytkowania

Zgodność elektromagnetyczna (EMC) tego produktu została zweryfikowana w typowych warunkach użytkowania tej kategorii produktów w tzw. środowisku mieszkalnym, komercyjnym i przemysłu lekkiego. Inne środowiska pracy nie zostały zweryfikowane przez firmę Toshiba, a użycie tego produktu w tych środowiskach może być ograniczone lub niezalecane. Konsekwencje użycia tego produktu w niezwyfikowanych środowiskach mogą być następujące: zakłócenia funkcjonowania innych produktów albo nieprawidłowe funkcjonowanie tego produktu lub utrata/zniszczenie danych. Przykłady niezwyfikowanych środowisk i zalecenia:

- Środowisko przemysłowe (np. lokalizacje, w których używane jest przede wszystkim zasilanie trójfazowe 380 V): produkt może funkcjonować nieprawidłowo na skutek silnych pól elektromagnetycznych zwłaszcza w pobliżu dużych maszyn lub modułów zasilania.
- Środowisko medyczne: zgodność z dyrektywą dotyczącą produktów medycznych nie została zweryfikowana przez firmę Toshiba, dlatego nie można używać tego produktu jako wyposażenia medyczne bez dodatkowej weryfikacji. Problemy nie powinny występować w przypadku użytkowania w typowych środowiskach biurowych (również w szpitalach), jeżeli odpowiedni urząd administracyjny nie wprowadził ograniczeń.
- Samochody: należy przeczytać porady dotyczące korzystania z tego produktu (kategorii produktów), zamieszczonych w Podręczniku użytkownika pojazdu.
- Lotniska i samoloty: należy postępować zgodnie z zaleceniami personelu lotniczego, dotyczącymi ograniczeń korzystania z urządzenia.

### Inne środowiska niezwiązane ze zgodnością elektromagnetyczną (EMC)

- Użytkowanie na zewnątrz budynków: ten produkt jest typowym wyposażeniem domowym/biurowym, dlatego nie jest odporny na wilgoć i silne udary.
- Lokalizacje, w których występuje zagrożenie wybuchem: użytkowanie tego produktu w takim specjalnym środowisku (Ex) jest niedozwolone.

### Informacje dotyczące tylko krajów członkowskich UE

#### Deklaracja zgodności z przepisami REACH

Firma Toshiba będzie zapewniać zgodność ze wszystkimi wymaganiami przepisów REACH (rejestracja, ocena, autoryzacja i limitowanie substancji chemicznych) i udostępniać klientom informacje dotyczące substancji chemicznych wykorzystywanych w naszych produktach zgodnie z tymi przepisami.

#### Utylizacja zużytych produktów



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi. Prawidłowa likwidacja tego produktu ułatwi eliminację potencjalnego niekorzystnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie. Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu tego produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie administracji państwowej, w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych albo w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

#### Informacje dotyczące tylko Turcji

Zgodność z dyrektywą AEEE.

## Uwagi

© 2025 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma TOSHIBA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych. Firma TOSHIBA nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z błędów, pomyłek lub rozbieżności pomiędzy tym produktem a dokumentacją. Nazwa Toshiba i odpowiednie znaki logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Toshiba.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

macOS is a trademark of Apple Inc.

Wszelkie inne nazwy firm, produktów i usług mogą być znakami towarowymi firm będących właścicielami tych znaków.

Dane techniczne, konfiguracje, kolory, komponenty i obsługa produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Jeden terabajt (TB) to jeden bilion bajtów. Łączna dostępna pojemność może się różnić w zależności od środowiska operacyjnego. Wyniki i pojemność pamięci masowej także będą się odpowiednio różnić. System operacyjny komputera określa pojemność dysku przy użyciu liczby 2 podniesionej do określonej potęgi, tzn.  $1\text{GB} = 2^{30} = 1\,073\,741\,824$  bajtów, a  $1\text{TB} = 2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$  bajtów, dlatego może wykazywać mniejszą pojemność.

### UWAGA

- Korzystając z tego produktu, należy używać dostarczonego przewodu USB i podłączać go bezpośrednio do złącza USB.
- Jeżeli nie zostanie zapewnione dostateczne zasilanie złącza USB, urządzenie nie będzie działać.
- Zależnie od specyfikacji wyposażenia, do którego urządzenie jest podłączane, szybkość transmisji bitów może być ograniczona do standardu USB 2.0. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika wyposażenia, do którego urządzenie jest podłączane.
- Aby zapobiec utracie danych przechowywanych na urządzeniu, należy regularnie i jak najczęściej wykonywać kopie zapasowe tych danych i zapisywać je na innym urządzeniu magazynującym.

# Índice

Introdução.....	2
Verificar os componentes.....	2
Requisitos do Sistema.....	2
Instalar a unidade.....	2
Ligar a unidade ao seu dispositivo compatível.....	3
Desmontar e desligar a unidade.....	3
Limpeza da caixa.....	4
Informações adicionais.....	4
Perguntas frequentes.....	4
Resolução de problemas.....	5
Suporte de TOSHIBA.....	5
Declarações regulamentares.....	6

## Introdução

Obrigado por escolher o nosso Armazenamento Portátil. Por favor leia atentamente este Manual do Utilizador, uma vez que contém informações relevantes para a instalação, utilização e manutenção da unidade, assim com conselhos sobre segurança.

Caso a unidade não tenha o comportamento esperado, por favor consulte a secção “Perguntas frequentes” no fim deste manual.

## Verificar os componentes



Canvio Gaming



Cabo USB 3.2 Gen 1  
(Type-A para Micro-B)



Documento de apoio

Este manual do utilizador também está disponível para download: [www.toshiba-storage.com/downloads/](http://www.toshiba-storage.com/downloads/)  
Consulte também o “Manual de Instruções para Segurança e Conforto”, carregado neste disco rígido externo.

## Requisitos do Sistema

- Formateado com exFAT para:
  - Playstation/Xbox (verifique a lista de compatibilidade: [www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot\\_ehdd/game/index.htm](http://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/game/index.htm))
  - Windows 11 / Windows 10
  - macOS v14.5 / v13.6 / v12.7
- Uma porta USB Type-A livre


## Instalar a unidade

Alguma informação sobre a operação alimentada pelo bus e o cabo USB fornecido:

- A sua unidade é directamente alimentada pelo computador. Por isso não é necessário ligar uma fonte de alimentação externa uma vez que a alimentação necessária será fornecida pela(s) porta(s) USB ligada(s).
- Os hubs USB passivos ou dispositivos USB com teclados, ratos ou outros similares não podem ser utilizado nem ligados à unidade
- Certifique-se de que os conectores são inseridos correctamente.
- Nunca faça força ao ligar os cabos. Verifique a polaridade antes de ligar!

## Ligar a unidade ao seu dispositivo compatível

Por favor, verifique a compatibilidade do dispositivo e as instruções de ligação, revendo os manuais do utilizador aplicáveis para esse dispositivo.



1. Ligue o conector USB 3.2 Gen 1 micro-B à porta correspondente da unidade.
2. Com o seu dispositivo compatível ligado e depois de terminada a fase de arranque, ligue o conector USB Type-A a uma porta USB Type-A do seu dispositivo compatível.
  - Utilize o cabo USB Type-A fornecido para ligar o produto diretamente a uma porta USB compatível.
  - Saiba que a reformatação do produto eliminará todos os conteúdos do utilizador armazenados anteriormente.
  - Para desligar o produto de um dispositivo ligado, siga o procedimento especificado para o dispositivo em causa.
  - Não desligue o produto nem desative o dispositivo ligado enquanto o produto estiver em funcionamento (ou seja, enquanto a luz Energia/Acesso estiver a piscar), pois tal poderá provocar a falha do produto ou a perda de dados.

## Desmontar e desligar a unidade

Recomenda-se que não desligue a unidade simplesmente desligando o cabo do conector uma vez que podem estar a ser escritos dados na unidade nessa altura. **Esses dados serão perdidos e a unidade poderá ser danificada fisicamente!**

Siga os passos abaixo para desmontar a unidade em segurança.

### < Playstation/Xbox >

- Siga as instruções apresentadas no ecrã do seu dispositivo para completar o processo de desmontagem.

### < PC Windows >

1. Clique no ícone “Remover Hardware com Segurança e Ejectar Suporte de Dados”  
Surge uma caixa de mensagem com uma lista dos dispositivos externos ligados ao seu computador.
2. Seleccione a unidade TOSHIBA que deseja ejectar.  
Após alguns segundos, receberá um notificação de que é seguro remover o dispositivo.
3. Clique em “OK” e poderá em seguida desligar a unidade.

### < Mac >

- Ctrl-clique no ícone do disco rígido e seleccione “Ejectar”.

OU

- Arraste o ícone do disco rígido para a reciclagem. Pode agora desligar a unidade.

## Limpeza da caixa

Antes de limpar a unidade, certifique-se de que esta está fisicamente desligada do computador. Sugerimos que utilize produtos de limpeza normais para a limpar certificando-se que quaisquer resíduos do líquido de limpeza são bem removidos.

## Informações adicionais

Para outras operações normais tais como alterar o nome da unidade, fazer um backup de dados ou gerir ficheiros, sugerimos que leia o manual de utilização do seu sistema operativo.

Sugerimos também que consulte o manual de utilização do seu sistema operativo para executar tarefas de manutenção tais como desfragmentar e otimizar a operação do disco.

Sugerimos também que instale um software antivírus para proteger os seus dados contra danos provocados por vírus ou programas “troianos”.

## Perguntas frequentes

**P:** Preciso de controladores USB para Windows?

**R:** Não, já estão disponíveis com os seu sistema operativo.

**P:** Posso fazer o arranque do meu sistema a partir do disco rígido?

**R:** Não, porque o Windows não suporta o arranque a partir de unidades de disco rígido externas.

**P:** Porque é que a unidade não necessita de um ventilador?

**R:** As unidades foram concebidas para terem uma dissipação de calor óptima e por isso não necessitam de um ventilador. Isso faz com que a sua operação seja praticamente silenciosa.

**P:** Porque razão a capacidade da minha unidade (conforme mostrada no Windows) é inferior à capacidade anunciada do disco?

**R:** Esta diferença pode ser explicada pelos diferentes métodos utilizados para calcular a capacidade. Os fabricantes de discos rígidos fazem o cálculo utilizando o sistema decimal, enquanto que os sistemas operativos utilizam o sistema binário.

Exemplo decimal:

1TB = 1000GB

1GB = 1000MB = 1 000 000KB = 1 000 000 000 bytes

Exemplo binário:

1GB = 1024MB = 1 048 576KB = 1 073 741 824 bytes

Como resultado, um disco com 1TB (decimal) é mostrado no Windows como tendo apenas 931GB (binário).

**P:** Posso utilizar o meu disco rígido para copiar um sistema operativo de um computador para outro?

**R:** Não, deve seguir as instruções do fornecedor do sistema operativo para fazer a instalação. Uma cópia simples não funciona.

## Resolução de problemas

### O meu computador não reconhece o disco rígido.

- Verifique se todas as ligações estão correctas e bem firmes.
- Se a sua unidade está ligada a um hub USB, certifique-se de que este tem a sua própria fonte de alimentação.
- Se utilizar um cartão add-on, certifique-se de que está a funcionar correctamente e actualize o software/firmware.

### Existe perigo se a unidade estiver quente durante a operação?

R: Isso é normal e não apresenta por isso qualquer perigo.

### A unidade apresenta uma mensagem de erro “Device cannot start.”

R: Existem duas razões possíveis. Ou se trata de um problema de alimentação e deve verificar as ligações, ou a unidade tem uma avaria e necessita de manutenção.

### Não consigo ver a minha unidade no “Meu Computador/Este PC”, mas aparece no Gestor de Dispositivos.

R: Siga estas instruções:

1. Faça clique à direita em “Meu Computador/Este PC”.
2. Seleccione “Gerir” no menu emergente.
3. Seleccione “Gestão do Disco”.  
Deverá ver uma lista de dispositivos de armazenamento disponíveis.
4. Verifique se o seu disco está na lista.
5. Faça clique com o botão direito do rato na caixa do lado direito e seleccione “Eliminar a Partição” no menu emergentes.
6. Faça clique na caixa com o botão direito do rato e seleccione “Criar nova partição” no menu emergente.
7. Em seguida, seleccione “Partição Primária” na janela do assistente de partição. Clique em Seguinte.
8. Será mostrada uma letra de unidade, que pode mudar. Clique em Seguinte.

#### NOTA

Quando formata o disco rígido todos os dados nele contidos são apagados.

9. Confirme para formatar a unidade.

### Ao tentar formatar o disco, a capacidade do disco indica 32 GB.

R: Isso pode resultar da formatação do disco no sistema de ficheiros FAT32. Experimente o sistema de ficheiros NTFS ou exFAT. Isso deve resolver o problema.

## Suporte de TOSHIBA

### Necessita de ajuda?

Por favor veja a página de apoio da TOSHIBA para discos rígidos e produtos de armazenamento:

[www.toshiba-storage.com/support](http://www.toshiba-storage.com/support)

Para reclamações ao abrigo da garantia, consulte:

[www.toshiba-storage.com/warranty-claims](http://www.toshiba-storage.com/warranty-claims)



# Declarações regulamentares

## Conformidade com as normas CE



Este produto possui a etiqueta CE e está em conformidade com os requisitos das Directivas da UE aplicáveis. A entidade responsável pela marcação com a etiqueta CE é a Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Alemanha.

## Ambiente de funcionamento

Os requisitos de conformidade electromagnética (EMC) deste produto foram verificados da forma habitual para esta categoria de produtos para zonas normalmente designadas como “ambientes residenciais, comerciais e de indústria ligeira”. A Toshiba não verificou o funcionamento deste produto noutros ambientes de trabalho e a utilização do produto noutros ambientes de trabalho poderá ser restringida ou não recomendada. As possíveis consequências da utilização deste produto em ambientes não verificados, poderão ser as seguintes: Distúrbios no funcionamento do produto ou de outros produtos que se encontrem nas proximidades, podendo resultar em funcionamento anómalo e perda ou corrupção de dados. Exemplos de ambientes de utilização não verificados e respectivos dispositivos:

- Ambiente industrial (por exemplo, em que estiver a ser utilizada uma alimentação trifásica de 380V): Perigo de perturbações deste produto devido a possíveis campos electromagnéticos fortes especialmente perto de máquinas grandes ou unidades de alimentação.
- Ambientes médicos: A Toshiba não verificou se este produto está em conformidade com a Directiva para os Produtos Médicos, pelo que este produto não pode ser utilizado como produto médico sem ser sujeito a outras verificações. A utilização em ambientes de escritório (em hospitais, por exemplo) não deve originar problemas, mas estará sempre sujeita à aprovação da administração responsável.
- Ambientes de automóveis: consulte as instruções dos veículos para verificar se contêm alguns conselhos relativamente à utilização deste tipo de produtos.
- Ambientes aeronáuticos: Por favor siga as instruções da tripulação referentes às restrições de utilização.

## Outros ambientes não relacionados com a Compatibilidade Electromagnética

- Utilização no exterior: Sendo um produto para utilização em casa/escritório este produto não tem nenhuma protecção especial contra a entrada de humidade e também não resiste a choques violentos.
- Atmosferas explosivas: A utilização deste produto não é permitida em ambientes com atmosferas explosivas (Ex).

## A informação seguinte é válida apenas para os estados membros da UE:

### REACH - Declaração de conformidade

A Toshiba cumprirá todos os requisitos da regulamentação REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) e está empenhada em proporcionar aos clientes todas as informações sobre as substâncias químicas utilizadas nos nossos produtos, tal como disposto na regulamentação REACH.

## Eliminação de produtos



A utilização deste símbolo indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Ao garantir que este produto será tratado correctamente no final da sua vida útil, estará a ajudar a evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana, que poderiam ser provocadas pelo tratamento inadequado deste produto juntamente com lixo comum. Para obter informação mais detalhada acerca da reciclagem deste produto, por favor contacte as suas autoridades locais, o seu serviço de recolha de lixo doméstico ou a loja onde comprou o produto.

## A seguinte informação apenas é válida para a Turquia:

Em conformidade com a directiva AEEE.

## Informações

©2025 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Todos os direitos reservados.

A TOSHIBA reserva o direito de fazer alterações técnicas. A TOSHIBA não assume qualquer responsabilidade por erros resultantes directa ou indirectamente de erros, omissões ou discrepâncias entre o computador e o manual. O nome Toshiba e os seus logótipos são marcas registadas da Toshiba.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

macOS is a trademark of Apple Inc.

Outros nomes de empresas, nomes de produtos e nomes de serviços poderão ser marcas comerciais das respetivas empresas.

As especificações, configurações, cores, componentes e a manutenção do produto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Um terabyte (TB) representa um bilião de bytes. A capacidade total disponível varia com base no ambiente operativo e os seus resultados e capacidade de armazenamento variam em conformidade. No entanto, um sistema operativo de computador reporta uma capacidade de armazenamento utilizando potências de 2 para a definição de  $1\text{GB} = 2^{30} = 1\,073\,741\,824$  bytes e  $1\text{TB} = 2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$  bytes e, por isso, mostra uma capacidade de armazenamento inferior.

### NOTA

- Ao utilizar este produto, utilize o cabo USB fornecido para conectá-lo directamente à porta USB.
- Se não for fornecida energia suficiente através da porta USB, o produto não funcionará.
- Dependendo das especificações do dispositivo ao qual se está a ligar, a velocidade de transferência pode ser a do USB 2.0. Para ver detalhes, consulte o manual do dispositivo ao qual se está a ligar.
- Como precaução contra a perda de dados armazenados neste produto, não deixe de fazer regularmente uma cópia de salvaguarda do máximo possível dos seus dados noutra dispositivo de armazenamento.

## Sadržaj


Uvod .....	2
Provera komponenata .....	2
Sistemske zahteve .....	2
Instaliranje disk jedinice .....	2
Povezivanje disk jedinice sa kompatibilnim uređajem .....	3
Odvajanje i isključivanje disk jedinice .....	3
Čišćenje tela/kućišta disk jedinice .....	4
Dodatni saveti .....	4
Često postavljana pitanja .....	4
Rešavanje problema .....	5
Podrška za TOSHIBA .....	5
Regulativne izjave .....	6

## Uvod

Hvala vam što ste izabrali našu prenosnu memoriju. Pažljivo pročitajte Korisnički priručnik, jer sadrži sve relevantne informacije u vezi instalacije, upotrebe i održavanja disk jedinice, kao i savete o bezbednosti i sigurnosti.

U slučaju da se proizvod ne ponaša kako se očekuje, pogledajte odeljak „Često postavljana pitanja“ na kraju ovog priručnika.

## Provera komponenata



Canvio Gaming



USB 3.2 Gen 1 kabl  
(Type-A na Micro-B)



Dokument za podršku

Ovaj Korisnički priručnik može da se preuzme sa stranice: [www.toshiba-storage.com/downloads/](http://www.toshiba-storage.com/downloads/)

Pogledajte takođe „Uputstvo za bezbedno i lako korišćenje uređaja“ koje je unapred snimljeno na ovom spoljnom čvrstom disku.

## Sistemske zahteve

- Formatiran exFAT za:
  - Playstation/Xbox (proverite listu kompatibilnosti: [www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot\\_ehdd/game/index.htm](http://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/game/index.htm))
  - Windows 11 / Windows 10
  - macOS v14.5 / v13.6 / v12.7
- Jedan slobodan priključak za USB Type-A


## Instaliranje disk jedinice

Neke informacije o napajanju preko magistrale i priloženom USB kablju:

- Vaša disk jedinica se napaja preko magistrale. Zbog toga, nema potrebe da se povezuje spoljni izvor napajanja jer sva struja će dolaziti od priključenog USB priključka(-aka).
- Pasivna USB čvorišta ili USB priključci kao što su tastature, miš ili slični proizvodi ne mogu se koristiti ili povezivati na disk jedinicu.
- Pazite da se priključci pravilno umetnu.
- Nemojte nikada primenjivati pritisak za povezivanje kablova. Pre povezivanja proverite polaritet!

## Povezivanje disk jedinice sa kompatibilnim uređajem

Proverite kompatibilnost uređaja i uputstva za povezivanje u odgovarajućim korisničkim priručnicima za dotični uređaj.



1. Uključite priključak USB 3.2 Gen 1 micro-B u odgovarajući priključak na samoj disk jedinici.
2. Kada se uključi kompatibilni uređaj i potpuno pokrene za rad, uključite USB Type-A priključak u USB Type-A priključak kompatibilnog uređaja.
  - Koristite isporučeni USB kabl Type-A da biste priključili prenosnu disk jedinicu direktno u kompatibilni USB port.
  - Obratite pažnju na to da će se reformatiranjem prenosne disk jedinice ukloniti sav prethodno uskladišten korisnički sadržaj.
  - Da biste odspojili prenosnu disk jedinicu od priključenog uređaja, sledite propisanu proceduru za relevantni uređaj.
  - Nemojte odspajati prenosnu disk jedinicu ili isključivati priključeni uređaj za vreme rada proizvođača (dok lampa koja označava napajanje/pristup treperi) jer bi to moglo dovesti do kvara prenosne disk jedinice ili gubitka podataka.

## Odvajanje i isključivanje disk jedinice

Posebno se preporučuje da se ne vrši isključivanje disk jedinice tako što ćete samo isključiti kabl jer može se desiti da se u tom trenutku zapisuju podaci na disk jedinicu. **Takvi podaci će biti izgubljeni i disk jedinica se može fizički oštetiti!**

Sledite donje korake za bezbedno odvajanje disk jedinice.

### < Playstation/Xbox >

- Sledite uputstva na ekranu uređaja da biste završili odvajanje.

### < Windows PC >

1. Kliknite na ikonu za „Hardver i izbaci medijum“.  
Pojaviće se iskaćući okvir za poruke u kome su navedeni spoljni uređaji povezani na vaš računar.
2. Za izbacivanje izaberite TOSHIBA disk jedinicu.  
Posle nekoliko sekundi, dobićete obaveštenje da je sada bezbedno da se ukloni uređaj.
3. Kliknite na „U redu“ i sada možete da isključite uređaj.

### < Mac >

- Ctrl-klik na ikonu čvrstog diska i izaberite „Izbaci“.

III

- Prevucite ikonu čvrstog diska u kantu za smeće. Sada možete da isključite čvrsti disk.

## Čišćenje tela/kućišta disk jedinice

Pre nego što počnete da čistite disk jedinicu, vodite računa da ona bude fizički isključena iz računara. Preporučujemo da za čišćenje koristite standardne proizvode i da se sa površine ukloni preostala tečnost.

## Dodatni saveti

Za sve ostale postupke u vezi normalnog rada kao što su preimenovanje disk jedinice, izrada rezervne kopije podataka, ili uprljavanje datotekama, predlažemo da pročitate korisnički priručnik za vaš operativni sistem.

Takođe, za zadatke kao što su defragmentacija i optimizacija predlažemo da pogledate korisnički priručnik za operativni sistem.

Posebno predlažemo da imate i anti-virusni softver koji je instaliran za zaštitu vaših podataka od predviđene štete izazvane virusnim programima ili trojancima.

## Često postavljana pitanja

**P:** Da li su mi potrebni USB upravljački programi za Windows?

**O:** Ne, oni su već instalirani sa vašim operativnim sistemom.

**P:** Da li mogu da pokrenem moj sistem sa disk jedinice?

**O:** Ne, zato što Windows ne podržava pokretanje sa spoljnih čvrstih disk jedinica.

**P:** Zašto disk jedinici nije potreban ventilator?

**O:** Disk jedinice su dizajnirane tako da imaju optimalno otpuštanje toplote, i zbog toga ventilator nije potreban. Time se postiže skoro bešuman rad.

**P:** Zašto je kapacitet moje disk jedinice (kao što je prikazano kod Windows) niži od realno navedenog kapaciteta disk jedinice?

**O:** Ta razlika se može objasniti jer se različite metode koriste za izračunavanje kapaciteta. Proizvođači čvrstih diskova računaju po decimalnom sistemu, dok operativni sistem računa po binarnom sistemu.

Primer decimalnog sistema:

1TB = 1000GB

1GB = 1000MB = 1 000 000KB = 1 000 000 000 bajtova

Primer binarnog sistema:

1GB = 1024MB = 1 048 576KB = 1 073 741 824 bajtova

Kao rezultat, čvrsti disk od 1TB (decimalni sistem) na Windows sistemu čini se da ima samo 931GB (binarni sistem).

**P:** Da li mogu da upotrebim disk jedinicu za kopiranje operativnog sistema sa jednog računara na drugi?

**O:** Ne, za instalaciju se morate pridržavati uputstava dobavljača operativnog sistema. Jednostavan postupak kopiranja neće funkcionisati.

## Rešavanje problema

**Moj računar uopšte ne prepoznaje čvrsti disk.**

- Proverite da li su svi spojevi čvrsti.
- Ako se vaša disk jedinica povezuje preko USB čvorišta, ona mora da ima svoj izvor napajanja.
- Ako koristite dodatnu karticu, proverite da li radi ispravno i ažurirajte softver/firmver.

**Da li je opasno ako je disk jedinica topla tokom rada?**

**O:** To je normalno, i stoga nije opasno.

**Disk jedinica prikazuje poruku: „Nije moguće pokrenuti uređaj“.**

**O:** Postoje dva moguća razloga. Ili je problem sa napajanjem ili treba da proverite spojeve, ili je disk jedinica pokvarena i potreban je servis.

**Ne mogu da vidim moju disk jedinicu u „Moj računar/Ovaj računar“, ali se pojavljuje u Upravljaču uređajima.**

**O:** Sledite ova uputstva:

1. Kliknite desnim tasterom na „Moj računar“.
2. U iskaćućem meniju izaberite „Upravljanje“.
3. Izaberite „Upravljanje diskovima“.  
Trebalo bi da vidite listu dostupnih uređaja za skladištenje.
4. Proverite da li se na listi nalazi vaša disk jedinica.
5. Kliknite desnim tasterom na okvir sa desne strane i izaberite „Izbriši particiju“ u iskaćućem meniju.
6. Kliknite desnim tasterom na okvir i izaberite „Kreiraj novu particiju“ u iskaćućem meniju.
7. Zatim izaberite „Primarna particija“ u prozoru čarobnjaka za particije. Kliknite na Dalje.
8. Prikazaće se oznaka disk jedinice, koju vi možete da promenite. Kliknite na Dalje.

### NAPOMENA

Prilikom formatiranja disk jedinice svi podaci sa nje će biti izbrisani.

9. Potvrdite da biste formatirali disk jedinicu.

**Dok pokušavam da formatiram drajv disk, pokazuje da je njegov kapacitet 32 GB.**

**O:** Do toga može doći usled formatiranja drajv diska sistemom FAT32. Pokušajte da izvršite formatiranje pomoću sistema NTFS ili exFAT. Na taj način bi trebalo da rešite ovaj problem.

## Podrška za TOSHIBA

**Potrebna vam je pomoć?**

Obratite se kompaniji Toshiba na stranici za podršku za čvrste diskove i proizvode za memorisanje:

[www.toshiba-storage.com/support](http://www.toshiba-storage.com/support)

Za zahteve u vezi garancije pogledajte stranu:

[www.toshiba-storage.com/warranty-claims](http://www.toshiba-storage.com/warranty-claims)

# Regulativne izjave

## Usaglašenost sa oznakom CE



Ovaj proizvod nosi oznaku CE u skladu sa zahtevima primenljivih Direktiva EU. Odgovorna za oznaku CE je kompanija Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Nemačka.



Ovaj proizvod je u skladu sa zahtevima primenljivih tehnicki direktiva Srbije. Odgovorna kompanija za srbijanski konformitet je kompanija: Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany / Nemačka

## Radno okruženje

Elektromagnetna usaglašenost (EMC) ovog proizvoda odobrena je tipično za ovu kategoriju uređaja, za takozvano stambeno, komercijalno i neintezivno industrijsko okruženje. Svako drugo radno okruženje kompanija Toshiba ne odobrava, a upotreba ovog proizvoda u takvim radnim okruženjima može biti ograničena ili se ne može preporučiti. Moguće posledice upotrebe ovog proizvoda u neodobrenim radnim okruženjima mogu biti ometanja drugih proizvoda ili ovog proizvoda u okolnoj oblasti uz privremeni otkaz ili gubitak/oštećenje podataka kao rezultat. Primer neodobrenih radnih okruženja i saveta vezanih za njih:

- Industrijsko okruženje (npr. gde se uglavnom koristi trofazno napajanje od 380 V): opasnost od smetnji kod ovog proizvoda usled mogućih snažnih elektromagnetnih polja, posebno u blizini velikih mašina ili strujnih uređaja.
- Medicinsko okruženje: usaglašenost sa Direktivom za medicinske proizvode nije potvrđena od strane kompanije Toshiba, stoga se ovaj proizvod ne može koristiti u medicinske svrhe bez dodatne potvrde. Upotreba u uobičajenim kancelarijskim okruženjima, npr. u bolnicama, ne bi trebalo da predstavlja problem, ukoliko ne postoje ograničenja od strane odgovorne administracije.
- Automobilsko okruženje: pogledajte korisnička uputstva za dotično vozilo za savete koji se odnose na upotrebu ovog proizvoda (kategorija).
- Vazdušno okruženje: sledite savete letačkog osoblja koji se odnose na ograničenja upotrebe.

## Ostala okruženja koja nisu vezana za EMC

- Upotreba na otvorenom: kao tipično kućna/kancelarijska oprema, ovaj proizvod nema posebnu otpornost na prodor vlage i nije otporan na jak udar.
- Eksplozivna atmosfera: upotreba ovog proizvoda u takvom specijalnom radnom okruženju (Ex) nije dozvoljena.

## Informacije koje slede važe isključivo za korisnike u državama-članicama EU:

### REACH - Izjava o usaglašenosti

Toshiba ispunjava sve zahteve uredbe REACH (registracija, evaluacija, autorizacija i restrikcija hemikalija) i pruža kupcima informacije o hemijskim supstancama u svojim proizvodima u skladu sa uredbom REACH.

### Odlaganje proizvoda na otpad



Upotreba ovog simbola ukazuje na to da se ovaj proizvod ne sme smatrati otpadom domaćinstva. Starajući se da se ovaj proizvod pravilno odloži na otpad, pomoći ćete u sprečavanju mogućih negativnih posledica po prirodnu sredinu i ljudsko zdravlje, do kojih bi u suprotnom moglo doći nepravilnim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Više informacija u vezi s recikliranjem ovog proizvoda možete dobiti ukoliko se obratite lokalnoj upravi, preduzeću koje odnosi vaš domaći otpad ili prodavnicu u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

### Sledeće informacije važe samo za Tursku:

Usaglašeno sa propisom AEEE.



## Napomene

©2025 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Sva prava zadržana.

Kompanija TOSHIBA zadržava pravo da izvrši tehničke izmene. Kompanija TOSHIBA ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja direktno ili posredno može nastati zbog grešaka, omaški ili neslaganja između proizvoda i dokumentacije. Naziv Toshiba i njegovi logotipi su registrovani zaštitni znaci kompanije Toshiba.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

macOS is a trademark of Apple Inc.

Drugi nazivi kompanija, nazivi proizvoda i nazivi servisa mogu da budu zaštitni znakovi njihovih respektivnih kompanija.

Specifikacije proizvoda, konfiguracije, boje, komponente i usluga podložni su promenama bez obaveštenja.

Jedan terabajt (TB) je jedan bilion bajtova. Ukupni raspoloživi kapacitet varira zavisno od radnog okruženja, i u skladu sa tim će varirati i vaši rezultati i kapacitet skladištenja. Međutim, računarski operativni sistem pokazuje kapacitet skladištenja koristeći stepenovanje dvojke za definiciju  $1\text{GB} = 2^{30} = 1\,073\,741\,824$  bajtova i  $1\text{TB} = 2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$  bajtova i tako pokazuje manji kapacitet skladištenja.

### NAPOMENA

- Kada koristite ovaj proizvod, koristite priloženi USB kabl za direktno povezivanje na USB priključak.
- Ako se preko USB priključka ne dobija dovoljno napajanje, proizvod neće funkcionisati.
- Zavisno od specifikacija uređaja na koji vršite povezivanje, brzina prenosa može da bude brzina koju ima USB 2.0. Detalje potražite u priručniku za uređaj na koji vršite povezivanje.
- Kao meru opreza od gubljenja podataka sačuvanih na ovom proizvodu, redovno morate da pravite rezervnu kopiju što više vaših podataka na drugom uređaju za skladištenje.

## Содержание

Введение .....	2
Проверка наличия компонентов .....	2
Требования к системе .....	2
Подготовка диска к работе .....	2
Подключение диска к совместимому устройству .....	3
Размонтаживание и отключение диска .....	3
Чистка корпуса диска .....	4
Более подробная информация .....	4
Часто задаваемые вопросы .....	4
Возможные проблемы и способы их решения .....	5
Поддержка TOSHIBA .....	6
Заявления о соответствии нормативным требованиям .....	6

## Введение

Благодарим вас за выбор в пользу нашего портативного устройства хранения. Просим вас внимательно прочесть настоящее Руководство пользователя. В нем содержится вся необходимая информация о подготовке диска к работе, использовании и обслуживании диска, а также рекомендации по защите данных и правила техники безопасности.

Если поведение изделия не соответствует ожиданиям пользователя, см. раздел «Часто задаваемые вопросы» в конце настоящего руководства.

## Проверка наличия компонентов



Canvio Gaming



Кабель USB 3.2 Gen 1  
(с Type-A на Micro-B)



Документ для поддержки

Руководство пользователя также можно загрузить по адресу [www.toshiba-storage.com/downloads/](http://www.toshiba-storage.com/downloads/). См. также «Руководство по безопасной и удобной работе», заранее записанное на этот внешний жесткий диск.

## Требования к системе

- Выполнено форматирование в exFAT для:
  - Playstation/Xbox (проверьте по списку совместимости: [www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot\\_ehdd/game/index.htm](http://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/game/index.htm))
  - Windows 11 / Windows 10;
  - macOS v14.5 / v13.6 / v12.7.
- Один свободный порт USB Type-A


## Подготовка диска к работе

Далее приведена информация о работе с питанием от шины и прилагаемом кабеле USB.

- Диск питается от шины, поэтому необходимость в подключении внешнего источника электропитания отсутствует, поскольку необходимый ток будет подаваться портами USB, к которым выполнено подключение.
- К диску нельзя подключать пассивные концентраторы USB, а также клавиатуры, мыши и другие аналогичные устройства USB.
- Необходимо следить за правильностью положения штекеров при подключении.
- Запрещается применять силу при подключении кабелей. Перед подключением необходимо проверять полярность!

## Подключение диска к совместимому устройству

Узнайте о совместимости такого устройства и ознакомьтесь с инструкциями по его подключению, изучив соответствующие руководства пользователя устройства.



1. Вставьте штекер USB 3.2 Gen 1 micro-B в соответствующий порт на диске.
2. При включенном и полностью загруженном совместимом устройстве вставьте штекер USB Type-A в порт USB Type-A совместимого устройства.
  - Используйте прилагаемый кабель USB Type-A для подключения данного изделия непосредственно к совместимому порту USB.
  - Учтите, что при форматировании изделия все ранее сохраненное на нем пользовательское содержимое будет удалено.
  - Для отсоединения изделия от устройства, к которому оно подключено, следуйте инструкциям по использованию соответствующего устройства.
  - Не отсоединяйте данное изделие и не выключайте устройство, к которому оно подключено, когда данное изделие работает (индикатор питания/доступа мигает), поскольку это может привести к сбою в работе изделия или потере данных.

## Размонтирование и отключение диска

Настоятельно рекомендуется не отключать диск посредством только отсоединения кабеля, поскольку в момент отсоединения может происходить запись данных на диск. **Такие данные будут потеряны, а диск может получить физические повреждения!**

Чтобы безопасно размонтировать диск, выполните описанные ниже действия.

### < Playstation/Xbox >

- Проведите процедуру размонтирования, следуя выводимым на экран инструкциям.

### < ПК под управлением Windows >

1. Щелкните значок «Безопасное извлечение устройств и дисков». Появится всплывающее сообщение, в котором будут перечислены все внешние устройства, подключенные к компьютеру.
2. Выберите устройство TOSHIBA для извлечения. Через несколько секунд вы получите уведомление о том, что теперь устройство можно безопасно удалить.
3. Нажмите кнопку ОК. Теперь диск можно отсоединить.

< Mac >

- Щелкните значок жесткого диска и выберите команду «Извлечь».

ИЛИ

- Перетащите значок жесткого диска в Корзину. Теперь диск можно отсоединить.

## Чистка корпуса диска

Перед чисткой диск необходимо физически отсоединять от компьютера. Для чистки рекомендуется использовать стандартные средства. Остатки чистящей жидкости следует стирать с поверхности.

## Более подробная информация

Информацию о порядке переименования диска, создания резервных копий данных, управления файлами и выполнения других стандартных операций, предусмотренных в ходе нормальной эксплуатации, рекомендуем смотреть в руководстве пользователя операционной системы.

Также сведения о выполнении дефрагментации, оптимизации и других задач, связанных с обслуживанием, смотрите в руководстве пользователя операционной системы.

Кроме того, настоятельно рекомендуем установить антивирусное программное обеспечение, чтобы защитить данные от намеренного вреда, который могут причинить вирусы и «троянские» программы.

## Часто задаваемые вопросы

**В:** Нужны ли драйверы USB для Windows?

**О:** Нет, они уже имеются в операционной системе.

**В:** Можно ли загружать систему с этого диска?

**О:** Нет, потому что система Windows не поддерживает загрузку с внешних жестких дисков.

**В:** Почему этому диску не нужен вентилятор?

**О:** Конструкция диска обеспечивает оптимальное рассеивание тепла, поэтому вентилятор не требуется. В результате изделие работает почти бесшумно.

**В:** Почему емкость диска (отображаемая в Windows) меньше его фактической заявленной емкости?

**О:** Различие объясняется применением разных способов расчета емкости. Производители жестких дисков выполняют расчет в десятичной системе, а операционная система – в двоичной.

Пример расчета в десятичной системе:

1ТБ = 1000ГБ

1ГБ = 1000МБ = 1 000 000КБ = 1 000 000 000 байт

Пример расчета в двоичной системе:

1ГБ = 1024МБ = 1 048 576КБ = 1 073 741 824 байт

В результате емкость 1-терабайтного (по десятичной системе) жесткого диска в системе Windows отображается равной всего 931ГБ (по двоичной системе).

**В:** Можно ли использовать диск для копирования операционной системы с одного компьютера на другой?

**О:** Нет, операционную систему необходимо установить в соответствии с инструкциями ее поставщика. Простое копирование не обеспечит ее работоспособность.

## Возможные проблемы и способы их решения

### Диск не распознается компьютером.

- Убедитесь в надежности всех соединений.
- Если диск подключен через концентратор USB, убедитесь в том, что концентратор имеет собственный источник питания.
- Если используется плата расширения, убедитесь в том, что она функционирует надлежащим образом, и при необходимости обновите ее программное обеспечение, в том числе встроенное.

### Опасен ли нагрев диска во время работы?

**О:** Это нормально и поэтому не опасно.

### Диск сообщает об ошибке «Запуск устройства невозможен».

**О:** Возможны две причины. Либо имеется проблема с питанием и необходимо проверить соединения, либо диск неисправен и требует ремонта.

### Диск отсутствует в окне «Мой компьютер/Этот компьютер», но присутствует в диспетчере устройств.

**О:** Следуйте приведенным ниже инструкциям.

1. Щелкните правой кнопкой значок «Мой компьютер/Этот компьютер».
2. Во всплывающем меню выберите «Управление».
3. Выберите «Управление дисками».  
Должен открыться список доступных устройств хранения.
4. Проверьте, присутствует ли в списке ваш диск.
5. Щелкните правой кнопкой в окне справа и во всплывающем меню выберите «Удалить раздел».
6. Щелкните правой кнопкой в окне. Во всплывающем меню выберите «Создать новый раздел».
7. Затем в окне мастера разделов выберите «Основной раздел». Нажмите кнопку «Далее».
8. Будет отображена буква диска, которую можно изменить. Нажмите кнопку «Далее».

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Когда диск будет отформатирован, все находившиеся на нем данные будут удалены.

9. Подтвердите форматирование диска.

### Когда я пытаюсь отформатировать диск, емкость диска показывает 32 ГБ.

**О:** Это может быть вызвано форматированием диска с файловой системой FAT32. Попробуйте файловую систему NTFS или exFAT. Это должно решить проблему.

# Поддержка TOSHIBA

## Нужна помощь?

Посетите страницу поддержки жестких дисков и устройств хранения TOSHIBA:

[www.toshiba-storage.com/support](http://www.toshiba-storage.com/support)

Информацию о предъявлении претензий по гарантии см. по адресу:

[www.toshiba-storage.com/warranty-claims](http://www.toshiba-storage.com/warranty-claims)

## Заявления о соответствии нормативным требованиям

### Соответствие требованиям CE



Данное изделие имеет маркировку CE, отвечающую требованиям соответствующих директив ЕС. Ответственность за эту маркировку несет компания Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany (Германия).

### Условия эксплуатации

Соответствие данного изделия требованиям в отношении электромагнитной совместимости проверялось типовым для данной категории изделий способом применительно к так называемым бытовым, коммерческим и мелкопромышленным условиям. Проверка на возможность использования в других условиях корпорацией Toshiba не проводилась. Использование данного изделия в других условиях может быть ограничено и не рекомендуется. Возможны следующие последствия использования данного изделия в непроверенных условиях: нарушение нормальной работы других находящихся поблизости изделий или данного изделия с последующим выходом их из строя либо потерей или повреждением данных. Далее приведены примеры непроверенных условий использования и соответствующие рекомендации.

- Промышленные условия (например, места, где преимущественно используется 3-фазный ток с напряжением 380 В): опасность нарушений в работе данного изделия из-за возможных сильных электромагнитных полей, особенно рядом с крупным оборудованием и энергетическими установками.
- Медицинские условия: корпорация Toshiba не проводила проверку данного изделия на соответствие Директиве о медицинских изделиях, поэтому данное изделие нельзя использовать в медицинских целях без соответствующей проверки. Использование в обычных офисных условиях, например, в больницах, не должно привести к возникновению проблем при отсутствии ограничений со стороны ответственной администрации.
- Автотранспорт: рекомендации в отношении использования данного изделия (или категории изделий) смотрите в руководстве пользователя соответствующего транспортного средства.
- Воздушный транспорт: соблюдайте указания летного персонала по ограничению использования изделия.

### Другие условия, не связанные с электромагнитной совместимостью

- Использование за пределами помещения: данное изделие относится к типовому бытовому/офисному оборудованию и как таковое не имеет специальной защиты от проникновения влаги, а также от сильных ударов.
- Взрывоопасная атмосфера: использование данного изделия в таких особых условиях (Ex) не допускается.

### Изложенная далее информация актуальна только в странах-членах ЕС

#### REACH – заявление о соответствии

Корпорация Toshiba будет выполнять все требования регламента REACH («О регистрации, оценке, разрешении и ограничении химических веществ») и обязуется предоставлять потребителям своей продукции информацию об используемых в ней химических веществах в соответствии с регламентом REACH.

## Утилизация изделий



Приведенный здесь символ указывает на то, что с настоящим изделием нельзя обращаться как с бытовыми отходами. Обеспечение правильной утилизации изделия способствует предотвращению отрицательных последствий для окружающей среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны ненадлежащим удалением настоящего изделия в отходы. За подробной информацией о порядке вторичной переработки настоящего изделия обращайтесь к местным властям, в муниципальную службу, ответственную за ликвидацию отходов, либо по месту приобретения настоящего изделия.

## Изложенная далее информация актуальна только в Турции

Соответствует правилам об отработавшем электрическом и электронном оборудовании.

## Уведомления

©2025 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Все права защищены.

Корпорация TOSHIBA оставляет за собой право на внесение технических изменений. Корпорация TOSHIBA не несет никакой ответственности ни за прямой, ни за косвенный ущерб, возникший в результате погрешностей, упущений и несоответствий между настоящим изделием и документацией. Наименование и логотипы корпорации Toshiba являются ее зарегистрированными товарными знаками.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

macOS is a trademark of Apple Inc.

Другие наименования компаний, продуктов и услуг могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

В технические характеристики, конфигурации, цвета, компоненты и условия обслуживания изделия могут вноситься изменения без уведомления.

Один терабайт (ТБ) принимается равным одному триллиону байт. Общая доступная емкость зависит от операционной среды, ваши результаты и емкость хранения будут варьироваться соответственно. Однако операционная система компьютера определяет емкость накопителей с использованием степеней числа 2, то есть  $1\text{ГБ} = 2^{30} = 1\,073\,741\,824$  байтам и  $1\text{ТБ} = 2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$  байтам, поэтому система показывает меньшую емкость хранения.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- При использовании данного изделия следует применять прилагаемый кабель USB и с его помощью подключать изделие непосредственно к порту USB.
- Если через порт USB не будет подаваться достаточное питание, изделие не будет функционировать.
- Скорость передачи данных может соответствовать стандарту USB 2.0 – это зависит от технических характеристик устройства, к которому выполняется подключение. Подробную информацию см. в руководстве по устройству, к которому выполняется подключение.
- В качестве меры предосторожности, направленной на предотвращение потери данных, которые хранятся на данном изделии, необходимо регулярно создавать на другом устройстве хранения резервные копии как можно большего количества данных.



## Innehållsförteckning

Inledning .....	2
Kontrollera delarna.....	2
Systemkrav .....	2
Installera diskenheten .....	2
Ansluta diskenheten till den kompatibla enheten.....	3
Koppla från och ta bort diskenheten.....	3
Rengöring av hårddiskenhetens utsida.....	4
Fler råd .....	4
Vanliga frågor .....	4
Felsökning.....	5
Support för TOSHIBA.....	5
Bestämmelser .....	6

## Inledning

Tack för att du valde vår portabla lagring. Läs igenom användarhandboken noggrant eftersom den innehåller all relevant information om installation, användning och underhåll. Där finns dessutom råd om säkerhet.

Om den inte fungerar så som det är tänkt ska du gå till avsnittet ”Vanliga frågor” i slutet av handboken.


## Kontrollera delarna



Canvio Gaming



USB 3.2 Gen 1-kabel  
(Type-A till Micro-B)



Supportdokument

Denna handbok finns även tillgänglig att ladda ned: [www.toshiba-storage.com/downloads/](http://www.toshiba-storage.com/downloads/)  
Se även ”Instruktionshäfte för säkerhet och komfort” som finns på den externa hårddisken.

## Systemkrav

- Formaterad med exFAT för:
  - Playstation/Xbox (kontrollera kompatibilitetslistan: [www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot\\_ohdd/game/index.htm](http://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ohdd/game/index.htm))
  - Windows 11 / Windows 10
  - macOS v14.5 / v13.6 / v12.7
- En ledig USB Type-A-port


## Installera diskenheten

Här följer lite information om strömförsörjning och den medföljande USB-kabeln:

- Enheten strömförsörjs via bussen. Detta innebär att du inte behöver ansluta den till en extern strömkälla eftersom den får tillräckligt med ström via USB-porten.
- Passiva USB-nav eller USB-anslutna enheter såsom tangentbord, möss eller liknande kan inte användas eller anslutas till diskenheten.
- Kontrollera att kontakterna sätts i ordentligt.
- Tryck inte för hårt när du ansluter kablarna. Kontrollera polariteten innan du ansluter!

## Ansluta diskenheten till den kompatibla enheten

Kontrollera datorns kompatibilitet och instruktioner för anslutning i datorns användarhandbok.



1. Sätt in USB 3.2 Gen 1 micro-B-kontakten i motsvarande port på enheten.
2. När du satt på den kompatibla enheten och den är klar att användas kopplar du in USB Type-A-kontakten i en USB Type-A-port på den kompatibla enheten.
  - Använd den medföljande USB Type-A-kabeln för att ansluta produkten direkt till en kompatibel USB-port.
  - Observera att allt användarinnehåll som lagrats tidigare raderas om produkten omformateras.
  - Följ proceduren för enheten det gäller när produkten ska kopplas bort från en ansluten enhet.
  - Koppla inte bort eller stäng av den anslutna enheten när produkten används (när ström-/åtkomstlampan blinkar) eftersom det kan leda till fel på produkten eller dataförlust.

## Koppla från och ta bort diskenheten

Vi rekommenderar att du inte kopplar loss diskenheten genom att bara dra ut sladden, eftersom det kan hända att data just då håller på att överföras till diskenheten. **Dessa data kan gå förlorade, och diskenheten kan skadas fysiskt.**

För att koppla från diskenheten på ett säkert sätt gör du på följande sätt.

### < Playstation/Xbox >

- Följ anvisningarna på enhetens skärm för att utföra fränkopplingen.

### < Windows PC >

1. Klicka på ikonen för borttagning av maskinvara och utmatning av media.  
En meddelanderuta öppnas med en lista över enheter som är anslutna till datorn.
2. Välj den TOSHIBA-diskenhets som du vill mata ut.  
Efter några sekunder får du ett meddelande om att det är säkert att koppla från enheten.
3. Klicka på "OK" och koppla från diskenheten.

### < Mac >

- CTRL-klicka på ikonen för hårddisken och välj "Mata ut".

ELLER

- Dra hårddiskikonen till papperskorgen. Du kan nu koppla loss diskenheten.

## Rengöring av hårddiskenhetens utsida

Innan du gör ren enheten ska du se till att den är fysiskt frånkopplad från datorn. Vi rekommenderar vanliga rengöringsprodukter och att du ser till att eventuell vätska som blir kvar på ytan torkas bort.

## Fler råd

Om du vill ha mer information om normal användning såsom att ändra namn på diskenheten, att säkerhetskopiera data eller filhantering, rekommenderar vi att du läser handboken för datorns operativsystem.

Vi rekommenderar handboken för operativsystemet även när det gäller underhåll såsom defragmentering och optimering.

Vi uppmanar dig dessutom att ha ett antivirusprogram installerat på datorn så att du är skyddad mot de skador som virus och trojaner kan åstadkomma.

## Vanliga frågor

**F:** Behöver jag USB-drivrutiner för Windows?

**S:** Nej, drivrutinerna finns redan i operativsystemet.

**F:** Kan jag starta datorn från diskenheten?

**S:** Nej, eftersom det inte finns något stöd i Windows för att starta från externa hårddiskar.

**F:** Varför behövs det ingen fläkt i diskenheten?

**S:** Diskenheterna är konstruerade för optimal värmeavledning, och därför behövs ingen fläkt. Detta gör att den är nästan ljudlös medan den används.

**F:** Varför är kapaciteten som anges för hårddiskenheten i Windows lägre än den faktiska kapacitet som uppges för enheten?

**S:** Skillnaden beror på olika metoder att beräkna kapaciteten. De som tillverkar hårddiskar använder decimalsystemet, medan det binära systemet används i operativsystemet.

Exempel med decimalsystemet:

1TB = 1000GB

1GB = 1000MB = 1 000 000kB = 1 000 000 000 byte

Exempel med det binära systemet:

1GB = 1024MB = 1 048 576kB = 1 073 741 824 byte

Detta medför att en hårddisk på 1TB (decimalt) i Windows ser ut som om den endast har 931GB (binärt).

**F:** Kan jag använda diskenheten för att kopiera ett operativsystem från en dator till en annan?

**S:** Nej, du måste följa installationsanvisningarna från operativsystemets leverantör. Att bara kopiera filerna fungerar inte.

## Felsökning

Hårddiskenheten visas inte i Den här datorn.

- Kontrollera alla anslutningarna.
- Om diskenheten är ansluten via ett USB-nav ska du se till att den har en egen strömförsörjning.
- Om du använder ett tillbehörskort ska du kontrollera att det fungerar och uppdatera dess program/inbyggda program.

Kan det vara farligt på något sätt om diskenheten känns varm när den används?

S: Detta är helt normalt och inte farligt på något sätt.

Hårddiskenheten ger felmeddelandet ”Device cannot start”. (Det går inte att starta enheten).

S: Det kan finnas två anledningar till det. Det kan antingen bero på problem med strömförsörjningen och du ska då kontrollera anslutningarna, eller det är något fel på diskenheten och den måste då in på service.

Jag kan inte se hårddiskenheten i ”Den här datorn”, men den visas i Enhetshanteraren.

S: Gör följande:

1. Högerklicka på ”Den här datorn”.
2. Välj ”Hantera” i snabbmenyn.
3. Välj ”Diskhantering”.  
Du ser nu en lista med tillgängliga lagringsenheter.
4. Kontrollera om diskenheten finns med i listan.
5. Högerklicka i den högra rutan och välj ”Ta bort partition” i snabbmenyn.
6. Högerklicka i rutan och välj ”Skapa en ny partition” i snabbmenyn.
7. Välj sedan ”Primär partition” i partitionsguiden. Klicka på Nästa.
8. En enhetsbokstav visas (bokstaven kan ändras). Klicka på Nästa.

**OBS!**

När du formaterar diskenheten kommer alla data på den att tas bort.

9. Bekräfta att du vill formatera diskenheten.

När jag försöker formatera enheten visar enhetskapaciteten 32 GB.

S: Detta kan bero på att enheten formateras med FAT32-filsystemet. Prova NTFS- eller exFAT-filsystemet. Detta bör lösa problemet.

## Support för TOSHIBA

Behöver du hjälp?

Gå in på produktsupportsidan för TOSHIBAs hårddisk på:

[www.toshiba-storage.com/support](http://www.toshiba-storage.com/support)

Om det gäller garantianspråk går du till:

[www.toshiba-storage.com/warranty-claims](http://www.toshiba-storage.com/warranty-claims)

# Bestämmelser

## CE-märkning



Produkten är CE-märkt i enlighet med tillämpliga EU-direktiv. Ansvarig för CE-märkning är Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Tyskland.

## Arbetsmiljö

Den här produkten uppfyller EMC-standarderna (Electromagnetic Compliance) för den aktuella produktkategorin med avseende på hemmiljö, kommersiell miljö och lätt industri. Övriga arbetsmiljöer har inte kontrollerats av Toshiba vilket medför att användning av produkten i dessa miljöer kan omfattas av begränsningar eller inte kan rekommenderas. Om produkten används i icke kontrollerade miljöer kan konsekvenserna vara: Störningar av andra produkter eller i den här produkten med temporära tekniska fel eller förlorade/skadade data som följd. Exempel på icke kontrollerade miljöer och relevanta råd:

- Industrimiljöer (dvs. miljöer där 3-fas 380 V används). Här kan störningar i produkten skapas på grund av de starka elektromagnetiska fälten, speciellt i närheten av stora maskiner eller kraftanläggningar.
- Medicinska miljöer: Toshiba har inte kontrollerat om produkten uppfyller kraven i det medicintekniska direktivet. Detta medför att produkten inte får användas som en medicinteknisk produkt utan ytterligare verifieringar. All användning i vanliga kontorsmiljöer t.ex. på sjukhus ska inte vara något problem om det inte finns lokala bestämmelser som motsäger detta.
- Fordonsmiljöer: Kontrollera ägarhandboken för det aktuella fordonet om det finns något om användning av produkter i den här kategorin.
- Flygplansmiljöer: Följ flygpersonalens anvisningar gällande begränsningar i användningen.

## Ytterligare miljöer som inte omfattas av EMC-specifikationerna

- Användning utomhus: Som annan vanlig hem-/kontorsutrustning har den här produkten inget särskilt skydd mot fukt eller kraftiga stötar.
- Explosiva miljöer: Det är inte tillåtet att använda den här produkten i explosiva miljöer.

## Följande information gäller endast för EU:s medlemsstater:

### REACH – Uttalande om uppfyllelse

Toshiba har för avsikt att uppfylla alla krav enligt REACH och kommer att ge kunderna information om kemiska ämnen i produkterna enligt bestämmelserna i REACH.

### Deponering av produkter



Symbolen används för att ange att den här produkten inte kan hanteras som hushållsavfall. Genom att kassera denna produkt på rätt sätt hjälper du till att skydda miljön och människors hälsa från eventuella negativa konsekvenser, som kan uppkomma genom felaktig kassering av denna produkt. Om du vill ha mer detaljerad information om återvinning av denna produkt kontaktar du de lokala myndigheter som sköter avfallshanteringen där du bor eller den affär där du köpte produkten.

## Följande information gäller endast för Turkiet:

Uppfyller villkoren i AEEE-reglementet.

## Meddelanden

©2025 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Med ensamrätt.

TOSHIBA förbehåller sig rätten att göra tekniska ändringar. TOSHIBA påtar sig inget ansvar för skador som inträffar direkt eller indirekt av fel, på grund av försummelse eller avvikelser mellan produkten och dokumentationen. Namnet Toshiba och dess logotyper är registrerade varumärken som tillhör Toshiba.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

macOS is a trademark of Apple Inc.

Alla andra företagsnamn, produktnamn och tjänstenamn är varumärken som tillhör respektive företag.

Produktspecifikationer, konfigurationer, färger, komponenter och tjänster kan ändras utan förvarning.

En terabyte (TB) betyder en biljon byte. Den totala tillgängliga kapaciteten kommer variera baserat på driftsmiljön och dina resultat samt lagringskapaciteten varierar därefter. Ett operativsystem rapporterar dock lagringskapacitet med hjälp av tvåpotenser för definitionen av  $1\text{GB} = 2^{30} = 1\,073\,741\,824$  byte och  $1\text{TB} = 2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$  byte och visar därför lägre lagringskapacitet.

### OBS!

- När du använder denna produkt ska du använda den medföljande USB-kabeln och ansluta enheten direkt till USB-porten.
- Om enheten inte får tillräckligt med ström från USB-porten fungerar den inte.
- Beroende på specifikationerna för den dator du ansluter den till kan överföringshastigheten motsvara USB 2.0-standard. Mer information finns i handboken för datorn du ansluter till.
- För att förhindra att data som sparats på denna produkt går förlorad rekommenderas du att regelbundet kopiera så stor del av dina data som möjligt till en annan lagringsenhet.

## Obsah

Úvod .....	2
Kontrola súčastí .....	2
Systemové požiadavky .....	2
Inštalácia jednotky .....	2
Pripojenie jednotky ku kompatibilnému zariadeniu .....	3
Odhlásenie a odpojenie jednotky .....	3
Čistenie skrinky/puzdra jednotky .....	4
Ďalšie rady .....	4
Často kladené otázky .....	4
Riešenie problémov .....	5
Technická podpora pre TOSHIBA .....	5
Regulačné vyhlásenia .....	6



## Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali naše prenosné úložné zariadenie. Pozorne si prečítajte túto používateľskú príručku, pretože obsahuje všetky potrebné informácie týkajúce sa inštalácie, používania a údržby jednotky, ako aj rady súvisiace s bezpečnosťou a zabezpečením.

V prípade, že sa jednotka nespráva podľa očakávaní, pozrite si časť „Často kladené otázky“ na konci tejto príručky.

## Kontrola súčastí



Canvio Gaming



Kábel USB 3.2 Gen 1  
(Type-A na Micro-B)



Dokument technickej  
podpory

Táto používateľská príručka je k dispozícii aj na prevzatie zo stránky: [www.toshiba-storage.com/downloads/](http://www.toshiba-storage.com/downloads/)  
Prečítajte si aj Návod s pokynmi o bezpečnosti a pohodlnom používaní, ktorý je už uložený na tomto externom pevnom disku.

## Systemové požiadavky

- Naformátovanie v systéme exFAT pre:
  - Playstation/Xbox (zoznam kompatibilných zariadení nájdete na stránke: [www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot\\_ehdd/game/index.htm](http://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/game/index.htm))
  - Windows 11 / Windows 10
  - macOS v14.5 / v13.6 / v12.7
- Jeden voľný port USB Type-A


## Inštalácia jednotky

Niektoré informácie o prevádzke pri napájaní cez zbernicu a o dodanom kábli USB:

- Jednotka je napájaná cez zbernicu. Preto nie je potrebné pripájať externý napájací zdroj, pretože všetok potrebný prúd bude dodaný cez pripojené porty USB.
- Pasívne rozbočovače USB alebo konektory USB, ako napr. klávesnice, myši alebo podobné produkty, sa nedajú používať s jednotkou ani k nej pripájať.
- Ubezpečte sa, že konektory sú vložené správne.
- Na pripojenie káblov nikdy nepoužívajte tlak. Pred pripojením skontrolujte polaritu!

## Pripojenie jednotky ku kompatibilnému zariadeniu

Informácie o kompatibilite zariadenia a pokyny na pripojenie nájdete v príslušných používateľských príručkách takéhoto zariadenia.



1. Zapojte konektor USB 3.2 Gen 1 micro-B do príslušného portu na samotnej jednotke.
2. Keď je kompatibilné zariadenie zapnuté a operačný systém úplne spustený, zapojte konektor USB Type-A do portu USB Type-A na kompatibilnom zariadení.
  - Na priame zapojenie produktu do kompatibilného USB portu použite dodaný USB kábel USB Type-A.
  - Upozorňujeme, že opätovným formátovaním produktu sa odstráni všetok používateľský obsah, ktorý je na ňom uložený.
  - Pri odpájaní produktu od pripojeného zariadenia dodržiavajte uvedený postup pre príslušné zariadenie.
  - Kým je produkt v prevádzke (teda kým bliká kontrolka napájania/prístupu), neodpájajte ho ani nevypínajte pripojené zariadenie, pretože môže dôjsť k poruche produktu alebo strate údajov.

## Odhlásenie a odpojenie jednotky

Dôrazne sa odporúča neodpájať jednotku jednoduchým vytiahnutím káblovej prípojky, pretože sa môže stať, že v tom čase sa na jednotku zapisujú údaje. **Takéto údaje sa stratia a môže dôjsť k fyzickému poškodeniu jednotky.**

Ak chcete jednotku bezpečne odhlásiť, postupujte nasledujúcim spôsobom.

### < Playstation/Xbox >

- Postupujte podľa pokynov na obrazovke zariadenia a dokončite postup odhlásenia.

### < Počítač so systémom Windows >

1. Kliknite na ikonu Hardware and Eject Media (Hardvér a vysunúť médiá).  
Zobrazí sa kontextové okno, v ktorom budú uvedené externé zariadenia pripojené k vášmu počítaču.
2. Zvoľte jednotku TOSHIBA, ktorú chcete odhlásiť.  
Po niekoľkých sekundách sa zobrazí hlásenie, že môžete bezpečne odstrániť zariadenie.
3. Kliknite na tlačidlo „OK“ a môžete odpojiť jednotku.

### < Mac >

- Podržte kláves Ctrl, kliknite na ikonu pevného disku a vyberte položku Eject (Vysunúť).

ALEBO

- Presuňte ikonu pevného disku do koša. Teraz môžete jednotku odpojiť.

## Čistenie skrinky/puzdra jednotky

Pred čistením jednotky sa ubezpečte, či je fyzicky odpojená od počítača. Na jej čistenie odporúčame používať štandardné produkty. Prípadné zvyšky tekutín na povrchu nezabudnite utrieť.

## Ďalšie rady

Pokiaľ ide o ďalšie činnosti týkajúce sa bežnej prevádzky, napríklad premenovania jednotky, zálohovania údajov alebo správy súborov, odporúčame vám prečítať si používateľskú príručku k operačnému systému.

Taktiež odporúčame, aby ste si pozreli používateľskú príručku k operačnému systému, ak potrebujete viac informácií o údržbe, napríklad o defragmentácii a optimalizácii.

Zároveň dôrazne odporúčame, aby ste mali v počítači nainštalovaný antivírusový softvér, ktorý ochráni vaše údaje pred úmyselným poškodením spôsobeným vírusmi alebo trójskymi koňmi.

## Často kladené otázky

**Ot.:** Potrebujem ovládače rozhrania USB pre systém Windows?

**Odp.:** Nie, už sú k dispozícii s vaším operačným systémom.

**Ot.:** Môžem z jednotky spustiť systém?

**Odp.:** Nie, pretože systém Windows nepodporuje spúšťanie z externých pevných diskov.

**Ot.:** Prečo jednotka nepotrebuje ventilátor?

**Odp.:** Jednotky sú navrhnuté tak, aby mali optimálny rozptyl tepla, a preto nie je potrebný žiadny ventilátor. Výsledkom je takmer bezhlučná prevádzka.

**Ot.:** Prečo je kapacita jednotky (zobrazená v systéme Windows) nižšia ako skutočná uvádzaná kapacita jednotky?

**Odp.:** Tento rozdiel sa dá vysvetliť odlišnými metódami výpočtu kapacity. Výrobcovia pevných diskov počítajú v desiatkovej sústave, ale operačný systém počíta v dvojkovej sústave.

Príklad – desiatková sústava:

1TB = 1000GB

1GB = 1000MB = 1 000 000kB = 1 000 000 000 bajtov

Príklad – dvojková sústava:

1GB = 1024MB = 1 048 576kB = 1 073 741 824 bajtov

Výsledkom toho je, že 1TB pevný disk (počítané v desiatkovej sústave) sa v systéme Windows zobrazí ako disk s kapacitou iba 931GB (v dvojkovej sústave).

**Ot.:** Môžem jednotku použiť na kopírovanie operačného systému z jedného počítača do druhého?

**Odp.:** Nie, pri inštalácii musíte postupovať podľa pokynov dodávateľa operačného systému. Jednoduché skopírovanie nefunguje.

## Riešenie problémov

Môj počítač vôbec nerozpozná diskovú jednotku.

- Skontrolujte, či sú všetky vaše pripojenia bezpečné.
- Ak je vaša jednotka pripojená cez rozbočovač USB, skontrolujte, či rozbočovač má svoj vlastný napájací zdroj.
- Ak používate prídavnú kartu, skontrolujte, či funguje správne, a aktualizujte softvér/firmvér.

Je nebezpečné, ak je jednotka počas prevádzky na dotyk teplá?

Odp.: Je to normálne, a preto to nie je nebezpečné.

Jednotka vypisuje odkaz „Device cannot start“ (Zariadenie sa nedá spustiť).

Odp.: Sú dve možné príčiny. Buď ide o problém s napájaním a mali by ste skontrolovať pripojenie, alebo má jednotka poruchu a je potrebná jej oprava.

Nevidím jednotku v priečinku „Tento počítač“, ale je zobrazená v Správcovi zariadení.

Odp.: Postupujte takto:

1. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok „Tento počítač“.
2. V zobrazenej ponuke zvolte možnosť „Spravovať“.
3. Zvoľte možnosť „Správa disku“.  
Mali by ste vidieť zoznam dostupných úložných zariadení.
4. Skontrolujte, či je vaša jednotka v zozname.
5. Kliknite pravým tlačidlom myši na políčko na pravej strane a v kontextovej ponuke zvolte možnosť „Odstrániť oblasť“.
6. Kliknite na políčko pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke zvolte možnosť „Vytvoriť novú oblasť“.
7. Potom v okne sprievodcu vytvorením oblasti zvolte možnosť „Primárna oblasť“. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
8. Zobrazí sa písmeno jednotky, ktoré môžete zmeniť. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

### POZNÁMKA

Pri formátovaní jednotky sa z jednotky odstránia všetky uložené údaje.

9. Potvrďte formátovanie jednotky.

Keď sa snažím formátovať jednotku, kapacita disku zobrazuje 32 GB.

Odp.: Môže to byť spôsobené formátovaním jednotky systémom súborov FAT32. Vyskúšajte súborový systém NTFS alebo exFAT. To by malo problém vyriešiť.

## Technická podpora pre TOSHIBA

Potrebujete pomoc?

Kontaktujte podporu spoločnosti TOSHIBA pre pevné disky a pamäťové zariadenia na stránke:

[www.toshiba-storage.com/support](http://www.toshiba-storage.com/support)

Ak si chcete uplatniť nárok vyplývajúci zo záruky, pozrite si stránku:

[www.toshiba-storage.com/warranty-claims](http://www.toshiba-storage.com/warranty-claims)

# Regulačné vyhlásenia

## CE zhoda



Tento výrobok nesie označenie CE podľa požiadaviek platných smerníc EÚ. Za označenie CE je zodpovedná spoločnosť Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Nemecko.

## Pracovné prostredie

Elektromagnetická kompatibilita (EMK) tohto výrobku bola schválená typickým spôsobom pre túto kategóriu výrobkov, ktorá je určená pre tzv. prostredie domácností, obchodu a ľahkého priemyslu. Iné pracovné prostredie nebolo schválené spoločnosťou Toshiba a používanie tohto produktu v týchto pracovných prostrediach nemusí byť povolené alebo odporúčané. Možné dôsledky používania tohto produktu v neschválených pracovných prostrediach: rušenie pochádzajúce od iných produktov alebo z tohto produktu v bezprostrednej blízkosti bude mať za následok dočasné zlyhanie funkčnosti alebo stratu či poškodenie údajov. Príklady neschváleného pracovného prostredia a príslušné odporúčania:

- Priemyselné prostredie (kde sa napríklad používa najmä 3-fázové napájanie 380 V): Nebezpečenstvo rušenia tohto produktu pre možné silné elektromagnetické polia, najmä v blízkosti veľkých strojov alebo napájacích jednotiek.
- Zdravotnícke prostredie: Spoločnosť Toshiba neoverovala kompatibilitu so smernicami pre zdravotnícke zariadenia, preto tento výrobok nemôže slúžiť ako zdravotnícky výrobok bez ďalšieho schválenia. Používanie v bežnom kancelárskom prostredí v nemocniciach by nemal byť problematický, ak toto používanie inak neupravujú administratívne nariadenia.
- Automobilové prostredie: Prosím, nazrite do príručky k svojmu motorovému vozidlu a vyhľadajte poznámky k používaniu tohto zariadenia (alebo jeho kategórie).
- Letecké prostredie: Dodržiavajte pokyny letového personálu týkajúce sa obmedzenia použitia tohto výrobku.

## Ďalšie prostredia, ktoré sa netýkajú elektromagnetickej kompatibility

- Vonkajšie použitie: Ako typické domáce/kancelárske zariadenie nemá tento produkt žiadnu špeciálnu odolnosť voči prenikaniu vlhkosti a nie je odolný voči silným nárazom.
- Explozívna atmosféra: Používanie tohto výrobku v takomto špeciálnom pracovnom prostredí (Ex) nie je povolené.

## Nasledujúce informácie sú platné len pre členské štáty EÚ:

### REACH – vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Toshiba spĺňa všetky požiadavky smernice REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) a zaväzuje sa poskytovať zákazníkom informácie o chemických látkach obsiahnutých vo svojich produktoch v súlade so smernicou REACH.

### Likvidácia produktov



Použitie tohto symbolu poukazuje na to, že výrobok nepatrí do domového odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku predídete možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť spôsobené nesprávnou manipuláciou s týmto výrobkom pri likvidácii. Ďalšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám poskytne miestny úrad, technické služby alebo obchod, v ktorom ste si tento výrobok zakúpili.

## Nasledujúce informácie platia iba pre Turecko:

Vyhovuje nariadeniu AEEE.

## Vyhlásenia

©2025 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Všetky práva vyhradené.

Spoločnosť TOSHIBA si vyhradzuje právo na vykonanie technických zmien. Spoločnosť TOSHIBA nijako nezodpovedá za škody spôsobené priamo alebo nepriamo chybami, opomenutiami alebo nesúlalom medzi týmto produktom a dokumentáciou. Názov a logá Toshiba sú registrované ochranné známky spoločnosti Toshiba.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

macOS is a trademark of Apple Inc.

Ostatné názvy spoločností, produktov a služieb môžu byť ochrannými značkami príslušných spoločností.

Produktové charakteristiky, konfigurácie, farby, komponenty a služby sa môžu zmeniť bez predošlého upozornenia.

Jeden terabajt (TB) sa rovná jednému biliónu bajtov. Celková dostupná kapacita sa bude líšiť v závislosti od operačného prostredia sa budú líšiť, a vaše výsledky a kapacitu úložiska sa môžu líšiť. Počítačový operačný systém však uvádza kapacitu úložiska pomocou mocniny čísla 2 na definíciu 1GB =  $2^{30}$  = 1 073 741 824 bajtov a 1TB =  $2^{40}$  = 1 099 511 627 776 bajtov, a preto vykazuje menšiu kapacitu úložiska.

### POZNÁMKA

- Pri používaní tohto produktu ho pripojte priamo k portu USB pomocou dodaného kábla USB.
- Ak sa prostredníctvom portu USB nedodáva dostatočná energia, produkt nebude fungovať.
- V závislosti od špecifikácií zariadenia, ku ktorému sa pripájate, môže prenosová rýchlosť zodpovedať štandardu USB 2.0. Podrobnosti nájdete v príručke zariadenia, ku ktorému sa pripájate.
- Ako opatrenie proti strate údajov uložených v tomto produkte pravidelne zálohujte čo najviac údajov v inom úložnom zariadení.

## Kazalo vsebine

Uvod .....	2
Preverite dele .....	2
Sistemske zahteve .....	2
Namestitev pogona .....	2
Priključitev pogona na združljivo napravo .....	3
Izpetje in izključevanje pogona .....	3
Čiščenje ohišja pogona .....	4
Dodatni nasveti .....	4
Pogosta vprašanja .....	4
Odpravljanje težav .....	5
Podpora družbe TOSHIBA .....	5
Izjave o skladnosti s predpisi .....	6

## Uvod

Zahvaljujemo se vam za nakup prenosne shrambe. Temeljito preberite ta uporabniški priročnik, saj vsebuje vse ustrezne informacije za namestitev, uporabo in vzdrževanje pogona ter tudi nasvete za varnost.

Če trdi disk ne deluje tako, kot pričakujete, si oglejte razdelek »Pogosta vprašanja« v tem priročniku.

## Preverite dele



Canvio Gaming



Kabel USB 3.2 Gen 1  
(Type-A v Micro-B)



Dokument z informacijami  
o podpori

Ta uporabniški priročnik lahko tudi prenesete s tega spletnega mesta: [www.toshiba-storage.com/downloads/](http://www.toshiba-storage.com/downloads/)  
Oglejte si tudi priročnik z navodili za varnost in udobje, ki je nameščen na tem zunanjem trdem disku.

## Sistemske zahteve

- Formatiran exFAT za:
  - Playstation/Xbox (preverite seznam združljivosti: [www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot\\_ehdd/game/index.htm](http://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/game/index.htm))
  - Windows 11 / Windows 10
  - macOS v14.5 / v13.6 / v12.7
- Ena prosta vrata za USB Type-A

## Namestitev pogona


Nekaj informacij o delovanju vodila in priloženem kablju USB:

- Vaš pogon napaja vodilo, zato ni treba priključiti zunanjega vira napajanja, saj pogon ves potreben tok dobi prek priključitve na vratih USB.
- Pasivnih zvezdišč USB ali priključkov USB, kot so tipkovnice, miške ali podobni izdelki, ni mogoče uporabljati s pogonom ali jih priključiti nanj.
- Zagotovite, da bodo vsi priključki pravilno vstavljeni.
- Pri priključitvi kablov nikoli ne uporabljajte sile. Pred priključitvijo preverite polariteto.



## Priključitev pogona na združljivo napravo

Preverite združljivost naprave in navodila za povezovanje v ustreznem uporabniškem priročniku za takšno napravo.



1. Vstavite priključek USB 3.2 Gen 1 micro-B v ustrezna vrata na pogonu.
2. Ko je združljiva naprava vklopljena in zagon popolnoma končan, priključite priključek USB Type-A v vrata USB Type-A združljive naprave.
  - Uporabite priloženi kabel USB Type-A, da priključite izdelek neposredno v združljiva vrata USB.
  - Upoštevajte, da boste s ponovnim formatiranjem izdelka odstranili vso predhodno shranjeno uporabniško vsebino.
  - Če želite odklopiti izdelek s povezane naprave, sledite postopku, ki je določen za ustrezno napravo.
  - Ne odklopite izdelka ali izklopite povezane naprave med delovanjem izdelka (medtem ko lučka Napajanje/ Dostop utripa), saj lahko to povzroči okvaro izdelka ali izgubo podatkov.

## Izpetje in izključevanje pogona

Priporočamo vam, da pogona ne izklopite tako, da zgolj izključite kabel, saj se lahko v tem trenutku na pogon zapisujejo podatki. **Te podatke boste izgubili in morda fizično poškodovali pogon.**

Upoštevajte spodnja navodila za varno odstranitev pogona.

### < Playstation/Xbox >

- Upoštevajte navodila na zaslonu naprave, da dokončate postopek izpetja.

### < Računalnik s sistemom Windows >

1. Kliknite ikono »Strojna oprema in izvrzi medij«.  
Prikaže se okno s sporočilom, v katerem bodo navedene vse zunanje naprave, ki so priključene na računalnik.
2. Izberite disk TOSHIBA, ki ga želite odstraniti.  
Po nekaj sekundah se prikaže obvestilo, da lahko varno odstranite napravo.
3. Kliknite »V redu«. Zdaj lahko izključite pogon.

### < Mac >

- Pritisnite Ctrl in kliknite ikono trdega diska ter izberite »Izmet«.

ALI

- Ikono trdega diska povlecite v koš. Zdaj lahko izključite disk.

## Čiščenje ohišja pogona

Pred čiščenjem pogona se prepričajte, ali je fizično izključen iz računalnika. Priporočamo vam, da za čiščenje uporabite standardne izdelke. S krpo odstranite morebitne ostanke tekočine na površini.

## Dodatni nasveti

Če želite preimenovati pogon, varnostno kopirati podatke ali upravljati datoteke, vam priporočamo, da preberete uporabniški priročnik za operacijski sistem.

V uporabniškem priročniku za operacijski sistem sistema najdete tudi navodila za vzdrževalna opravila, kot sta defragmentiranje in optimizacija.

Poleg tega vam priporočamo, da namestite protivirusno programsko opremo, ki vaše podatke ščiti pred virusi in trojanskimi programi, ki namerno povzročajo škodo.

## Pogosta vprašanja

**V:** Ali potrebujem gonilnike USB za Windows?

**O:** Ne, saj so že na voljo z operacijskim sistemom.

**V:** Ali lahko zažnem sistem iz pogona?

**O:** Ne, ker Windows ne podpira zagona s pogonov zunanjih trdih diskov.

**V:** Zakaj pogon ne potrebuje ventilatorja?

**O:** Pogoni so zasnovani tako, da je oddajanje toplote optimalno, zato ne potrebujejo ventilatorja. Rezultat tega je skoraj neslišno delovanje.

**V:** Zakaj je zmogljivost mojega pogona (kot je prikazana v sistemu Windows) manjša kot navedena dejanska zmogljivost pogona?

**O:** Do razlik pride zaradi različnih načinov računanja zmogljivosti. Proizvajalci trdih diskov računajo v desetiškem sistemu, medtem ko operacijski sistem računa v dvojiškem sistemu.

Primer v desetiškem sistemu:

1TB = 1000GB

1GB = 1000MB = 1 000 000KB = 1 000 000 000 bitov

Primer v dvojiškem sistemu:

1GB = 1024MB = 1 048 576KB = 1 073 741 824 bitov

Za trdi disk z zmogljivostjo 1TB (desetiški sistem) je v sistemu Windows zato prikazano, da je njegova zmogljivost 931GB (dvojiški sistem).

**V:** Ali lahko pogon uporabim za kopiranje operacijskega sistema iz enega računalnika v drugega?

**O:** Ne. Upoštevati morate navodila dobavitelja operacijskega sistema za namestitev. Preprosto kopiranje ne deluje.

## Odpravljanje težav

### Moj računalnik sploh ne prepozna pogona.

- Preverite, ali so vse povezave varne.
- Če je pogon priključen prek zvezdišča USB, preverite, ali je zvezdišče priključeno na lastno napajanje.
- Če uporabljate razširitevno kartico, preverite, ali kartica deluje pravilno, in posodobite programsko opremo/vdelano programsko opremo.

### Ali je nevarno, če je pogon med delovanjem na otip topel?

O: To je običajen pojav in ni nevarno.

### Pogon javi napako: »Naprave ni mogoče zagnati.«

O: Možna sta dva vzroka. Pogon ima težave z napajanjem, zato preverite povezave, ali pa je pogon poškodovan in je potrebno popravilo.

### Pogon ni prikazan v mapi »Moj računalnik/Ta računalnik«, vendar je prikazan v Upravitelju naprav.

O: Upoštevajte ta navodila:

1. Z desno tipko miške kliknite mapo »Moj računalnik/Ta računalnik«.
2. V pojavnem meniju izberite »Upravljanje«.
3. Izberite »Upravljanje diska«.  
Prikazati bi se moral seznam pomnilniških naprav, ki so na voljo.
4. Preverite, ali je pogon na seznamu.
5. V pojavnem meniju z desno tipko miške kliknite polje na desni in izberite »Izbriši particijo«.
6. V pojavnem meniju z desno tipko miške kliknite polje in izberite »Ustvari novo particijo«.
7. Nato v oknu s čarovnikom za particije izberite »Primarna particija«. Kliknite »Naprej«.
8. Prikaže se črka pogona, ki jo lahko spremenite. Kliknite »Naprej«.

#### OPOMBA

Ko formatirate pogon, izbrišete vse podatke na pogonu.

9. Potrdite, da želite formatirati pogon.

### Ko poskušam formatirati pogon, zmogljivost pogona kaže 32GB.

O: To lahko povzroči oblikovanje pogona s FAT32 datotečni sistem. Poskusite NTFS ali exFAT datotečni sistem. To bi moralo rešiti problem.

## Podpora družbe TOSHIBA

### Potrebujete pomoč?

Obiščite spletno stran s podporo za trde diske in naprave za shranjevanje TOSHIBA:

[www.toshiba-storage.com/support](http://www.toshiba-storage.com/support)

Za garancijske zahteve obiščite spletno mesto:

[www.toshiba-storage.com/warranty-claims](http://www.toshiba-storage.com/warranty-claims)

# Izjave o skladnosti s predpisi

## Skladnost z oznako CE



Ta izdelek ima oznako CE v skladu z zahtevami veljavnih direktiv EU. Za oznako CE je odgovorna družba Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Nemčija.

## Delovno okolje

Elektromagnetna združljivost te naprave je bila preverjena skladno z napravo, značilno za to vrsto izdelkov, za tako imenovana bivalna in komercialna okolja ter okolja lahke industrije. Toshiba ni naprave preverila v nobenem drugem okolju in uporaba te naprave v teh delovnih okoljih je lahko omejena ali pa se odsvetuje. Možne posledice uporabe te naprave v okoljih, za katera ni bila preverjena: motnje drugih izdelkov ali tega izdelka v okoljih blizu območja uporabe in posledično začasno nedelovanje ali izguba/poškodba podatkov. Primeri delovnih okolij, v katerih uporaba naprave ni bila preverjena, in sorodni nasveti:

- Industrijska okolja (npr. okolja, kjer se uporablja predvsem 3-fazna 380-voltna napetost): nevarnost motenj tega izdelka zaradi možnih močnih elektromagnetnih polj, zlasti v bližini velikih strojev ali agregatov.
- Medicinska okolja: Toshiba ni preverila skladnosti z direktivo o medicinskih izdelkih, zato tega izdelka brez dodatnega preverjanja ni mogoče uporabljati kot medicinskega izdelka. Uporaba v običajnih pisarniških okoljih, npr. v bolnišnicah, naj ne bi bila sporna, če tega ne omejuje pristojna uprava.
- Avtomobilsko okolje: preberite navodila zadevnega avtomobila, v katerih so lahko nasveti glede uporabe tega izdelka (zvrsti izdelkov).
- Letalsko okolje: upoštevajte navodila letalskega osebja glede omejitev uporabe.

## Druga okolja, ki niso povezana z direktivo EMC

- Zunanja uporaba: ta izdelek je namenjen uporabi v domačem ali pisarniškem okolju, zato nima nobene posebne zaščite pred vlago ali močnimi udarci.
- Eksplozivna okolja: tega izdelka ne smete uporabljati v takih posebnih delovnih okoljih (Ex).

## Spodnje informacije veljajo samo za države članice EU:

### REACH – izjava o skladnosti

Izdelki družbe Toshiba bodo skladni z vsemi zahtevami uredbe REACH (Uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij) družba pa svojim strankam zagotavlja informacije o kemičnih snoveh v njenih izdelkih v skladu z uredbo REACH.

### Odstranjevanje izdelkov



Uporaba znaka pomeni, da izdelka ni mogoče obravnavati kot gospodinjskega odpadka. Če zagotovite pravilno odlaganje tega izdelka, pomagate preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in človekovo zdravje, ki bi lahko nastale zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki tega izdelka. Če želite podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka, se obrnite na lokalne oblasti, službo za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali na trgovino, kjer ste kupili izdelek.

### Naslednji podatki veljajo samo za Turčijo:

Skladno z Uredbo OEEO.

## Obvestila

©2025 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Vse pravice pridržane.

TOSHIBA si pridržuje pravico do tehničnih sprememb. TOSHIBA ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo neposredno ali posredno zaradi napak, pomanjkljivosti ali neskladnosti med tem izdelkom in dokumentacijo. Ime Toshiba in logotipi so registrirane blagovne znamke družbe Toshiba.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

macOS is a trademark of Apple Inc.

Druga imena podjetij, imena izdelkov in imena storitev so lahko blagovne znamke ustreznih podjetij.

Specifikacije, konfiguracije, barve, komponente in storitve izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

En terabajt (TB) pomeni en bilijon bajtov. Skupna razpoložljiva zmogljivost se razlikuje glede na operacijsko okolje, zmogljivost shranjevanja in vaši rezultati pa se bodo skladno s tem razlikovali. Računalniški operacijski sistem pa računa zmogljivost shranjevanja s potencami števila 2 za definicijo 1GB =  $2^{30}$  = 1 073 741 824 bajtov in 1TB =  $2^{40}$  = 1 099 511 627 776 bajtov in zato prikazuje manjšo zmogljivost shranjevanja.

### OPOMBA

- Med uporabo tega izdelka uporabite priloženi kabel USB, da ga priključite neposredno na vrata USB.
- Če vrata USB ne zagotavljajo ustrezne količine električne energije, izdelek ne bo deloval.
- Hitrost prenosa je morda enaka hitrosti, ki jo omogoča USB 2.0, kar je odvisno od tehničnih podatkov naprave, na katero boste priključili pogon. Podrobnosti najdete v priloženi priročniku za napravo, na katero boste priključili pogon.
- Ko previdnostni ukrep pred izgubo podatkov, shranjenih v tem izdelku, obvezno redno varnostno kopirajte čim več podatkov v drugo pomnilniško napravo.

## İçindekiler

Giriş .....	2
Bileşenlerin Kontrolü .....	2
Sistem gereksinimleri .....	2
Sürücünün kurulması .....	2
Sürücünün uyumlu cihaza bağlanması .....	3
Sürücünün kaldırılması ve bağlantının kesilmesi .....	3
Sürücü kasasının / muhafazasının temizlenmesi .....	4
Ek bilgilendirme .....	4
Sıkça sorulan sorular .....	4
Sorun Giderme .....	5
TOSHIBA Desteği .....	5
Düzenlemeye ilişkin bildirimler .....	6

## Giriş

Taşınabilir Depolama Alanı ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu Kullanıcı El Kitabını dikkatli bir şekilde okuyun, el kitabı sürücünün kurulması, kullanılması, bakımı ve güvenliği konularında önemli bilgiler içermektedir.

Aygıt beklenen şekilde davranmazsa, lütfen bu el kitabının sonundaki “Sıkça sorulan sorular” kısmına bakın.


## Bileşenlerin Kontrolü



Canvio Gaming



USB 3.2 Gen 1 Kablosu  
(Tip-A - Mikro-B)



Destek belgesi

Bu El Kitabı [www.toshiba-storage.com/downloads/](http://www.toshiba-storage.com/downloads/) adresinden indirilebilir.

Lütfen ayrıca bu harici sabit disk sürücüsüne önceden yüklenmiş olan “Güvenli ve Rahat Kullanım Talimatları Kılavuzu”na da başvurun.

## Sistem gereksinimleri

- Aşağıdaki işletim sistemleri için exFAT olarak biçimlendirilmiştir:
  - Playstation/Xbox (Lütfen uyumluluk listesi için şu web sayfasına başvurun: [www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot\\_ahdd/game/index.htm](http://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ahdd/game/index.htm))
  - Windows 11 / Windows 10
  - macOS v14.5 / v13.6 / v12.7
- Bir adet boş USB Tip-A bağlantı noktası


## Sürücünün kurulması

Veri yolu güç beslemeli işleyişi ve ürünle birlikte verilen USB kablosu hakkında bazı bilgiler:

- Sürücünüz veri yolundan aldığı elektrik enerjisiyle çalışmaktadır. Dolayısıyla, harici bir güç beslemesi bağlantısına gerek yoktur, gerekli tüm akım ürüne bağlı USB bağlantı noktası/noktaları tarafından sağlanmaktadır.
- Pasif USB dağıtım soketleri veya klavyeler, mouse aygıtları veya benzeri USB ürünleri sürücüye bağlanamaz veya sürücüyle kullanılamaz.
- Tüm konnektörlerin doğru şekilde takılmasını sağlayın.
- Kabloları bağlarken asla aşırı baskı uygulamayın. Bağlantıdan önce polariteyi kontrol edin!

## Sürücünün uyumlu cihaza bağlanması

Cihaz uyumluluğu ve bağlantı talimatları için lütfen ilgili cihazın kullanıcı el kitabını gözden geçirin.



1. USB 3.2 Gen 1 mikro-B konnektörü sürücüde ilgili bağlantı noktasına takın.
2. Uyumlu cihaz açık ve tam olarak başlatılmış durumdayken, USB Tip-A konnektörünü bilgisayarın USB Tip-A bağlantı noktasına takın.
  - Ürünü doğrudan uyumlu bir USB bağlantı noktasına bağlamak için birlikte verilen USB Tip-A kablosunu kullanın.
  - Lütfen ürünün yeniden biçimlendirilmesinin önceden depolanmış tüm kullanıcı içeriğini kaldıracağını unutmayın.
  - Ürünü bağlı cihazdan çıkarmak için, ilgili cihaz için belirtilen prosedürü izleyin.
  - Ürün çalışırken (Güç/Erişim lambası yanıp sönerken) ürünün bağlantısını kesmeyin veya bağlı cihazı kapatmayın; bu, ürün arızasına veya veri kaybına neden olabilir.

## Sürücünün kaldırılması ve bağlantının kesilmesi

Sürücünün bağlantısını sadece kabloyu çıkararak kesmemeniz önemle tavsiye edilir, zira bu esnada sürücüye veri yazılıyor olabilir. **Bu veriler silinebilir ve sürücü fiziksel zarar görebilir.**

Lütfen sürücüyü güvenli bir şekilde kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

### < Playstation/Xbox >

- Sürücünün kaldırılması işlemleri için lütfen ekrandaki talimatları izleyin.

### < Windows PC >

1. “Donanımı Güvenle Kaldır ve Medyayı Çıkar” simgesini tıklayın.  
Bilgisayarınıza bağlı harici aygıtları liste halinde gösteren açılır mesaj kutusu görüntülenir.
2. Çıkarılacak TOSHIBA sürücüsünü seçin.  
Birkaç saniye sonra, cihazı artık güvenli bir şekilde kaldırabileceğinizi bildiren bir bildirim göreceksiniz.
3. “Tamam” seçeneğini tıklayın. Artık sürücünün kablosunu çıkarabilirsiniz.

### < Mac >

- CTRL tuşunu basılı tutup sabit sürücü simgesini tıklayın ve “Çıkar”ı seçin.

VEYA

- Sabit sürücü simgesini çöp kutusuna sürükleyin. Artık sürücünün kablosunu çıkarabilirsiniz.



## Sürücü kasasının / muhafazasının temizlenmesi

Sürücüyü temizlemeden önce, sürücünün bilgisayarla bağlantısının fiziksel olarak kesilmiş olmasına dikkat edin. Temizlemek için standart ürünleri kullanmanızı ve yüzeyde kalacak muhtemel sıvıları mutlaka silmenizi tavsiye ediyoruz.

## Ek bilgilendirme

Sürücünün yeniden adlandırılması, verilerin yedeklenmesi veya dosya yönetimi gibi olağan işleyiş durumları hakkında yapılması gereken ek işler için işletim sisteminizin kullanıcı kılavuzunu okumanızı tavsiye ediyoruz.

Disk birleştirme ve en iyi duruma getirme gibi işler için de işletim sisteminin kullanıcı kılavuzunu okumanızı öneriyoruz.

Verilerinizi virüs veya truva atı programlarının yol açacağı kasti hasardan korumak için bir anti-virüs yazılımını kurmanızı da tavsiye etmekteyiz.

## Sıkça sorulan sorular

**S:** Windows için USB sürücüsüne ihtiyacım var mı?

**Y:** Hayır, bunlar işletim sisteminizde zaten var.

**S:** Sistemimi sürücüden başlatabilir miyim?

**Y:** Hayır, çünkü Windows harici sabit disk sürücülerinden başlatmayı desteklemez.

**S:** Sürücüye neden bir fan gerekmiyor?

**Y:** Sürücüler optimum ısı dağıtımı sağlanacak şekilde tasarlanmıştır ve bu nedenle bir fana ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu durum neredeyse sessiz bir çalışma imkanı sunmaktadır.

**S:** Sürücümün kapasitesi (Windows içinde) neden söylenen gerçek kapasitesinden düşük gösteriliyor?

**Y:** Bu farklılık kapasitenin farklı hesaplama yöntemleri kullanılarak gösterilmesinden kaynaklanmaktadır. Sabit disk sürücüsü üreticileri onluk sistemi kullanarak hesaplama yapar, işletim sistemi ise ikili sistemle hesaplama yapar.

Örnek onlu:

1TB = 1000GB

1GB = 1000MB = 1 000 000KB = 1 000 000 000 bayt

Örnek ikili:

1GB = 1024MB = 1 048 576KB = 1 073 741 824 bayt

Sonuç olarak, 1TB (onlu) bir sabit disk Windows'ta sadece 931GB (ikili) olarak gösterilir.

**S:** Sürücümü bir bilgisayardan diğerine işletim sistemi kopyalamak için kullanabilir miyim?

**Y:** Hayır, kurulum için işletim sistemi üreticisinin verdiği talimatları izlemeniz gereklidir. Basit bir kopyalama işlemi sonuç vermez.

## Sorun Giderme

### Bilgisayarım disk sürücüsünü tanımıyor.

- Tüm bağlantıların güvenli olmasına dikkat edin.
- Sürücünüz bir USB dağıtım soketi ile bağlanmışsa, bu soketin kendi güç beslemesi olmasına dikkat edin.
- Bir eklenti kartı kullanıyorsanız, kartın düzgün çalıştığından emin olun ve yazılımı/yerleşik yazılımı güncelleştirin.

### Sürücü çalışma sırasında sıcaksa bu durum tehlikeli midir?

Y: Bu durum normaldir ve dolayısıyla tehlikeli değildir.

### Sürücü şu mesajı veriyor: “Aygıt başlatılmıyor.”

Y: İki muhtemel neden söz konusudur. Ya bir güç sorunu vardır ve bağlantıları kontrol etmeniz gerekir ya da sürücü hatalı çalışmaktadır ve servise alınması gereklidir.

### Sürücüyü “Bilgisayarım/Bu bilgisayar” içinde göremiyorum ama Aygıt Yöneticisi içinde görünüyor.

Y: Şu talimatları izleyin:

1. “Bilgisayarım/Bu bilgisayar” seçeneğini sağ tıklayın.
2. Açılan menüde “Yönet” seçeneğini seçin.
3. “Disk Yönetimi” seçeneğini seçin.  
Mevcut veri saklama aygıtlarının listesini görmelisiniz.
4. Sürücünüzün listede olup olmadığına bakın.
5. Sağ taraftaki kutuyu sağ tıklayın ve açılan menüde “Bölümlemeyi Sil” seçeneğini seçin.
6. Kutuyu sağ tıklayın ve açılan menüde “Yeni Bölümleme Oluştur” seçeneğini seçin.
7. Bölümleme sihirbazı penceresinde “Birinci Bölümleme” seçeneğini seçin. İleri’yi tıklayın.
8. Bir sürücü harfi görüntülenir, bu harfi değiştirebilirsiniz. İleri’yi tıklayın.

**NOT**

Sürücüyü formatladığınızda sürücünüzdeki tüm veriler silinecektir.

9. Sürücüyü formatlama işlemini onaylayın.

### Sürücüyü biçimlendirmeye çalıştığımda, sürücü kapasitesi 32 GB olarak görünüyor.

Y: Bunun nedeni sürücünün FAT32 dosya sistemi olarak biçimlendirilmesi olabilir. NTFS veya exFAT dosya sistemini deneyin. Bu, sorunu çözecektir.

## TOSHIBA Desteği

### Yardıma mı ihtiyacınız var?

Lütfen TOSHIBA sabit disk sürücüsü (HDD) ve veri depolama ürünleri destek sayfasıyla iletişime geçin:

[www.toshiba-storage.com/support](http://www.toshiba-storage.com/support)

Garanti talepleri için lütfen şu adresi ziyaret edin:

[www.toshiba-storage.com/warranty-claims](http://www.toshiba-storage.com/warranty-claims)

## Düzenlemeye ilişkin bildirimler

### CE Uygunluğu



Bu ürün, yürürlükteki AB Yönergelerinin gereksinimleri uyarınca CE işareti taşımaktadır. CE işareti ile ilgili sorumluluk, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Almanya adresinde faaliyet gösteren Toshiba Europe GmbH şirketine aittir.

### Çalışma Ortamı

Bu ürün Mesken, Ticari ve Hafif Sanayi Ortamı ürün kategorisiyle ilgili olarak Elektro Manyetik Uyum (EMC) konusunda onaylanmıştır. Başka çalışma ortamları Toshiba tarafından onaylanmamış olup bu ürünün bu tip çalışma ortamlarında kullanılmasında kısıtlamalar olabilir veya kullanılması önerilmeyebilir. Bu ürünün onaylanmamış çalışma ortamlarında kullanılması aşağıdaki sonuçları ortaya çıkarabilir: Yakın çevredeki diğer makinelerin veya bu cihazın geçici olarak arızalanması veya veri kaybı veya veride bozukluklar oluşabilir. Tavsiye edilmeyen çalışma ortamları ve ilgili örnekler:

- Endüstriyel ortam (örneğin, 380V trifaze şebeke ceryanı kullanılan ortamlar): Özellikle büyük makine ve ekipman yakınındayken bu üründe güçlü elektromanyetik alanlardan kaynaklanan bozulmalar oluşabilir.
- Tıbbi ortam: Tıbbi Ürün Yönetmeliğine uygunluğu Toshiba tarafından doğrulanmamıştır, dolayısıyla bu ürün daha fazla doğrulama olmadan tıbbi ürün olarak kullanılamaz. Sorumlu idare tarafından herhangi bir kısıtlama getirilmediği takdirde, genel ofis ortamlarında (ör. hastane) kullanım bir sorun teşkil etmemelidir.
- Otomotiv ortamları: Bu ürünün kullanımıyla ilgili tavsiyeler için lütfen ilgili aracın kullanıcı talimatlarına bakın (kategori).
- Uçuş ortamları: Kullanım kısıtlamasıyla ilgili olarak uçuş personelinin talimatlarını izleyin.

### Elektromanyetik Uygunlukla ilgili olmayan Ek Ortamlar

- Dış mekanda kullanım: Evde/ofiste kullanılmak üzere tasarlanan bu ürün nem ve darbelere karşı dayanıklılık konusunda hiçbir özel korumaya sahip değildir.
- Patlayıcı ortamlar: Bu ürün, patlama tehlikesinin bulunduğu ortamlar gibi özel iş ortamlarında kullanılmamalıdır.

### Aşağıdaki bilgiler sadece AB üyesi ülkeler için geçerlidir:

#### REACH - Uygunluk Bildirimi

Toshiba tüm REACH (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) gereksinimlerini yerine getirecek olup, REACH yönetmeliğine göre, ürünlerimizde bulunan kimyasal maddeler hakkında müşterilerine bilgi sağlayacağını taahhüt etmektedir.

#### Ürünlerin bertaraf edilmesi



Bu simgenin kullanılması bu ürünün ev atığı olarak değerlendirilemeyeceğini göstermektedir. Ürünü gerektiği şekilde imha ederek çevreye ve insan sağlığına olumsuz etki yapılmasını önleyebilirsiniz; bu olumsuz etkiler bu ürünün uygun olmayan atık muamelesi görmesinden kaynaklanabilir. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında ek bilgi için lütfen ilgili yerel kurumlara, ev atıkları imha birimine veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

### Aşağıdaki bilgiler yalnızca Türkiye için geçerlidir:

AEEE Yönetmeliğiyle uyumludur.

# TOSHIBA

## Bildirimler

©2025 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Tüm hakları saklıdır.

TOSHIBA teknik değişiklik yapma hakkını saklı tutar. TOSHIBA, hatalardan, ihmallerden veya bu ürünle dokümantasyon arasındaki tutarsızlıklardan kaynaklanan dolaylı veya dolaysız zarar ziyan konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Toshiba adı ve logoları Toshiba kuruluşunun tescilli ticârî markalarıdır.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

macOS is a trademark of Apple Inc.

Diğer şirket adları, ürün adları ve hizmet adları, ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir.

Ürün özellikleri, yapılandırmaları, renkleri, bileşenleri ve servisi önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Bir Terabayt (TB) bir trilyon bayt anlamına gelir. Toplam mevcut kapasite çalışma ortamına bağlı olarak değişir, sonuçlarınız ve depolama kapasitesi buna göre değişiklik gösterecektir. Bununla birlikte, bir bilgisayar işletim sistemi,  $1\text{GB} = 2^{30} = 1\,073\,741\,824$  bayt ve  $1\text{TB} = 2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$  bayt tanımı için 2 güç kullanarak depolama kapasitesini rapor eder ve bu nedenle daha az depolama kapasitesi gösterir.

## NOT

- Ürünü kullanırken ürünle birlikte verilen USB kablosunu doğrudan USB bağlantı noktasına takınız.
- USB bağlantı noktasından yeterli enerji sağlanmazsa ürün çalışmaz.
- Bağladığınız cihazın teknik özelliklerine bağlı olarak aktarma hızı USB 2.0 sınıfında olabilir. Ayrıntılar için bağlantı yaptığınız cihazın kullanım kılavuzuna başvurun.
- Cihazda saklanan verilerin kaybına önlem olarak, mümkün olduğu kadar çok veriyi başka bir veri saklama cihazına düzenli olarak yedeklemeyi ihmal etmeyin.

## جدول المحتويات

2	المقدمة
2	فحص المكونات
2	متطلبات النظام
2	تركيب المحرك
3	توصيل محرك الأقراص بالجهاز المتوافق لديك
3	فك محرك الأقراص وفصله
4	تنظيف علبة المحرك / الغلاف
4	نصيحة إضافية
4	الأسئلة المتكررة
5	حل المشكلات
5	دعم توشيبا
6	البيانات التنظيمية

## المقدمة

شكرًا لاختيارك وحدة التخزين المحمولة الخاصة بنا. يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية إذ إنه يحتوي على جميع المعلومات المناسبة لتركيب المحرك واستخدامه وصيانته وكذلك نصائح الأمن والسلامة.

وفي حال عدم تصرف المحرك كما هو متوقع، يرجى الرجوع لقسم «الأسئلة المتكررة» في نهاية هذا الدليل.

## فحص المكونات



مستند الدعم



كبل USB 3.2 Gen 1  
(من نمط Type-A إلى Micro-B)



Canvio Gaming

دليل المستخدم هذا متوفر كذلك للتنزيل من خلال الرابط: [www.toshiba-storage.com/downloads/](http://www.toshiba-storage.com/downloads/)  
يرجى الرجوع كذلك إلى «دليل تعليمات السلامة والراحة» الذي يتم تحميله في محرك القرص الصلب الخارجي هذا.

## متطلبات النظام


- تنسيق exFAT لكي يعمل مع ما يلي:
  - جهاز Playstation/Xbox (يرجى التحقق من قائمة التوافق من خلال الانتقال إلى الرابط التالي: [www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot\\_ehdd/game/index.htm](http://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/game/index.htm))
  - نظاما التشغيل Windows 10 / Windows 11
  - نظاما التشغيل macOS الإصدار 14.5 / الإصدار 13.6 / الإصدار 12.7
- منفذ واحد خالٍ من نوع USB Type-A

## تركيب المحرك

- بعض المعلومات عن تشغيل الناقل الكهربائي وكبل USB المزود:
- يعمل المحرك بناقل. ولذلك، لا حاجة لتوصيل مصدر كهربائي خارجي حيث سيتم تزويد التيار المطلوب كله بواسطة منافذ USB الموصلة.
  - لا يمكن استخدام أو توصيل محاور USB أو موصلات USB سلبية مثل لوحات المفاتيح أو الماوس أو منتجات مماثلة بالمحرك.
  - تأكد من إدخال الموصلات بشكل صحيح.
  - لا تستخدم الضغط مطلقًا في توصيل الكبلات. تحقق من الأقطاب قبل التوصيل!

## توصيل محرك الأقراص بالجهاز المتوافق لديك

يرجى التحقق من توافق الجهاز وتعليمات التوصيل من خلال مراجعة أدلة المستخدم المطبقة الخاصة بهذا الجهاز.



1. قم بتوصيل الموصل USB 3.2 Gen 1 micro-B بالمنفذ المقابل بالمحرك نفسه.

2. مع تشغيل الجهاز المتوافق لديك والتحميل التمهيدي له بالكامل، قم بتوصيل الموصل USB Type-A بمنفذ USB Type-A الخاص بالجهاز المتوافق لديك.

- استخدم كبل USB Type-A المرفق لتوصيل المنتج مباشرة بمنفذ USB متوافق.
- يُرجى ملاحظة أن إعادة تهيئة المنتج ستؤدي إلى إزالة جميع محتويات المستخدم المُخزّنة مسبقاً.
- لفصل المنتج عن جهاز متصل، اتبع الإجراء المحدد للجهاز ذي الصلة.
- تجنب فصل المنتج أو إيقاف تشغيل الجهاز المتصل أثناء تشغيل المنتج (أثناء وميض مصباح الطاقة/الوصول إلى البيانات)؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى تعطل المنتج أو فقدان البيانات.

## فك محرك الأقراص وفصله

يوصى بشدة بعدم توصيل المحرك قبل فصل الكبل لأن هذه البيانات قد تكون مكتوبة على المحرك في ذلك الوقت. سيتم فقدان هذه البيانات وقد يتعرض المحرك للتلف!

يرجى اتباع الخطوات التالية لفك المحرك بأمان.

### < Playstation/Xbox >

- يرجى اتباع التعليمات التي تظهر على شاشة جهازك لإتمام عملية فك المحرك.

### < Windows PC >

1. انقر فوق رمز «Hardware and Eject Media».
2. سوف يعرض مربع رسالة منبثقة قائمة بالأجهزة الخارجية الموصلة بالكمبيوتر.
3. اختر محرك TOSHIBA لإخراجه.
4. سوف تحصل بعد بضع ثوانٍ على إشعار بأنه يمكن الآن إخراج الجهاز بأمان.
5. انقر فوق «OK» (موافق) ويمكنك فصل محرك الأقراص الآن.

### < Mac >

- انقر فوق أيقونة القرص الثابت مع الضغط على CTRL واختر «Eject» (إخراج).
- أو
- اسحب رمز القرص الثابت إلى المهملات. يمكنك فصل محرك الأقراص الآن.

## تنظيف علبة المحرك / الغلاف

تأكد من فصل المحرك فعلياً من الكمبيوتر قبل تنظيفه. ونقترح استخدام منتجات قياسية لتنظيفه والتأكد من أنه سيتم مسح السائل المتبقي الممكن على السطح.

## نصيحة إضافية

نقترح قراءة دليل مستخدم نظام التشغيل قبل القيام بأي إجراء آخر للتشغيل العادي مثل إعادة تسمية المحرك أو النسخ الاحتياطي للبيانات أو إدارة الملفات.

ونقترح أيضاً الرجوع لدليل مستخدم نظام التشغيل بالنسبة لمهام الصيانة مثل إزالة تجزئة القرص وتحسين الأداء.

ونقترح أيضاً بشدة وجود برنامج مثبت لمكافحة الفيروسات لحماية بياناتك من الأضرار المقصودة التي تسببها برامج الفيروسات أو برامج طروادة (trojan).

## الأسئلة المتكررة

س: هل أحتاج إلى برامج تشغيل USB على نظام التشغيل Windows؟  
ج: لا، فهي موجودة بالفعل في نظام التشغيل لديك.

س: هل يمكنني التحميل التمهيدي للنظام من المحرك؟  
ج: لا، لأن نظام Windows لا يدعم التحميل التمهيدي من محركات الأقراص الثابتة الخارجية.

س: لماذا لا يحتاج المحرك لمروحة؟  
ج: تم تصميم المحركات لتبديد الحرارة بشكل أفضل وبالتالي فلا حاجة لمروحة. وهذا يؤدي إلى تشغيل شبه صامت.

س: لماذا تكون سعة المحرك (المبينة في Windows) أقل من السعة الفعلية للمحرك؟  
ج: يمكن تفسير هذا الفرق بسبب اختلاف طرق حساب السعة. تحسب الجهات المُصنعة لمحركات الأقراص الثابتة بالنظام العشري بينما يحسب نظام التشغيل بالنظام الثنائي.

مثال للنظام العشري:

1 تيرابايت = 1000 جيجابايت

1 جيجابايت = 1000 ميجابايت = 1 000 000 كيلوبايت = 1 000 000 000 بايت

مثال للنظام الثنائي:

1 جيجابايت = 1024 ميجابايت = 1 048 576 كيلوبايت = 1 073 741 824 بايت

ونتيجة لذلك، يظهر القرص الثابت 1 تيرابايت (عشري) في Windows وبه 931 جيجابايت فقط (ثنائي).

س: هل يمكنني استخدام المحرك لنسخ نظام تشغيل من كمبيوتر لآخر؟

ج: لا، فيجب أن تقوم باتباع تعليمات مورد نظام التشغيل للتثبيت. النسخ التقليدي لا يعمل.



## حل المشكلات

لا يتعرف الكمبيوتر على محرك الأقراص على الإطلاق.

- تأكد من أن جميع التوصيلات لديك آمنة.
- إذا كان المحرك موصلاً عبر محور USB، تأكد من أن لديه التغذية الكهربائية الخاصة به.
- إذا كنت تستخدم بطاقة تحسين (add-on card)، تأكد من أنها تعمل بشكل صحيح وقم بتحديث البرامج والبرامج الثابتة.

هل الأمر خطير إذا كان محرك دافنا أثناء تشغيله؟

ج: هذا أمر طبيعي وبالتالي فليس خطيراً.

يُظهر محرك الأقراص رسالة «يتعذر على الجهاز البدء».

ج: هناك سببان محتملان لذلك. إما أنها مشكلة طاقة ويجب أن تتحقق من التوصيلات وإما أن المحرك به خلل ويتطلب خدمة.

لا أستطيع رؤية محرك الأقراص في «My Computer/This PC» ولكنه يظهر في Device Manager.

ج: اتبع التعليمات التالية:

1. انقر بزر الماوس الأيمن على «My Computer/This PC».
2. اختر «Manage» في القائمة المنبثقة.
3. اختر «Disk Management».
- سترى قائمة بأجهزة التخزين المتاحة.
4. تأكد من أن محرك الأقراص مُدرج في القائمة.
5. انقر بزر الماوس الأيمن على المربع الأيمن واختر «Delete Partition» في القائمة المنبثقة.
6. انقر بزر الماوس الأيمن على المربع واختر «Create New Partition» في القائمة المنبثقة.
7. ثم اختر «Primary Partition» في نافذة معالج التقسيم. انقر على التالي.
8. سيتم عرض حرف محرك الأقراص الذي يمكنك تغييره. انقر على التالي.

ملحوظة: عندما تقوم بتهيئة المحرك الخاص بك سيتم حذف كافة البيانات الموجودة عليه.

9. قم بالتأكد لتنسيق المحرك.

بينما أحاول تهيئة محرك الأقراص، تكون سعته 32 جيجا بايت.

ج: قد يرجع السبب في ذلك إلى تهيئة محرك الأقراص باستخدام نظام ملف FAT32. جرب نظام ملف NTFS أو exFAT. ستحل المشكلة بهذه الطريقة.

## دعم توشيبا

هل تريد مساعدة؟

يرجى الاتصال بصفحة دعم منتجات التخزين والقرص الثابت الخاصة بتوشيبا:

[www.toshiba-storage.com/support](http://www.toshiba-storage.com/support)

للاطلاع على مطالبات الضمان، يرجى زيارة:

[www.toshiba-storage.com/warranty-claims](http://www.toshiba-storage.com/warranty-claims)

## البيانات التنظيمية

### الخضوع لمعايير CE

يتم التعليم على هذا المنتج بعلامة CE وفقاً لمتطلبات توجيهات الاتحاد الأوروبي المعمول بها. تعتبر توشيبا أوروبا TOSHIBA Europe GmbH الكائنة في Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf بألمانيا هي الجهة المسؤولة عن علامة CE.



### بيئة العمل

- تم التحقق من الخضوع الكهرومغناطيسي (EMC) لفئة هذا المنتج لما يسمى البيئة السكنية والتجارية والصناعية الخفيفة (Residential, Commercial & Light Industry Environment). ويجوز التقييد أو عدم التوصية بأي بيئة عمل لم يتم التحقق منها بواسطة توشيبا واستخدام هذا المنتج في هذه البيئات. وقد تكون العواقب الناجمة عن استخدام هذا المنتج في بيئات عمل غير معتمدة كما يلي: تشويش المنتجات الأخرى أو هذا المنتج في المنطقة القريبة المحيطة بسبب خلل مؤقت أو فقدان/فساد البيانات نتيجة لذلك. مثال على بيئات العمل غير المعتمدة والأجهزة ذات الصلة:
- البيئة الصناعية (على سبيل المثال البيئة التي يستخدم فيها جهد كهربائي رئيسي 380 فولت 3 أطوار): يعود خطر تشويش هذا المنتج إلى مجالات كهرومغناطيسية قوية ممكنة خصوصاً بالقرب من الماكينات الكبيرة أو وحدات الطاقة.
  - البيئة الطبية: لم يتم توشيبا بالتحقق من الخضوع لتوجيه المنتج الطبي Medical Product Directive ولذلك لا يمكن استخدام هذا المنتج كمنتج طبي دون مزيد من التحقق. ومن المفترض عدم وجود مشكلة في الاستخدام في البيئات المكتبية العادية مثل المستشفيات إذا لم تضع الإدارة المسؤولة قيوداً.
  - بيئة السيارات: يرجى البحث في تعليمات مالك السيارة ذات العلاقة عن نصائح بخصوص استخدام هذا المنتج (الفئة).
  - بيئة الطيران: يرجى إتباع تعليمات طاقم الرحلة الجوية بخصوص قيود الاستخدام.

### البيئات الأخرى غير المرتبطة بالخضوع الكهرومغناطيسي (EMC)

- الاستخدام في الخارج: ليس لدى هذا المنتج كجهاز منزلي/مكتبي نمطي مقاومة خاصة ضد دخول الرطوبة وهو غير محصن ضد الصدمات القوية.
- الجو الانفجاري: غير مسموح باستخدام هذا المنتج في مثل بيئة العمل الانفجارية (EX) الخاصة هذه.

تسري المعلومات التالية على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي فقط:

### لائحة REACH - بيان الخضوع للمعايير

وسوف تفي توشيبا بجميع متطلبات لائحة REACH (تسجيل المواد الكيميائية، وتقييمها، وترخيصها، وتقييدها) وهي ملتزمة بتزويد عملائنا بمعلومات عن المواد الكيميائية الموجودة في منتجاتنا وفقاً للائحة REACH.

### التخلص من المنتجات

يشير الرمز إلى عدم جواز معاملة هذا المنتج كقمامة منزلية. عند ضمان أنه قد تم التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح، فسوف تساعد على منع الآثار السلبية المحتملة على البيئة والصحة البشرية والتي قد تحدث كنتيجة للتعامل بشكل غير مناسب مع مخلفات هذا المنتج. لمزيد من المعلومات التفصيلية عن إعادة تدوير هذا المنتج، يرجى الاتصال بالمكتب المحلي في مدينتك أو خدمة التخلص من القمامة المنزلية أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج.



المعلومات التالية صالحة لتركيا فقط:

متوافق مع توجيه AEEE.

©TOSHIBA Electronics Europe GmbH 2025. جميع الحقوق محفوظة.

تحتفظ توشيبا بحقوقها في إجراء التغييرات الفنية التي تراها. ولا تتحمل TOSHIBA أدنى مسؤولية عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة التي قد تنشأ عن الخطأ أو السهو أو الاختلاف بين هذا المنتج والمستندات. يُعد اسم Toshiba وشعاراتها علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Toshiba.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

macOS is a trademark of Apple Inc.

قد تكون أسماء الشركات الأخرى وأسماء المنتجات وأسماء الخدمات علامات تجارية تخص مالكيها.

مواصفات المنتج وتكويناته وألوانه وعناصره وخدماته قابلة للتغيير بدون سابق إنذار.

واحد تيرابايت يعني تريليون بايت

سيختلف مجموع السعة المتوفرة بناءً على بيئة التشغيل، كما أن نتائجك وسعة التخزين ستختلفان وفقاً لذلك.

ومع ذلك، فإن نظام تشغيل الكمبيوتر يُبلغ عن سعة التخزين باستخدام قوى 2 لتعريف 1 جيجابايت =  $2^{30}$  = 1 073 741 824 بايت و

1 تيرابايت =  $2^{40}$  = 1 099 511 627 776 بايتس وبالتالي يُظهر سعة تخزين أقل.

### ملحوظة

- عند استخدام هذا المنتج، استخدم كبل USB المُرفق لتوصيله مباشرةً بمنفذ USB.
- إذا لم تتوفر طاقة كافية عبر منفذ USB، فلن يعمل المنتج.
- حسب مواصفات الجهاز الذي تتصل به، قد تكون سرعة النقل مساوية لسرعة USB 2.0. للمزيد من التفاصيل، راجع دليل الجهاز الذي تتصل به.
- تأكد من النسخ الاحتياطي لأكثر قدر ممكن من بياناتك على جهاز تخزين آخر بانتظام، وذلك كإجراء احتياطي ضد فقدان البيانات المُخزّنة على هذا المنتج.

## Зміст

Вступ .....	2
Перевірка наявності компонентів .....	2
Вимоги до системи .....	2
Установлення диска .....	2
Підключення диска до вашого сумісного пристрою .....	3
Розмонтування й відключення диска .....	3
Чищення корпусу диска .....	4
Додаткові поради .....	4
Запитання й відповіді .....	4
Усунення неполадок .....	5
Підтримка TOSHIBA .....	6
Заяви про відповідність нормативним вимогам .....	6

## Вступ

Дякуємо, що обрали наш портативний накопичувач. Уважно прочитайте цей Посібник користувача. Він містить усю необхідну інформацію про встановлення, використання та обслуговування диска, а також поради щодо захисту даних і техніки безпеки.

Якщо пристрій не працює, як очікувалося, дивіться розділ “Запитання й відповіді” в кінці цього Посібника.

## Перевірка наявності компонентів



Canvio Gaming



Кабель USB 3.2 Gen 1  
(перехідник Type-A на Micro-B)



Супровідний документ

Цей Посібник користувача також можна завантажити за посиланням: [www.toshiba-storage.com/downloads/](http://www.toshiba-storage.com/downloads/)  
Дивіться також “Посібник із безпечної та зручної роботи”, попередньо завантажений на цей зовнішній жорсткий диск.

## Вимоги до системи

- Файлова система exFAT, відформатована для:
  - Ігрова приставка або Xbox (ознайомтеся з переліком сумісних пристроїв: [www.canvio.jp/en/compat/hdd/ot\\_ehdd/flex/index.htm](http://www.canvio.jp/en/compat/hdd/ot_ehdd/flex/index.htm))
  - Windows 11 / Windows 10
  - macOS v14.5 / v13.6 / v12.7
- Один вільний роз'єм USB Type-A


## Установлення диска

Інформація про живлення від шини та USB-кабель із комплекту постачання

- Диск живиться від шини, тому немає потреби підключати зовнішнє джерело живлення. Увесь необхідний струм надходить з USB-роз'ємів, до яких підключено диск.
- З диском не можна використовувати пасивні USB-концентратори або USB-пристрої, як-от клавіатури, миші тощо.
- Переконайтеся, що штекери правильно входять у роз'єм.
- Не застосовуйте силу, підключаючи кабелі. Перед підключенням перевірте полярність!

## Підключення диска до вашого сумісного пристрою

Перевірити сумісність пристроїв і ознайомитися з інструкціями з підключення можна у відповідних посібниках користувача для кожного пристрою.



1. Вставте штекер Micro-B USB 3.2 Gen 1 у відповідний порт самого диска.
2. Коли сумісний пристрій увімкнено й повністю завантажено, вставте штекер USB Type-A у роз'єм сумісного пристрою.
  - Використовуйте кабель USB Type-A з комплекту, щоб підключити зовнішній накопичувач до сумісного порту USB.
  - Зверніть увагу, що внаслідок переформатування зовнішнього накопичувача буде видалено весь раніше збережений контент користувача.
  - Щоб відключити зовнішній накопичувач від підключеного пристрою, дотримуйтесь інструкції, указаній для відповідного пристрою.
  - Не відключайте зовнішній накопичувач і не вимикайте підключений пристрій, якщо зовнішній накопичувач працює (коли індикатор живлення/доступу блимає), оскільки це може спричинити помилку в роботі накопичувача або втрату даних.

## Розмонтування й відключення диска

Наполегливо рекомендується не відключати диск лише шляхом від'єднання кабелю, оскільки в цей час можуть записуватися дані на диск. **Такі дані буде втрачено, і диск може зазнати фізичних пошкоджень!**

Щоб безпечно розмонтувати диск, виконайте зазначені нижче дії.

### < Ігрова приставка/Xbox >

- Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити процес розмонтування.

### < Комп'ютер із Windows >

1. Клацніть піктограму "Безпечно видалити устаткування та витягти носій".  
Відкриється спливаюче вікно з переліком усіх зовнішніх пристроїв, підключених до комп'ютера.
2. Виберіть диск TOSHIBA, який потрібно видалити.  
Через кілька секунд з'явиться повідомлення про те, що пристрій можна безпечно видалити.
3. Натисніть кнопку ОК. Тепер диск можна від'єднати.

## < Комп'ютер Mac >

- Утримуючи Ctrl, клацніть піктограму жорсткого диска й виберіть команду "Вийняти".
- АБО
- Перетягніть піктограму жорсткого диска в Смітник. Тепер диск можна від'єднати.

## Чищення корпусу диска

Перед чищенням диска його необхідно фізично від'єднати від комп'ютера. Рекомендується використовувати стандартні засоби для чищення, а також витирати з поверхні залишкову рідину.

## Додаткові поради

Інформацію про виконання стандартних операцій, як-от перейменування диска, створення резервної копії даних або керування файлами, рекомендується дивитися в посібнику користувача операційної системи.

У цьому ж посібнику описано виконання завдань, пов'язаних з обслуговуванням, як-от дефрагментація та оптимізація.

Крім того, рекомендується встановити антивірусне програмне забезпечення, щоб захистити дані від навмисної шкоди, якої можуть завдати віруси або троянські програми.

## Запитання й відповіді

**Запитання:** Чи потрібні драйвери USB для Windows?

**Відповідь:** Ні, вони вже встановлені в операційній системі.

**Запитання:** Чи можна завантажувати систему з цього диска?

**Відповідь:** Ні, оскільки Windows не підтримує завантаження із зовнішніх жорстких дисків.

**Запитання:** Чому цей диск не потребує вентилятора?

**Відповідь:** Конструкція диска передбачає оптимальне розсіювання тепла, тому вентилятор не потрібен. Завдяки цьому пристрій працює майже безшумно.

**Запитання:** Чому ємність мого диска, як показує Windows, нижча за фактичну зазначену ємність?

**Відповідь:** Ця різниця пояснюється застосуванням різних методів розрахування ємності. Виробники жорстких дисків розраховують ємність у десятковій системі числення, а операційна система — у двійковій.

Приклад розрахування в десятковій системі:

1ТБ = 1000ГБ

1ГБ = 1000МБ = 1 000 000КБ = 1 000 000 000 байтів

Приклад розрахування у двійковій системі:

1ГБ = 1024МБ = 1 048 576КБ = 1 073 741 824 байтів

У результаті ємність жорсткого диска 1ТБ (за десятковою системою) відобразиться у Windows як 931ГБ (за двійковою системою).

**Запитання:** Чи можна використовувати цей диск, щоб скопіювати операційну систему з одного комп'ютера на інший?

**Відповідь:** Ні, операційну систему необхідно встановлювати згідно з інструкціями її постачальника. Просте копіювання не забезпечить її роботу.

## Усунення неполадок

### Комп'ютер не розпізнає диск.

- Переконайтеся, що всі з'єднання надійні.
- Якщо диск підключено за допомогою USB-концентратора, переконайтеся, що цей концентратор має власне джерело живлення.
- Якщо використовується карта розширення, переконайтеся, що вона функціонує належним чином, і оновіть програмне забезпечення або прошивку.

### Якщо диск нагрівається під час роботи, це небезпечно?

**Відповідь:** Це нормально й не становить загрози.

### Диск повідомляє про помилку “Не вдається запустити пристрій”.

**Відповідь:** Існує дві можливі причини. Перша — це проблема з живленням, і тоді необхідно перевірити з'єднання. Друга — диск несправний і потребує ремонту.

### Диск відсутній у вікні “Мій комп'ютер” або “Цей ПК”, але відображається в диспетчері пристроїв.

**Відповідь:** Виконайте такі дії.

1. Натисніть правою кнопкою миші “Мій комп'ютер” або “Цей ПК”.
2. Виберіть пункт “Керування” в контекстному меню.
3. Виберіть “Керування дисками”.  
Відкриється список доступних пристроїв зберігання.
4. Перевірте, чи є в списку ваш диск.
5. Клацніть правою кнопкою миші у вікні справа й виберіть пункт “Видалити розділ” у контекстному меню.
6. Клацніть правою кнопкою миші у вікні й виберіть пункт “Створити розділ” у контекстному меню.
7. Потім у вікні майстра створення розділів виберіть “Первинний розділ”. Натисніть “Далі”.
8. З'явиться літера диска, яку ви можете змінити. Натисніть “Далі”.

#### ПРИМІТКА

Під час форматування диска всі дані на ньому видаляються.

9. Підтвердьте форматування диска.

### Коли я намагаюся відформатувати диск, його ємність відображається як 32 ГБ.

**Відповідь:** Причиною цього може бути форматування диска із файловою системою FAT32. Спробуйте використати файлову систему NTFS або exFAT. Це має вирішити проблему.



## Підтримка TOSHIBA

### Потрібна допомога?

Відвідайте сторінку підтримки жорстких дисків і пристроїв зберігання TOSHIBA:

[www.toshiba-storage.com/support](http://www.toshiba-storage.com/support)

Звернутися по гарантійне обслуговування можна тут:

[www.toshiba-storage.com/warranty-claims](http://www.toshiba-storage.com/warranty-claims)

## Заяви про відповідність нормативним вимогам

### Відповідність вимогам CE



Цей виріб має маркування CE згідно з вимогами чинних Директив ЄС. Відповідає за маркування CE: компанія Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany (Німеччина).



**Тип:** Знімний накопичувач

**Контакти:** Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany

### Робоче середовище

Електромагнітна сумісність (EMC) виробу перевірена стандартним для цієї категорії товарів способом, що застосовується до так званих “побутових і комерційних середовищ, а також легкої промисловості”. Корпорація Toshiba не проводила перевірки електромагнітної сумісності в інших робочих середовищах, тому використання виробу в них може бути обмежене, не рекомендоване або мати такі наслідки: перешкоди в роботі цього або інших виробів поблизу, які можуть призвести до тимчасових неполадок, втрати чи пошкодження даних. Нижче наведено приклади неперевірених робочих середовищ і відповідні рекомендації.

- Промислові середовища (наприклад, де використовується напруга 380 В у трифазній мережі): небезпека перешкод у роботі цього виробу через можливі сильні електромагнітні поля, особливо поряд із великим обладнанням або енергетичними установками.
- Медичні середовища: корпорація Toshiba не проводила перевірку відповідності Директиві про медичні пристрої, тому цей виріб не можна використовувати в медичних цілях без додаткової перевірки. Використання у звичайних офісних середовищах, як-от у лікарнях, не має викликати проблеми, якщо відповідальна адміністрація не встановила обмеження.
- Автотранспорт: рекомендації щодо використання цього виробу (або категорії виробів) дивіться в посібнику власника відповідного транспортного засобу.
- Повітряний транспорт: дотримуйтеся рекомендацій екіпажу щодо обмежень використання цього виробу.

### Інші умови, не пов'язані з електромагнітною сумісністю

- Використання поза приміщенням: цей виріб є типовим побутовим або офісним обладнанням і тому не має особливої стійкості до проникнення вологи або захисту від сильних ударів.
- Вибухонебезпечні умови: використання цього виробу в таких особливих умовах (Ex) не допускається.

### Інформація лише для держав-членів ЄС

#### REACH — Декларація про відповідність

Компанія Toshiba забезпечує відповідність своєї продукції всім вимогам REACH (реєстрація, оцінювання, санкціонування та обмеження використання хімічних речовин) і зобов'язується надавати клієнтам інформацію про хімічні речовини у своїй продукції відповідно до норм REACH.

## Утилізація виробів



Цей символ означає, що виріб не можна утилізувати як побутові відходи. Дотримуючись правил утилізації виробу, ви допоможете уникнути шкоди довкіллю та здоров'ю людей, що може статися в разі неналежної утилізації. Докладнішу інформацію про утилізацію цього виробу можете отримати в локальному представництві у своєму місті, муніципальній службі утилізації відходів або в магазині, де було придбано виріб.

## Інформація лише для Туреччини

Відповідає Директиві АЕЕЕ.

## Примітки

© TOSHIBA Electronics Europe GmbH, 2025 р. Усі права захищено.

TOSHIBA залишає за собою право на технічні зміни. Корпорація TOSHIBA не несе відповідальності за збитки, безпосередньо чи опосередковано пов'язані з помилками, упущеннями або розбіжностями між цим виробом і документацією. Найменування й логотипи корпорації Toshiba є зареєстрованими товарними знаками Toshiba.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

macOS is a trademark of Apple Inc.

Інші назви компаній, продуктів і служб можуть бути товарними знаками відповідних власників.

Характеристики, конфігурації, кольори, компоненти та обслуговування продуктів можуть змінюватися без попередження.

1 терабайт (ТБ) = 1 трлн байтів. Загальна доступна ємність залежить від робочого середовища, тому доступна вам ємність для зберігання даних відрізнятиметься відповідним чином. Однак операційна система комп'ютера застосовує двійкову систему числення, де  $1\text{Гб} = 2^{30} = 1\,073\,741\,824$  байтів і  $1\text{ТБ} = 2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$  байтів, і тому відображається менша ємність накопичувача.

### ПРИМІТКА

- Підключайте цей виріб безпосередньо до USB-роз'єму за допомогою USB-кабелю з комплекту постачання.
- Якщо через USB-роз'єм не надходить достатнє живлення, пристрій не функціонуватиме.
- Залежно від характеристик пристрою, до якого ви підключаєтеся, швидкість передавання може відповідати швидкості USB 2.0. Докладні відомості дивіться в посібнику для пристрою, до якого ви підключаєтеся.
- Щоб запобігти втраті даних, що зберігаються на цьому виробі, регулярно створюйте їх резервні копії на іншому пристрої зберігання.